

## Servicemappe für Schneidetische.

ST 701  
ST 1401  
ST 3501/ST3511/ST3521

Nr.	Bezeichnung	Zeichn. Nr.	Blatt
0.1	Einstellanweisung		1-8
0.2	do. (für ST 69)		1-3
0.3	Übersicht der Abkürzungen.		1
0.4	Einführung in die Unterlagen.		1
1.1	Zwischenverbindungsplan	0327.6003.02	1+2
1.2	do.	0327.6004.01	1
1.3	do. (nur für ST 701)	0327.6005.01	1
1.4	do.	8212.6003.00	1
1.5	Kassette, Zwischenverbindung.	0327.6006.02	1
2.1	Reglerplatine	4257.0016.01	1-8
2.2	Antriebsplatine	4257.0013.03	1-4
2.3	K/B Platine	3927.0048.06	1-3
2.4	Bildlampenregelung	3927.0034.04	1-4
2.5	AA-Fußschalterplatine	4257.0011.02	1-4
2.6	Leistungs- und Netzteil	4257.0009.05	1-3
3.1	Magnetische Motorabtastung	3927.6007.00	1
3.2	Geschwindigkeitswähler	3927.6005.00	1
3.3	Fußschalter	3927.6004.01	1
3.4	Motortrafo	9955.0364.02	1
3.5	Steuertrafo	9955.0365.01	1
3.6	Kupplungsschalter	0304.5001.00	1
4.1	Abtastung	3927.0042.10	1
4.6	Universalzähler Scan-Sch.	8212.6001.05	1-4
4.7	do. ST B uPP b	8227.0071.05	1
4.8	Bild-Ton Verstell-Logik (für ST 701)	8227.0076.03	1-
5.1	Kassette Hauptverstärker	3928.6002.02	1
5.2	Kassette Vorverstärker	3928.6003.13	1
5.3	Verstärker Zwischenverbindungsplan	3928.6004.02	1
5.4	Vorverstärker Rückwandplatine	3928.0017.02	1
	Hauptverstärker Rückwandplatine	3928.0009.02	1
5.5	Endstufe mit Kompressorbegrenzer	3928.0004.04	1-4
5.6	Netzteil für Endverstärker (NE)	3928.0005.02	1-3
5.7	Netzteil für Vorverstärker (NV)	3928.0006.00	1-3
5.8	Summenverstärker	3928.0022.13	1-3
5.9	Lichtton Vorverstärker	3928.0010.01	1-3
5.10	Magnetton Vorverstärker 35 mm	3928.0013.02	1-3



Einstell- und Justierwerte für  
 STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische

Alle STEENBECK Bild- und Ton-Schneidetische werden nach untenstehender Werksnorm sorgfältig justiert und überprüft.

Die hierbei zu Grunde gelegten Grenzwerte sind den Pflichtenheften der deutschen Rundfunkanstalten (P.d.R.) bzw. den genannten DIN-Normen entnommen.

<u>1. Bild:</u>	Typ. Wert	Grenz- Wert	Bezug
<u>1.1. Helligkeit</u> des Bildes auf dem Bildschirm (Beleuchtungsstärke ohne Blankfilm/ nach Bildlampen- justage): - 16mm Normalbild - 35mm Normalbild - 35mm CinemaScope - ST 6001 Kombitisch 16/35	320 lx 190 lx 150 lx 180 lx	$\geq 260 \text{ lx}$ $\geq 150 \text{ lx}$ $\geq 80 \text{ lx}$ $\geq 140 \text{ lx}$	P.d.R. $\geq 15 \text{ lx}$ $\approx 25 \text{ cd/m}^2$
<u>1.2. Bildstandsfehler, horizontal</u> und vertikal bei laufendem Film; gemessen auf dem Bildschirm - 16mm Film } - 35mm Film }	$\pm 0,8 \text{ mm}$	$\leq \pm 1 \text{ mm}$ $(\leq \pm 0,5\% \text{ Bildhöhe})$	P.d.R.
<u>1.3. Bildschärfe; gemessen mit Test-</u> film nach DIN 15506 bzw. 15606 - 16mm Film } - 35mm Film }	höhere Linien- dichte als Grenzwert	$\geq 80 \text{ Li-}$ $\text{nienpaare}$ $\text{je mm}$	P.d.R.

## 2. Ton

### 2.1. Gleichlaufschwankungen; mit

Filter (=bewertet) gemessen  
 nach DIN 45507 bzw. linear.

- 16mm SEP-MAG-Spur: bewertet:

linear:

- 16mm COM-MAG-Spur: bewertet:

linear:

- 17,5mm SEP-MAG-Spur: bewertet:

linear:

Typ.  
Wert

Grenz-  
Wert

Bezug

0,25%

$\leq 0,3\%$

P.d.R.:

0,45%

$\leq 0,5\%$

$\leq 0,5\%$   
bewertet

0,45%

$\leq 0,5\%$

0,85%

$\leq 1\%$

0,15%

$\leq 0,2\%$

$\leq 0,3\%$

$\leq 0,35\%$

### 2.2. Frequenzgang der Verstärker;

gemessen mit Bezugsfilm nach  
 DIN 15638/15538 sowie  
 DIN 15606/15506

#### 2.2.1. Magnetton:

- 16mm: 100 ÷ 6500 Hz:

bei 40 und 10 000 Hz:

- 35mm: 40 ÷ 12 500 Hz

$\pm 1$  db

$\pm 1,5$  db

DIN 15669

$\pm 1$  db

$\pm 3$  db

$\pm 1,5$  db

$\pm 2$  db

DIN 15569

#### 2.2.2. Lichtton:

- 16mm: 160 ÷ 3000 Hz

< 80 Hz ; > 4000 Hz

- 35mm: 40 ÷ 8000 Hz:

1)

$\pm 1$  db

DIN 15667

$\pm 2$  db

$\pm 3$  db

$\pm 1,5$  db

$\pm 2$  db

DIN 15567

1) Frequenzüberhöhung bis  
 5000 Hz gem. DIN reali-  
 siert wegen besserer  
 Verständlichkeit.

2.3. Störspannungsabstand;	Typ. Wert	Grenz- wert	Bezug
gemessen als Fremdspannungs- abstand gemäß DIN 45405:			
- Magnetton:	53 db	$\geq 48$ db	P.d.R.
- Lichtton:	$> 60$ db	$\geq 48$ db	
3. Laufgeschwindigkeit; kontinuier- lich steuerbar zwischen max. schnell rückwärts und vorwärts mit Rastungen bei:			
- normal schnell rückwärts			
- sync rückwärts			
- 0			
- sync vorwärts			
- normal schnell vorwärts			
Hebelanschlag ergibt max. schnell.			
Werkseinstellungen wie folgt:			
- 16mm - Filmtisch:			
--normal schnell	$\sim 90$ B/s		
--max. schnell	$\geq 195$ B/s		
- 35mm - Filmtisch:			
--normal schnell	$\sim 60$ B/s	—	—
--max. schnell	$\sim 100$ B/s		
(auch ST 6001)			
- Tonschneidetisch ST 2201:			
Ausrüstung f. 16mm :	{ $\sim 90$ B/s $\geq 195$ B/s		
Ausrüstung f. 35mm :	{ $\sim 60$ B/s $\sim 100$ B/s		



Einstellanweisung  
für STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte.

1.0. Motorsteuerung:

Die Motorsteuerung der STEENBECK - Film- und Video-Bearbeitungsgeräte hat zur Justage nur wenige Einstellpunkte, die vor Auslieferung des Gerätes sorgfältig geprüft und justiert worden sind.

Eine Nachjustierung kann nach einiger Betriebszeit oder nach dem Austausch oder Reparatur einzelner Platinen oder Bauelemente erforderlich sein.

Auch nach einer mechanischen Wartung der Friktionen, Antriebssysteme, Kupplungen u. s. w. sollte eine elektrische Nachjustierung der Motorsteuerung erfolgen.

Vor Beginn der Messungen soll das Gerät mindestens 15 min. eingeschaltet und mechanisch in einwandfreiem Zustand sein.

Führen Sie die Messungen und Einstellungen in nachstehender Reihenfolge durch:

1.1. Meßgeräte und Hilfsmittel:

Zur Einstellung und Prüfung der elektronischen Motorsteuerung empfehlen wir den STEENBECK-Tester T 101. Hiermit können alle Kontrollmessungen schnell und sicher durchgeführt werden. Zur Kontrolle der Grundeinstellungen sind Leuchtdioden auf den jeweiligen Platinen angebracht. Damit können diese auch ohne Tester oder Meßgerät ausgeführt werden.

Außerdem sind folgende Meßgeräte empfehlenswert:

Stroboskop, Frequenzbereich  $\emptyset$  - 300 Hz.

Voltmeter mit echter Effektivwertanzeige, erforderlicher Meßbereich 30 V.  $\approx$

Kartenadapter ( Best.-Nr. 3203.0301... )

Dieser Adapter kann durch Abschneiden der entsprechenden Pins für die verschiedenen Platinen codiert werden.

Zu empfehlen sind 4 Kartenadapter:

1. Ohne Codierung für Anschluß A, B, C, D und Verstärkerkarten.
2. Reglerplatine Codierung: Pin 14
3. Antriebsplatine " : Pin 12
4. Logik-Platine : Pin —

Sollen weitere Adapter codiert werden, siehe Bezeichnung "KEY POSITION" auf der Kassette.

Achtung: Wenn eine Platine oder eine Steckverbindung gezogen werden soll, muß das Gerät unbedingt ausgeschaltet sein. Andernfalls werden elektronische Bauelemente zerstört.

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen sollte der Schneidetisch auch vor Anschluß von Meßgeräten ausgeschaltet werden.  
Verwenden Sie geeignete Meßklemmen.

Für die Grundeinstellung sollten, wenn vorhanden, die Fußschalterplatine und die Kopplungsplatine gezogen sein.

1.2. Spannung testen:

Anschlußstecker des T 101 auf Anschluß C stecken.

Schalter -12V betätigen, - Anzeige = -12V.

Schalter +12V betätigen, - Anzeige = +12V.

Test mit Voltmeter:

Kartenadapter auf Anschluß C stecken.

Voltmeter an Pin C 5  $\perp$   
Pin C 17 (-12V)  
Pin C 18 (+12V)

2. Antriebsplatine 4257.0013.01

2.1. Dip-fix Schalter S 2 für 16 mm - 35 mm Umschaltung.

16 mm Geräte - Schalter geschlossen.

35 mm Geräte - Schalter offen.

2.2. Phasenlage prüfen. Schalter S 1.

Wird die Antriebsplatine neu eingesetzt oder ausgetauscht, muß die Phasenlage auf dieser Platine geprüft werden.

Dies geschieht in folgender Weise:

2.3. Reglerplatine herausziehen, Antriebsplatine einstecken.

2.4. Gerät einschalten. Der Antriebsmotor muß still stehen, es dürfen vom Motor keine Geräusche hörbar sein.

2.5. Wenn der Antriebsmotor stark brummt, das Gerät sofort ausschalten und den Schiebeschalter S 1 auf der Antriebsplatine umschalten.

2.6. Prüfung nach 2.4. wiederholen.

Es können nun die übrigen Platinen gesteckt werden.

2.7. Die gelben Leuchtdioden D 32 und D 33 zeigen den Stromfluß im Antriebsmotor an:


Motor läuft vorwärts - D 32 an

Motor bremst vorwärts - D 33 an

Motor läuft rückwärts - D 33 an

Motor bremst rückwärts - D 32 an.

Antriebsplatine 4257.0013.01



## Reglerplatine 4257.0016.0


### Abgleichanweisung

Dieser Typ von Reglerplatine besitzt gegenüber allen vorherigen weitergehende Funktionen und Einstellmöglichkeiten.

Außer Vor- und Rückwärts-Synchron gibt es:

- zwei umschaltbare Maximalgeschwindigkeiten
- eine einstellbare Geschwindigkeit für normal schnell
- eine einstellbare Beschleunigung für "Stop-Synchron"
- eine einstellbare Beschleunigung für "Synchron-Maximalgeschwindigkeit"
- einen Pilot-Eingang 50/60 Hz

### Position der Einstellpunkte:



### Einstellungen:

Vor dem Stecken der Platine ist Schalter  $S_1$  auf die jeweilige Netzfrequenz 50/60 Hz zu stellen.

Die Stellung des Schalters  $S_2$  ergibt sich aus dem Gerätetyp.

600 Hz bei allen 16mm Schneidetischen und Kombinationen (Ausnahme: ST 6001 mit 1200 Hz)

1200 Hz bei allen 35mm Schneidetischen

Das Stecken der Platine in die Kassette darf nur im ausgeschalteten Zustand des Gerätes vorgenommen werden.



Abgleich:

I - Vorwärts Synchron

Geschwindigkeitswahlschalter von "Stop" in Stellung "Vorwärts-Synchron" bringen.

Die grüne Leuchtdiode muß in dieser Position leuchten.

P 5 ist so einzustellen, daß die gelbe Leuchtdiode erlischt.

II - Rückwärts Synchron

Geschwindigkeitswahlschalter von "Stop" in Stellung "Rückwärts-Synchron" bringen.

Die grüne Leuchtdiode muß in dieser Position leuchten.

P 6 ist so einzustellen, daß die gelbe Leuchtdiode erlischt.

III - Normal schnell

Geschwindigkeitswahlschalter in Stellung "vorwärts normal schnell" bringen.  
Durch Geschwindigkeitsmessung mit Tester T 101 auf

60 Bilder pro Sekunde bei 35mm Geräten bzw. Kombinationen und  
100 Bilder pro Sekunde bei 16mm Geräten

mit P 1 einstellen.

IV - Maximal Geschwindigkeit

Geschwindigkeitswahlschalter in Stellung "vorwärts maximal Geschwindigkeit" bringen.

Durch Geschwindigkeitsmessung mit Tester T 101 auf

~ 100 Bilder pro Sekunde bei 35mm Geräten und ST 6001

~ 200 Bilder pro Sekunde bei 16mm Geräten sowie Kombinationen (außer ST 6001)

mit P 2 einstellen.

V - Beschleunigung "Stop-Synchron"

Die Beschleunigung ist mit P 3 nach Kundenwunsch (weich oder hart) einstellbar.

VI - Beschleunigung "Synchron-Maximalgeschwindigkeit"

Die Beschleunigung ist mit P 4 so einzustellen, daß der Hochlauf möglichst schnell ist, aber ohne Schlaufenbildung bei großen Bandwickeln.

Pilot

Der Pilot-Eingang befindet sich auf pin 13 des Stecksockels bzw. auf der äußeren Lötöse neben P 1.

Auf der Lötöse direkt neben P 1 liegt ein Netzspannungs-Sinus. (Durch eine Brücke zwischen diesen Lötösen läuft der Schneidetisch netzsynchron.)

Die Schaltschwelle des Pilot-Eingangs liegt bei 1.1 V.


- 0 - 0 - 0 -

Einstellanweisung  
für  
STEENBECK-Filmbearbeitungsgeräte

2. Antriebsplatine (A)
3. Reglerplatine (R)
4. Bildlampenregelung (BL)
5. Automatik-Fußsch. Platine (AA)

Nr.	Betriebszustand	Meßpunkt	Meßwert	Einstellpunkt
1.2.	Stillstand	C 17	- 12 V -	—
		C 18	+ 12 V -	—
2.1.	Stillstand	S 2 geschlossen	16mm Geräte	Dip-fix Schalter S 2 (A)
		S 2 offen	35mm Geräte	
2.2.	Stillstand	—	Motorgeräusch	Schalter S 1 (A)
2.7.	Lauf Vorwärts	D 32	An	
	Lauf Rückwärts	D 33	An	
3.1.	Stillstand	S 2 auf 1	600 Hz (16mm Gerät)	Schalter S 1 (R)
		S 2 auf 2	1200 Hz (35mm Gerät)	
3.2.	Synchron vor	LED 1 (grün)	LED 1 an	— (R)
3.3.	Synchron vor	LED 2 (gelb)	LED 2 aus	P 5 (R)
3.4.	Synchron rück	LED 1 (grün)	LED 1 an	— (R)
3.5.	Synchron rück	LED 2 (gelb)	LED 2 aus	P 6 (R)
3.6.	Normal schnell vor	—	60 Bilder/s (35mm Gerät)	P 1 (R)
		.	100 Bilder/s (16mm Gerät)	
3.7.	Max. schnell vor	—	ca. 100 Bilder/s (35mm Gerät)	P 2 (R)
			ca. 200 Bilder/s (16mm Gerät)	
3.8.	Stop-Synchron- Stop-Zeit	—	nach Wunsch (hart oder weich)	P 3 (R)
3.9.	Synchron- Max.schnell-Zeit	—	Wickel ohne Schlaufen	P 4 (R)
4.2.	Stillstand	TP 1 / TP 2 (BL)	7,5 V eff	P 2 (BL)
4.3.	Synchr. vor oder rückw.	TP 1 / TP 2 (BL)	11,5 V eff	P 1 (BL)
5.1.	Gerät ausschalten	AA-Fußschalterpla- tine einstecken	—	—
5.2.	Synchr. vor mit Fußschalter	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)
5.3.	Stillstand	B 21	0 V $\pm$ 50 mV	Potentiometer im Fußschalter
5.4.	Synchr. vor mit Automatik-Knopf	LED 1 (R/grün)	an	P 1 (AA)

2000 Hamburg 76



Leistungs- und Netzteil
Anschluß A
Bildlampenregelung
K/B Platine
Antriebsplatine
Anschluß B
AA - Fußsch. Platine
Kopplungsplatine
Reglerplatine
Anschluß C



4. Bildlampenregelung 3927.0034.04

4.1. Bildlampenspannung einstellen.

Die Bildlampenspannung wird mittels eines Triac T 1 auf der Bildlampenregelungsplatine auf den genauen Sollwert geregelt.

Da durch den Phasenanschnitt keine Sinusspannung gemessen wird, ist hierzu unbedingt ein für alle Wellenformen geeichtes Effektivwert-Voltmeter zu verwenden.

4.2. Geschwindigkeitswähler auf 0.

Bildlampenplatine auf Adapter stecken (falls erforderlich).

Voltmeterbereich 0-15V oder 0-30V

TP 2 (BL)

TP 1 (BL)

Bildlampenschalter ein.

Mit P 2 die abgesenkte Spannung auf 8V-0,5V einstellen.

4.3. Geschwindigkeitswähler vorw. synchr.

Mit P 1 die Arbeitsspannung auf 12V-0,5V einstellen.


Spannung im Stillstand und Lauf überprüfen und mit P 2 und P 1 nachstellen, bis die Sollwerte erreicht sind.

Durch den Spannungsabfall in den Steckverbindungen und Leitungen wird Spannung an der Bildlampe ca. 10% niedriger wie die gemessene Spannung sein.

4.4. Die Bildlampenspannung soll im Stillstand nach ca. 1-2 sec. abgesenkt werden. Gleichzeitig fallen die Bremsen der ausgekuppelten Bänder ab.

Wenn dies nicht geschieht, muß die Motorsteuerung überprüft und eingestellt werden.

4.5. Die roten Leuchtdioden D 6/D 7 zeigen eine defekte Sicherung S 1 (10 Amp.pf) an.



5. AA - Fußschalterplatine. 4257.0011.0\_

Die AA - Fußschalterplatine soll erst eingesetzt und eingestellt werden, wenn die Grundeinstellung des Gerätes durchgeführt und überprüft ist.

- 5.1. Gerät ausschalten, die AA - Fußschalterplatine einstecken.  
Fußschalter einstecken.  
Gerät einschalten.

5.2. Synchrongeschwindigkeit einstellen:

Stopsignal durch kurzes Auslenken des Geschwindigkeitswählers aufheben.

Gerät mit dem Fußschalter vorwärts oder Rückwärts starten.

Potentiometer P 1 auf der AA - Fußschalterplatine einstellen, bis die grüne LED 1 auf der Reglerplatine leuchtet.

Synchrongeschwindigkeit 24 oder 25 B/s. im Vor- und Rückwärtslauf mit T 101 oder Stroboskop überprüfen.

Bei Laständerung, z.B. wenn eine Friktion von Hand gebremst wird, leuchtet LED 2 (gelb) auf.

Die Einstellung ist dann korrekt.

- 5.3. Ist keine korrekte Einstellung der Synchrongeschwindigkeit möglich, sollte das Potentiometer des Mittelpedals überprüft werden.

Bei Mittenstellung muß an Pin B 21 (Kabelanschluß)  $0\text{ V} \pm 50\text{ mV}$  gemessen werden.

Ist die Abweichung größer, muß der Fußschalter geöffnet und das Potentiometer eingestellt bzw. bei Defekt ausgetauscht werden.

5.4. Einstellung mit dem "Automatischen Anlegeverfahren" (ST 58)

Gerät mit dem Druckknopf im Geschwindigkeitswähler starten.

Das Gerät läuft vorwärts synchron.

Potentiometer P 1 wie unter Punkt 5.2. einstellen.

Wenn das Gerät mit dem Fußschalter eingestellt worden ist, erübrigt sich diese Einstellung.

6. Kopplungseinrichtung ST 69

6.0. Funktionsbeschreibung der Kopplungsplatine.

Bei der Kopplung ST 69 für STEENBECK Film- und Video-Bearbeitungsgeräte muß das Slave-Gerät mit dem vollen System (Taktgeber und Kopplungsplatine) ausgerüstet sein.

Für das Master-Gerät genügt der Taktgeber ST 169 oder ST 269.

Sollen beide Geräte in Master- und Slave-Betrieb arbeiten, müssen beide Geräte mit ST 69 ausgerüstet sein.

Das Kopplungssignal wird über das Kopplungskabel vom Master-Gerät zum Slave-Gerät geführt und erreicht die Kopplungsplatine auf Pin 29 + 30.

Es wird im IC 8 auf TTL-Pegel verstärkt.

Das Vergleichssignal vom Slave-Gerät, welches in der Reglerplatine auf TTL-Pegel verstärkt wird, liegt auf PIN 7+8 an.

Das J-K Flipflop IC 3 erzeugt die Pulstrennung vom Master zur Richtungs-erkennung.

In Vorwärtsrichtung (Signal AM vor BM) wird die halbierte Eingangsfrequenz an PIN 15 von IC 3 erscheinen.

PIN 1 ist low.

Bei Richtungsumkehr ändert sich dies.

Entsprechendes gilt für IC 2 mit den Slave-Signalen.

Um Koinzidenz der Zählerimpulse beim Takten des Vor- Rückwärtszählers IC 9+10 zu unterbinden, werden die Ausgangssignale der J-K Flipflops über die D - Flipflops IC 5+6 mittels eines internen Abfragetaktes von ca. 500 kHz (aus IC 4) synchronisiert.

Differenzierungsglieder am Ausgang der D-Flipflops erzeugen positive Takt-pulse mit halber Koppelfrequenz (Schalterstellung f/2) oder durch Verdoppelung im ExOr Gatter IC 7 mit normaler Koppelfrequenz.

Zwei Ex-NOR-Gatter des IC 4 werden zum Mischen und Invertieren der sowohl von Master und Slave erzeugten Taktimpulse verwendet.

Die Ausgänge versorgen die 8-bit Binärzähler IC 9+10.

Die Dateneingänge der Zähler sind so verschaltet, daß der Zähler auf 1000 0000 gesetzt wird, um einen Zählbereich von binär  $\pm$  0111 1111 (entsprechend  $\pm$  128 dezimal) zu erhalten.

Das Widerstandsnetzwerk an den Zählausgängen wandelt die Zählung in ein analoges Signal. Zurückgesetzt, entspricht es 0V.

Der Spannungsbereich ist etwa  $\pm$  4 V.

Der Zähler wird durch Anlegen von 0V an Eingang 23 (N) im Kopplung-Aus Zustand gehalten. Der Intregator IC 8 wird dann ebenfalls über R 38/39 zurückgesetzt.

Der Analogschalter IC 11 und der Pulsdetector IC 8 Pin 8 verhindert unkontrollierte Bewegungen des Slave-Gerätes.



#### 6.1. Kopplungseinrichtung ST 69

Bei Einschaltung der Kopplung wird das 0V-Signal am Eingang 23 entfernt und der Intregator wird durch Anlegen von 0V an Pin 16 aktiviert.

Der in ein analoges Signal gewandelte Zählerstand wird im IC 8 verstärkt und führt, in Verbindung mit der Intregatorspannung, an Pin 31 das Steuersignal für die Reglerplatine.

Falls während des Schnellaufes die Zählgrenze erreicht wird, ergibt sich ein "Überlaufen", das über die Dioden D1, D2 den  $I_{str}$  erzeugt. Dieser wird über Pin 24 zum Mastergerät zurückgekoppelt und drosselt dessen Antrieb. Damit wird ein Abreißen der Kopplung verhindert.

Wenn dies nicht möglich ist, muß sichergestellt sein, daß die Endgeschwindigkeit des Mastergerätes nicht höher als 2/3 der Endgeschwindigkeit des Slavegerätes ist.


#### 6.2. Technische Daten:

Das Kopplungssignal ist Frequenzproportional zur Geschwindigkeit.

2-Phasen-Rechtecksignal zur Richtungserkennung.

Tastverhältnis: 50 %.

Phasenbeziehung: Bei Vorwärtslauf B-Phase vorlaufend zur A-Phase.



Signal Pegel: Master - Eingang auf Pin 29+30.

- Angepaßt zur direkten Verbindung mit einer magnetischen Motorabtastung.
- TTL - Pegel.
- C-MOS - Pegel.
- Signalspannung max  $\pm 12$  V.
- Slave-Eingang auf Pin 7+8 intern  $\pm 12$  V.

Frequenz-und Geschwindigkeitsverhältnis:

600 Hz bei 24 oder 25 B/s. Motordrehzahl = 500 UpM.

1200 Hz bei 24 oder 25 B/s. Motordrehzahl = 1000 UpM.

Frequenzanpassung durch Schalter S 1 und S 2.

Grenzwerte:

Maximale Geschwindigkeit im offenen Kreis:

16 mm Geräte: ca. 120 B/s.  $\hat{=}$  3000 Hz.

35 mm Geräte: ca. 60 B/s.  $\hat{=}$  3000 Hz.

Maximale Beschleunigung:

100 bzw. 200 B/sec<sup>2</sup>  $\hat{=}$  5000 Hz/sec<sup>2</sup>

Wenn beide Geräte synchron laufen, kann das Master-Signal sofort zugeschaltet werden.

### 6.3. Kopplungseinrichtung ST 69

Prüfung und Justage der Kopplungssignale:

Bei Nachrüstung eines Schneidetisches mit Kopplung müssen beim Master- und Slavegerät die Kopplungssignale geprüft und ev. einjustiert werden.

Dies sollte möglichst mit einem 2-Strahl-Oscilloscope gemacht werden.

### 6.4. Ausgangssignal A 3 = C 28 Kabelanschluß

Ausgangssignal B 3 = C 29 - " -

Bezugspunkt  $\perp$  = C 4 - " -

Im Synchrongang erscheint hier ein 600 Hz oder 1200 Hz Rechtecksignal.  
( $t = 1,67$  oder  $0,83$  ms) Siehe 6.2. Techn. Daten.

Signal B 3 muß A 3 um ca.  $90^\circ$  voreilen.

Diese Signale sind Frequenzproportional und müssen auch im max. Schnellgang wenig verformt sein.

Die Einstellung erfolgt mit den Magnetfühlern auf der Motorabtastung. Dazu werden die Fühler einzeln mit einem 1,5 mm Innensechskantschlüssel gelöst und bei laufendem Gerät durch vorsichtiges Drehen und Verschieben in die maximale Position gebracht.

Achtung: Der Fühler darf auf keinen Fall das Abtastrad berühren.

### 6.5. Die Eingangssignale bei gestecktem Kopplungskabel:

Eingangssignal AM = B 29 Kabelanschluß

Eingangssignal BM = B 30 Kabelanschluß

Bezugspunkt  $\perp$  = B 4 Kabelanschluß

Das Signal entspricht dem Eingangspegel des Master-Gerätes.  
(Siehe Techn. Daten 6.2. a - d).

Bei passiver Kopplung von einer magnetischen Motorabtastung ist das Signal Sinusförmig mit ca.  $1,5 V_{pp}$  Amplitude

### 6.6. Kopplungsplatine 3927.0038.06

Schneidetisch ohne Kopplungsplatine nach Einstellvorschrift korrekt einstellen.

Tisch ausschalten.

### 6.7. Schalter S 1 und S 2 auf der Kopplungsplatine einstellen:

S 1 -1- (f), Mastergerät mit 600 Hz (16 mm Geräte).

S 1 -2- (f/2), Mastergerät mit 1200 Hz (35 mm Geräte).

S 2 -1- (f), Slavegerät mit 600 Hz (16 mm Geräte).

S 2 -2- (f/2), Slavegerät mit 1200 Hz (35 mm Geräte).

### 6.8. Kopplungsplatine einstecken.

Master und Slave mit Kopplungskabel verbinden. Geräte einschalten.

Am Slave-Gerät den Kopplungsschalter 8 (BA 2.1.) einschalten.

### 6.9. Master-Gerät kurz starten und stoppen.

- Im Stillstand Potentiometer P1 auf der Kopplungsplatine justieren, bis die Spannung an TP 1  $\leq \pm 50$  mV ist.

# ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN

C	Masse	
KT 1	Kupplung Ton 1	
KT 2	Kupplung Ton 2	
KB	Kupplung Bild	
BT 1	Bremse Ton 1	
BT 2	Bremse Ton 2	
BB	Bremse Bild	
EH	Extrem Hell	nicht benutzt
E/A	Ein/Aus Bildlampe	Schalterplatte
UBL	Spannung Bildlampe	
H/D	Hell/Dunkel Bildlampe	Steuersignal v. K/B-Platine
CBL	Masse Bildlampe	
T 1	Ton 1 Schalter	Tischplatte
T 2	Ton 2 Schalter	"
B	Bild Schalter	"
UST3	Steuerspannung 3	Ausgang Reglerpl.(Friktionsm.)
IST3	Steuerstrom 3	Ausgang Reglerpl.(Hauptmotor)
XHM	X-Phase Motor	Hauptmotor
YHM	Y-Phase Motor	"
UHM	Spannung Motor	Rücksteuerungssignal
IHM	Strom Motor	"
CHM	Masse Motor	
FNAM	Frequenz Normal Mutter A	
FNBM	Frequenz Normal Mutter B	
-->	Taste Fußschalter Vor	
<--	Taste Fußschalter Rück	
UST1 F	Spannung Fußschalter	
AAStart	Starttaste Automatik	Geschwindigkeitswähler
FNA3	Referenzfrequenz A	Aufbereitetes Signal
FNB3	Referenzfrequenz B	" "
Sync2	Netzsync.Eingang	Nur bei Platinen ohne Quarz
Netzs.	Netzsync.Ausgang	" " " " "
xxFM	Benennung für Friktionsm.	
FNA1	Abtastungssignale von Differentialfühler A	
FNB1	" "	" B


---

I=Strom      U=Spannung      C=Masse      FM=Friktionsmotor  
 HM=Hauptmotor      ST= Steuer      R=Rück  
 F=Frequenz      T= Ton      B=Bild




### 3. EINFÜHRUNG IN DIE UNTERLAGEN


Übersicht über die verwendeten Stecker und deren Zählart.




Buchse  
(von Steck-  
seite gesehen)






Stecker  
(von Drahtseite gesehen)




Stecker





Stecker





Buchse von Lötseite gesehen



Buchse von Lötseite  
gesehen.








Verbindungen zu StIBu P auf der Montageplatte siehe anderes Blatt  
wiring at drive deck connected to StIBu P see other page

Ausf.	Datum	Name	Modell	ST 2201	Platte ohne Teil- raumungsbuch nach Fah - auftrag - prob DIN 7160	Zwischenverbindungsplan Interconnection diagram	Erstellt für
01	9. 2. 81	Klucy		ST 601, 901			
02	8.12.81	3a					
02	1.6.82	3a					
02	4.6.84	3a					
				STEENBECK	ST 701, 1401, 35, 1		
				W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	ST 1901, 1601, 1201		
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.		
					Blatt 2 von 2		

Sach-Nr.  
03.2760.0302






Passung	Abmaße

10V ~ 10V ~ 24BIs/25BIs Pilot rück stop vor		ST 1401 ohne BT2, KT2 wlo		ST 35_1 ohne BB, KB, BT2, KT2, BT1, KT1 wlo	
Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168
01	4.3.81	Kurcz			
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76				Zwischenverbindungsplan Interconnection diagram	
				Ersatz für Sach-Nr. 03,27,60,04,01	
				Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	
				Blatt von	


Passung	Abmaße



ST 401 ohne BT 2  
ST 601 without  
----- nur ST 401, 601  
only

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Zwischenverbindungsplan	Ersatz für
01	13.2.81	Kunz				Interconnection diagram	
01	11.4.83	Zu					
01	4.6.84	Für den J.					
						ST 701,401,961, 601, 901 921, 931	Sach-Nr.
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt
			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76				

Ablage rechts  
Deposit shelf right




Untergestell -  
Bildkasten  
Main frame -  
picture screen

$\mu$ -P- Platine  
PC  
B-T- Platine  
P-S-PC  
linker Fuß  
left leg


### Montageplatte

Drive deck

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für		
00	18.6.81	Kurtz						
			 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) · 2 Hamburg 76			Sach-Nr. 82.12.60.0300		
						Zwischenverbindgspl. Interconnection diagram		
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor		
			Blatt			von		








- c) P1 SPEED  $\frac{1}{2}$
- d) P2 SPEED  $\frac{1}{4}$  max.
- e) P3 TIME 0-10-0
- f) P4 TIME 1-10-10-10-10
- g) P5 FWD SYNC (LED 1) > 0.1V
- h) P6 REV SYNC (LED 1) > 0.1V

ABLECH / ADJUSTMENT 0-1

DATE	1970	10	10
BY	W. S. K. 10/10/70		
FOR	STERN		
PROJECT	CONTROL BOARD		
REVISION	REGEL - PLATINE		
NO.	42570016.01		
REV.	1		

[illegible]






[illegible]





[illegible][illegible]



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Schaltschema Schematic	Ersatz für
01	31.83	22					
01	5.5.84	22					
02	13.3.85	22					
03	20.6.85	22					
03	13.9.85	22					

**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76



Antriebs-Platine  
Drive board


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Sach-Nr.  
42570013.03

Blatt 1 von 4

Passung	Abmaße



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Bestückungsplan Components lay-out	Ersatz für
01	5.1.83	Zu					
01	5.5.84	Sie. f.					
02	13.3.85	Steenbeck	 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		Antriebs-Platine Drive board	Sach-Nr. 42 57 00 13 03	
03	20.6.85	Steenbeck					
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2	von 4



Hzl. Nr.	Bezeichnung	Sach-Nummer	Stück-Nummer	Benennung
1	1	42.57.10.13.02		Antriebsplatine (unbek.)
2	1	42.57.20.13.03		Schild selbstklebend 42.57.00.13.03
3				
4				
5	R8,10	3	99.50.00.43.00	Kohleschicht-Widerstand 100 Ω 42,5 x 7,5
6	R32	1	00.54	" " 330 Ω "
7	R23,34	3	00.66	" " 1 kΩ "
8	R6,23,34	5	01.06	" " 47 kΩ "
9	R5,15	2	00.90	" " 10 kΩ "
10	R3,13	2	00.95	" " 15 kΩ "
11	R21	1	01.02	" " 33 kΩ "
12	R25	1	01.12	" " 82 kΩ "
13	R28,33	2	01.13	" " 100 kΩ "
14	R29	1	01.21	" " 220 kΩ "
15	R23,26	2	01.37	" " 1 MΩ "
16	R24	1	01.43	" " 27 MΩ "
17	R31	1	01.49	" " 5,6 MΩ "
18	R4,14	2	99.50.00.07.00	Metallschicht-Widerstand 1,1 MΩ 2% 4 x 12
19	R1,2	4	99.50.01.16.00	Kohleschicht-Widerstand 120 kΩ 42,5 x 7,5
20				
21	C31,32	2	99.51.00.47.00	Elko 220 µF 25 V
22	C33,34	2	01.56	Tantal-Elko 22 µF 16 V
23				
24	C4,14	2	99.51.05.90.00	KP-Kondensator 10 000 pF 63 V 2,5%
25	C2,12	2	06.24	MKS- " 0,033 µF 100 V- RM 7,5
26	C23,35	2	06.16	MKS- " 0,022 µF 100 V- RM 7,5
27	C21	1	06.23	MKS- " 1 µF 100 V- RM 15
28	C1,11	2	06.25	MKS- " 0,01 µF 100 V- RM 7,5
29	C3,13	4	06.57	FKC- " 1 000 pF 160 V- RM 7,5
30	C22	1	06.02	FKS 2min-Kondensator 4700 pF 100 V- RM 5
31				
32	Z1,2	2	99.52.01.30.00	Zenerdiode ZTE 1,5
33	G1,1	1	99.51.02.07.00	Brückengleichrichter 840 C 1500
34	D1,2,3,4	10	05.05	Diode 1N 4140
35	T2,12	2	99.52.06.56.00	PNP-Transistor BC 327-25
36	T1,11	2	06.57	NPN- " BC 337-40
37				
38	D32,33	2	99.52.11.66.00	LED: 5002-4592 gelb
39				

Stückliste

Components list

Antriebs-Platine

Drive board

Sach-Nr.

42.57.00.13.03

Blatt 3 von 4


STEINBECK

W. Steinbeck & Co.

(GmbH & Co.) - 2. Hamburg 76

Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

[illegible]




Corresponding components outside of the board

Korrespondierender Schaltungsteil außerhalb der Platine

Rev.	Datum	Name	ST 2201: Ton 1=T1 Ton 2=B	Schematic Schaltschema	Ersatz für
04	24.11.78	Bad			
05	25.6.80	ai			
06	16.6.80	Do			
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2 Hamburg 76			K/B-Platine Clutch/Brake board	Sach Nr. 39 27004806	Blatt 1 von 3






Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Components lay-out Bestückungsplan	Ersatz für
04	27.11.78	Bad.					
05	26.6.80	91 2					
06	16.12.80	Do					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					<b>K/B Platine</b> Clutch/Brake board		Sach-Nr. <b>39.27.00.48.06</b>
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.					Blatt 2 von 3		




lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
1		1	39 27 10 48 06	Platine
2		1	39 27 20 48 06	Schild selbstklebend 39 27 00 48 06
3				
4	R13,16	2	99 50 00 66 00	Kohleschicht-Widerstand 1k $\Phi$ 2,5 x 7,5
5	R27	1	00 77	" " 3k3 " "
6	R19 R30-35	7	00 90	" " 10k " "
7	R14,15	2	00 99	" " 22k " "
8				
9	R1-6 12,17 21,24 26,28	12	01 13	" " 100k " "
10	R7-9 R25	4	01 37	" " 1M " "
11	R22,23 40,41	4	01 12	" " 82k " "
12				
13	C4,5,6	3	99 51 01 45 00	Tantal-Elko 4,7 $\mu$ F 25V rot
14	C8,11	2	01 55	" " 10 $\mu$ F 25V rot
15	C10	1	06 18	MKS-Kondensator 0,1 $\mu$ F 100V RM 7,5
16	C1,2,3	3	06 57	FKC-Kondensator 1nF 160V RM 7,5
17				
18	D14-19	6	99 52 00 09 00	Diode 1N 4002
19	D1-6 D11,12	8	05 05	Diode 1N 4148
20				
21	T1 T5-10	7	06 55	NPN-Darlington-Transistor BSS 52 *
22	T2	1	06 57	NPN-Transistor BC 337 -40
23	T3	1	08 21	Triac T2304 D RCA
24	IC2-6	5	25 11	C-Mos IC HEF 4011 P
25	IC1	1	30 23	IC TL 084 Bi-FET-Op. Amp.
26		9	40 42	Antiwärmescheibe
27	S1	1	99 53 00 66	Schalter 2xum
28				
29		1	99 53 01 35 00	Kartengriff
30		1	03 71	Stiftleiste 31-pol.
31				
32		6	05 05	IC-Fassung DIL 14
33				
34		2	DIN 7340	Rohrniet B 2,5 x 0,3 x 7
35				
36	T1 T5-10	7	99 52 06 63 00	* Alternativ für Pos. 21/Transistor BD 677 A


Ausf.	Datum	Name	Components list	Ersatz für
04	28.11.78	Bad. /	Stückliste	
05	26.6.80	46 /		
06	16.12.80	Do /		
 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76			K/B - Platine Clutch/Brake board	Sach-Nr. 39 27 00 48 06
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.			Blatt 3	von 3



Anti heat compound  
Wärmeleitpaste



Schnitt A-B  
Cross cut A-B




Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Teile anzugabe nach fein mittel grob DIN 7168	Components lay-out Bestückungsplan	Ersatz für
03	14.6.77	Rehner					
04	3.1.80	Rehner					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) 2 Hamburg 76					Bildlampenregelung 12V Picture lamp control 12V Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor	Sach-Nr. 39 27 00 34 04	Blatt 2 von 4




lfd Nr	Bezeichnung	Sach-Nummer	Firma
1	Bildlampenregelung (Platine)	39 27 10 34 03	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
2	Schild selbstklebend 39 27 00 34 04	20 34 04	
3			
4	Widerstand 10Ω	99 50 00 19 00	
5	"	100 43	
6	"	00 77	
7	"	00 90	
8	"	00 99	
9	"	01 06	
10	"	01 12	
11	"	01 13	
12	"	01 17	
13	"	01 21	
14	"	01 24	
15	"	01 27	
16	"	01 29	
17	"	01 33	
18	"	01 37	
19	"	01 39	
20	"	01 41	
21	"	01 42	
22	"	01 46	
23	"	01 51	
24	"	02 03	
25	"	05 08	
26			
27	Trimmer 100kΩ Typ: 360T	99 50 14 52 00	
28	Keramikkuchse	99 50 11 99 00	
29			
30	Elko 220μF 25V	99 51 00 47 00	
31	" 470μF 40V	100 67	
32			
33	Kondensator 0,047μF 100V MKS RM 75	99 51 06 15 00	
34	" 0,1 μF 100V MKS RM 75	106 18	
35	" 1 μF 100V MKS RM 15	06 23	
36	" 1n5 160V FKC RM 75	06 58	
37			
38			
Stückliste			
Bildlampenregelung 12V			
39 27 00 34 04			Blatt 3 von 4

lfd Nr	Bezeichnung	Sach-Nummer	Firma
39	Diode 1N 4002 (1N 4005)	99 52 00 09 00	National Philips
40	" 1N 4148	105 05	
41			
42	Triac BTA 23E (T 2800)	99 52 08 26 00	
43			
44	LED CQY 26	99 52 11 60 00	
45			
46	LM 3900 N	99 52 30 05 00	
47	TCA 280A	134 05	
48			
49	Kühlkörper SK 08/75 / SA-T066	99 52 40 09 00	
50			
51			
52	Kartengriff	99 53 01 35 00	
53			
54	Stiftleiste 31 pol.	99 53 03 71 00	
55			
56	TC-Fassung DIL 14	99 53 05 05 00	
57	TC-Fassung DIL 16	105 06	
58			
59	Hohlmet	99 56 01 35 00	
60	Lötöse	101 55	
61			
62	Sicherung 10A PF Nr. 276010 Wickmann	99 56 02 40 00	
63	Oellockschloß ø 1,5 x 5	99 62 10 52 00	
64	Sicherungsscheibe 3	99 61 04 20 00	
65	Zylinderschraube M3 x 12 DIN 84	2	
66			
67	Sechskantmutter M3 DIN 934 - Ms	2	
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75	Wärmeleitpaste		
Stückliste			W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
03	8677	1	
04	3780	1	
Bildlampenregelung 12V			Blatt 4 von 4

42.57.00.11 D



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168	Schematic	Ersatz für
00	1.10.80	Do		ST 58		Schaltsschema	
01	16.2.81	Kurt		ST 59			
02	21.8.84	St					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					Automatic and foot control board AA u. Fußschalterpl.	Sach-Nr.	42.57.00.11.02
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.						Blatt 1	von 4



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	ST 58 ST 59	Made ohne Teil- ranganzeige nach fein - mittel - grob DIN 7168	Components lay-out Bestückungsplan	Ersatz für
00	1.10.80	Do					
01	16.2.81	Kunz					
02	21.6.85	Kunz					
				<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		Automatic and foot control board AAuFußschalterpl.	Sach-Nr. 425700.11.02
				Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.		Blatt 2	von 4



Hd. Nr.	Best. nr.	Stück.	Sach-Nummer	Benennung
1		1	42.57,10,11,02	Platine "AA. und Fußschalter"
2		1	20.11.02	Schild selbstklebend 42.57.0011,02
3				
4	R33	1	99.50.00.57.00	Widerstand 470 R $\phi$ 2,5 x 7,5
5	R28	2	99.50.00.75.00	Widerstand 2k2 $\phi$ 2,5 x 7,5
6	R21	1	00.77	3k3 "
7	R34, R32, 23, 24, 25	7	00.90	10K "
	R32.			
8	R31	1	01.02	33K "
9	R32, 16, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18	14	01.13	100K "
10	R26, 27	2	01.37	1M "
11	R13, 16, 19, 20	4	08.70	Metallschicht-Widerstand 100k 1% $\phi$ 2,5 x 6,5
12	R30	1		Abgleichwiderstand
13				
14	P1	1	99.50.14.74.00	Trim-Potentiometer 50k
15				
16				
17	C12, 13	2	99.51.01.40.00	Tantal-Elko 2,2 $\mu$ F 25V-
18	C11	1	01.55	" 10 $\mu$ F 25V-
19	C15	1	01.45	" 4,7 $\mu$ F 25V-
20	C14, 16, 17, 18	7	99.51.06.13.00	Kondensator 10nF 100V-MKS RM7,5
21	C2, 3	2	06.16	22nF 100V-MKS RM7,5
22	C5, 8	2	06.57	1nF 160V-FKC RM7,5
23				
24				
25	D1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17	12	99.52.05.05.00	Diode 1N4148
26				
27	IC23, 4	3	99.52.25.11.00	HEF 4011 P, C-MOS Valvo
28	IC6	1	25.27	HEF 4027P, " "
29	IC1	1	25.30	HEF 4030P, " "
30	IC5	1	25.98	MM 74C14N, " National
31	IC7	1	23.90	$\mu$ A 741, Opamp
32	IC8, 9, 10	3	11.72	CNY17 III, Opto-Koppler
33				
34	D4, 5, 16	3	11.69	MSL 4944, LED rot
35	D6, 7	2	99.52.01.36.00	Zenerdiode ZPD 39
36				
37				

Autr Datum Name

01.11.80 Do 4

01.16.2.81 4.11.81

02.21.84 4.11.84

ST 58

ST 59

Components list

Stückliste

Erstellt für

Sach-Nr.

42.57.0011.02

Blatt 3 von 4

Automatic and foot control board

AA u. Fußschalterplatine

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.


**ISTENBECK**

W. Sienbeck & Co.

(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

[illegible]



Passung	Abmaße



Aust.	Datum	Name	ST 1901, 1601, 1201, 6001 ST 701, 1401, 35_1, 721	Schematic Schaltschema	Ersatz für
01	10.1.79	St. R.H.			
04	28.1.80	St. R.H.			
04	29.5.80	Kurtz			
05	12.11.80	Kurtz			
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76			Power supply unit board Leistungs-u. Netzteil	Sach-Nr. 42 57 00 0905	
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.			Blatt 1	von 3	








*R1 - R8 sind Abgleichwiderstände, Wert nicht definiert.*  
*R1 - R8 Matching resistors; values not defined.*


Ausf.	Datum	Name	39 04 60 00.00		
00	16.11.76	Zur Revisor	Schaltschema / Schematic	STEENBECK	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
			Magnetic motor pick-up	Sach. Nr.	
			Magnetische Motorabtastung	39 27 60 07 00	Blatt 1 von




Automatisches An-  
legeverfahren  
Start  
Automatic start  
marking system

nur bei Ausführung  
mit Drucktaste  
only at models  
with push button

Geschwindigkeitswähler: 3915. 0100.13  
Speed selector: 0200.13

Ausf	Datum	Name	39 04.6000.00	 W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76	Sach-Nr	Blatt 1 von
00	31.177	H. Reiter	Schaltschema / Schematic			
			Geschwindigkeitswähler Speed selector	39 27.60.05.00		

sync. vor  
sync. forward

The logo for Steenbeck, featuring the company name in a bold, sans-serif font inside a diamond-shaped border.

**W. Steenbeck & Co.**  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Maße ohne Toleranzangabe nach  
fein - mittel - grob  
DIN 7168

Schalt schema / Schematic

Fußschalter  
Footcontrol

Ersatz für




**Sach-Nr.**

39 27,600401

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Blatt von






Pos.	Stück	Benennung
1	1	Trafo SE 130b
2	2	Funkentstörfilter Fabr. F+T Typ HSF 550-6/560-7H79
3	1	Steckerleiste Fabr. Tuchel T2020-017 16pol.
4	1	Klemmleiste Fabr. Wago Typ 240 10pol.
5	1	Winkelblech aus verz. St. Elech 2mm dick
6	2	Zylinderschraube M3x20 DIN 54
7	4	Zylinderschraube M4x10 DIN 54
8	2	Zylinderschraube M4x16 DIN 54
9	2	Sechskantmutter M3 DIN 934
10	6	Sechskantmutter M4 DIN 934
11	2	Federling 3 DIN 6913
12	6	Federling 4 DIN 6913

Pos. 3 mit voreilenden Kontakten a0, b1




Netzspannungs  
codierleiste



	a	b
8	1	
7		
6	0	0
5	120V	120V
4	120V	120V
3		
2	Netz	
1	Netz	1

1-2	188 Wdg.	1,06 Cu. L. rd.	100V
2-3	19 "	"	10V
3-4	19 "	"	10V
5-6	108 "	"	100V
6-7	19 "	"	10V
7-8	19 "	"	10V
ge/ign Schirm, Cu-Fol. 30-50 µm			
9-10	243 Wdg.	1,06	120 V
10-11	243 "	"	120 V


Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach Fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	6.12.75	g.	/			
01	16.3.83	g.				
02	24.6.85	g.				
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76						Sach-Nr. <b>99 55 03 64 02</b>
1-Phasen Motortrafo SE130b Typ 52.373/1-21.132/1						Blatt von
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.						



Pos	Stück	Benennung
1	1	Trafo SE 130b
2	2	Funkentstörfilter Fabr. F+T Typ HSF 550-6150-71179
3	1	Steckerleiste Fabr. Tuchel T2020-047 16pol
4	1	Klemmleiste Fabr. Wago Typ 240 16pol
5	1	Winkelblech aus verz. St. Elech 2mm dick
6	2	Zylinderschraube M3x20 DIN 934
7	4	Zylinderschraube M4x10 DIN 934
8	2	Zylinderschraube M4x16 DIN 934
9	2	Sechskantmutter M3 DIN 934
10	6	Sechskantmutter M4 DIN 934
11	2	Federring 3 DIN 6313
12	6	Federring 4 DIN 6313

Pos. 3 mit voreilenden Kontakten a6, b1

Netzspannungs  
Codierleiste




	a	b
8	$\frac{1}{2}$	0
7	21V	21V
6	15V	15V
5	0	10V
4	0	73V
3	0	0
2	Netz	220V
1	Netz	$\frac{1}{2}$

1-2 5-6 188 Wdg. 100V }  
2-3 3-4 } 19 Wdg. 10V } 1,06 Cu. L, rd  
6-7 7-8 }


geign. Schirm, Cu-Fol. 30-50  $\mu$ m  
9-10 445 Wdg. 0,63 220V 0,8A  
11-12 20 " 0,9 10V  
13-14 12 " 1,25 6V  
14-15 30 " " 15V  
15-16 30 " " 15V  
16-17 12 " " 6V  
18-19 26 " 1,9 13V

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	6.12.75	Zf.				
01	16.3.83	Zf. 3				
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					1-Phasen Steuertrafo SE 130b Typ 52355/2-21.132/1	Sach-Nr. 99 55 03 65 01
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.					Blatt	von



STEENBECK




The Steenbeck logo, featuring the word "STEENBECK" in a bold, sans-serif font, enclosed within a stylized, elongated hexagonal border.












STEENBECK




TIL 327




TIL 312

Jahr	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Modell ohne Foto- reinschriftliche nach- form - auftrag - groß DIN 7168	Schaltschema	Ersatz Nr.
	4. 8. 80	M. S.					
	11. 8. 80	M. S.					
05	6. 1. 81	M. S.					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					Universalzähler B-T-Verstellanzeige auf Anz.-u. Bed.		Soch-Nr. 82 12 60 01 05
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.					Blatt 4	von 4	

[illegible]

( J5, IC8 und IC12  
nur bei I/O Schnittstelle )






Ausl.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Made ohne Teil- renzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7160	Schalt-schema Schematic	Erstellt für
04	10.1.86	/cm				Bild-Ton-Verstell-Logik picture sound shift	Sach-Nr. 82 27.00.76.04
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 6



W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76



[illegible]






Hfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung







Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Made ohne Toleranzangabe nach DIN 7168	Schaltschema Schematic	Ersatz für
03	18.11.85	Z. Steenbeck				Bild - Ton - Verstell - Logik Picture sound shift	Sach-Nr. 8227.0076.03
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von

**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Steuerverstärker (ST 58)

32 28.0007. --  
pilot control amplifier

Schnittimpuls-Pilot-

Automatik (ST 64165)

3928.0024. --  
cut marking-pilot-automatic

Bu/PT

Netzteil 3928.0006. --  
 $\pm 15V, +4V$   
power supply

Bu/A

Netzteil 3928.0005. --  
 $\pm 25V$   
power supply


Bu/SV

Endstufe 3928.0004. --  
power amplifier


Bu/V

Bu/TP

39 28.6002.02




Ausz.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Modell ohne Teil- rangsangabe nach Fein - mittel - grob DIN 7160	Interconnection diagram Zwischenverbindungsplan	Erstellt für
00	23.3.79	B					
00	23.5.79	B					
02	28.10.80	Kurey					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					<b>Kassette, Hauptverstärker</b> <b>Chassis Mainamplifier</b>		Sach-Nr. <b>39 28.6002.02</b>
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor		Blatt von



\* option  
 • entfällt ab 4/83  
 not applicable 4/83

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Platte ohne Zeichnungsgabe nach DIN 7160	Zwischenverbindungsplan Interconnection diagram	Ersatz für
02	24.11.82	Zi. 2.					
02	12.6.84	Zi. 1.					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					Verstärker Amplifier	Sach-Nr. 39 28 6004 02	
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt	von






STEENBECK









Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Bestückungsplan Components lay-out	Ersatz für
02	10.12.81	Zu					
03	27.1.84	Ng					
04	5.7.85	Zu					
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					Endstufe mit Kompressor Power amplifier with compressor	Sach-Nr.	
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 2 von 4	39 28 00 04 04

Idt. Nr.	Bezeichnung	Sach-Nummer	Benennung
1		39 28 10 04 02	Platine
2			
3		42 04 00 06 00	Kühlkörper mit Zusatzbohrung
4			
5	R17	99 50 00 62 00	Kohleschicht-Widerstand 680 $\Omega$ $\pm 2,5 \times 7,5$
6	R 27	00 56	" 390 $\Omega$ "
7	R156, 72, 11	00 66	" 1 k $\Omega$ "
8	R24, 25	00 68	" 1,2 k $\Omega$ "
9	R9	00 69	" 1,5 k $\Omega$ "
10	R10	00 80	" 3,9 k $\Omega$ "
11	R3	00 86	" 6,8 k $\Omega$ "
12	R18	00 90	" 10 k $\Omega$ "
13	R21	01 02	" 33 k $\Omega$ "
14	R4	01 07	" 51 k $\Omega$ "
15	R16	01 11	" 68 k $\Omega$ "
16	R2	01 29	" 470 k $\Omega$ "
17	R22	01 08	" 56 k $\Omega$ "
18	R29	00 95	" 15 k $\Omega$ "
19	R14	01 75	" 22 $\Omega$ $\phi 4,2 \times 13,5$
20			" "
21	R40	00 97	" 20 k $\Omega$ "
22	R12, 13	99 50 07 61 00	Hochlast-Drahtwiderstand 0,33 $\Omega$ $6 \times 25$
23		11 99	Keramikkuchse $\phi 23/6 \times 5$
24			
25	P1	99 50 14 36 00	Cermet - Trimpoti 1 k $\Omega$ liegend
26	P2	14 49	" - Trimpoti 50 k $\Omega$ liegend
27			
28			
29	C6, 7	99 51 00 64 00	Elko 100 $\mu F$ 40 V- RM 5
30	C8	00 95	Elko 10 $\mu F$ 63 V- RM 5
31	C12	01 48	Tantal-Elko 10 $\mu F$ 35 V-
32			
33	C5	99 51 05 95 00	MKS3 - Kondensator 0,22 $\mu F$ 63 V- RM 7,5
34	C4, 9, 10	06 18	" 0,1 $\mu F$ 100 V- "
35			
36	C1, 2, 3	99 51 00 68 00	EDPU - Keram.-Miniatur-Kondensator 100 pF 100 V-
37			
38			
39			
40			

Ausf. Datum	Name	Stückliste	Ersatz für
02.12.82	Zu	Components list	
03.27.84	Zu	Endstufe mit Kompressor	Sach-Nr. 39 28 00 04 04
04.5.7.85	Zu	Power amplifier with compressor	Blatt 3 von 4


**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Idt. Nr.	Bezeichnung	Stück	S. Nummer	Benennung
41	01, 2	2	99 52 00 13 00	Diode 1N 4007
42	03, 4	3	05 05	Diode 1N 4148
43				
44				
45				
46				
47	05, 6	2	99 52 01 39 00	Zenerdiode ZPD 2,7
48	07, 8	4	01 47	" ZPD 12
49	013	1	01 38	" ZPD 4,7
50				
51	T3	1	99 52 06 14 00	Transistor BC 107 B
52	T1	1	06 49	" BCV 59
53	T2	1	06 51	" BCV 79 C
54	T6	1	06 57	NPN-Transistor BC 337-40
55	T4	1	06 72	Darlington-Transistor MJ 2501
56	T5	1	06 74	" MJ 3001
57				
58				
59		1	99 52 11 73 00	Opto-Koppler CLM 6000
60				
61	IC 1, 2	2	99 52 25 58 00	Operationsverstärker RC 4558 NB
62				
63		2	99 52 40 44 00	Isolierscheibe aus Glimmer TO-3
64		4	40 46	Isolierbuchse
65				
66		1	99 53 03 71 00	31-pol. Stiftleiste DIN 41617
67		2	99 53 05 07 00	IC-Fassung DIL 8
68				
69	S1, 2	2	99 56 02 30 00	Feinsicherung 2 A tr
70		2	02 58	Sicherungshalter 06 721
71				
72				
73		4		Zylinderschraube M3 x 12 DIN 84
74		4		Sechskantmutter M3 DIN 934
75		4		Fächerscheibe 3,2 DIN 6798
76				
77		2		Rohrniet B 2,5 x 0,3 x 7 DIN 7340

Ausf. Datum	Name	Stückliste	Ersatz für
02.12.82	Zu	Components list	
03.27.84	Zu	Endstufe mit Kompressor	Sach-Nr. 39 28 00 04 04
04.5.7.85	Zu	Power amplifier with compressor	Blatt 4 von 4

**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Passung	Abmaße



Ausf.	Datum	Name	Schematic	Ersatz für
00	9.10.78	Bach	Schaltschema	
00	17.8.79	RH.		
01	28.8.79	Bach		
02	3.9.79	Bach RH.		
02	1.4.85	Bach		



W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Netzteil Power supply


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.


Sach-Nr.  
39 28 00 05 02

Blatt 1 von 3





The diagram illustrates a complex electronic circuit with multiple stages of signal processing. It begins with four input channels (C1-C4) that pass through various components like diodes and resistors before being processed by SiGe ICs. The layout is dense, showing numerous interconnecting wires and component footprints.




Ausrl	Datum	Name
02	22.12.81	Bz.
02	14.8.74	J. J. J.
		
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		
Stückliste Components list		
Ersetzt für		
Netzteil Power supply		
Sach.-Nr. 39 28 00 05 02		
Blatt 3 von 3		

Passung	Abmaße




Ausf.	Datum	Name			Schematic	Ersatz für
00	9.10.78	Bel. R.			Schaltschema	
00	14.2.79	Rh.				
00	22.8.79	Bel. Rh.	 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Netzteil Power supply	Sach-Nr.	
00	14.12.81	Zi			39 28 00 06 00	
00	21.6.85	Kunze			Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	
					Blatt 1 von 3	

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

[illegible]






Ausf.	Datum	Neuer	Schematic	Ersatz für
01	29.8.79	W. St.	Schaltplan	
10	25.1.82	W. St.		
11	13.1.84	W. St.		
12	15.1.85	W. St.		
13	15.1.85	W. St.		

<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	<b>Summenverstärker</b> Summing amplifier Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Sach-Nr. <b>39 28 00 22 13</b> Blatt 1 von 3
---	--	--




lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	39 28 10 22 11	Platine (unbestückt)	
2		2	39 03 00 04 01	Griff	
3		1	00 16 00	Winkel	
4		1	99 00 13 89 10	Reglerschild	
5		3	99 50 14 19 00	Potimutter	M7 x 0,75
6		3	14 21 01	Ansatz-Potimutter	M7 x 0,75
7		3	99 53 01 37 00	Knopf	
8		3	01 38	Deckel	
9		3	01 39	Mutterabdeckung	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Bestückungsplan					
Components lay-out					
10	4.2.82	2x	1:1		
11	13.1.84	1x			
12	15.1.85	1x			
13	15.1.85	1x			
Summenverstärker					
Master amplifier					
				Sach-Nr.	39 28 00 22 13
				Blatt	2 von 3
Für diese technische Unterlage bedürfen wir uns der Rechte vor.					
STEENBECK					
W. Steenbeck & Co.					
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung
21	R 18	1	99 50 00 43 00	Kohleschicht - Widerstand 100 Ω φ 2,5 x 7,5
22	R 13	1	99 50 00 34 00	Kohleschicht - Widerstand 47 Ω φ 2,5 x 7,5
23	R 11	1	00 69	" 1,5 kΩ "
24	R 4	1	00 75	" 2,2 kΩ "
25	R 8	3	00 81	" 4,7 kΩ "
26	R 15	3	00 90	" 10 kΩ "
27	R 12	2	01 06	" 47 kΩ "
28	R 6	1	01 13	" 100 kΩ "
29	R 2	1	00 97	" 20 kΩ "
30	R 1	1	99 50 41 65 00	Widerstands-Netzwerk 316 B 8 x 10 kΩ
31	P 1	1	99 50 13 01 00	Schicht - Drehwiderstand 47 kΩ 008 W pos. log
32	P 2	2	13 19	" 47 kΩ 0,15 W linear
33	P 3	4	99 51 00 95 00	E/KO 10 μF 63 V- RM 5
34	C 3	2	99 51 06 17 00	MKS 3 - Kondensator 0,069 μF 100 V- RM 7,5
35	C 4	2	06 18	MKS 3 - " 0,1 μF 100 V- RM 7,5
36	C 5	2	05 16	FKS 3 - " 6800 pF 100 V- RM 7,5
37	C 6	1	99 51 08 68 00	EDPU-Keram.-Miniat.-Kondensator 100 pF 100 V-
38	C 7	2	99 52 25 58 00	Operationsverstärker RC 4558 NB
39	C 8	1	30 55	Analogschalter TL 604 CP
40	C 9	1	99 53 03 71 00	31-pol. Stiftleiste DIN 41 617
41	C 10	3	99 53 05 07 00	IC-Fassung DIL 8
42	C 11	1	99 53 07 30 00	Schaltbuchse MAB 5 WH
43	C 12	1	07 31	Schalter MAB SA 2 H-UU
44	C 13	2	99 56 04 67 00	Schaltkontakt φ 0,5, 12 mm lang
45	C 14	3	99 56 04 67 00	Schaltkontakt φ 0,5, 18 mm lang
46	C 15	2	"	" 8 mm "
47	C 16	2	"	" 8 mm "
48	C 17	2	"	" 8 mm "
49	C 18	2	"	" 8 mm "
50	C 19	2	"	" 8 mm "
51	C 20	2	"	" 8 mm "
52	C 21	2	"	" 8 mm "
53	C 22	2	"	" 8 mm "
54	C 23	2	"	" 8 mm "
55	C 24	2	"	" 8 mm "
56	C 25	2	"	" 8 mm "
57	C 26	2	"	" 8 mm "
58	C 27	2	"	" 8 mm "
59	C 28	2	"	" 8 mm "
60	C 29	2	"	" 8 mm "
Summenverstärker				
Master amplifier				
				Sach-Nr.
				39 28 00 22 13
				Blatt 3 von 3
Für diese technische Unterlage bedürfen wir uns der Rechte vor.				
STEENBECK				
W. Steenbeck & Co.				
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76				





Passung	Abmaße



Nr.	Datum	Name	Werkstoff	Maßstab	Ersetzt für	Sach-Nr.
1	39.28.10.10.01	Platine (unbestückt)				39.28.00.10.01
2						
3	39.03.00.04.01	Griff				
4	00.05.00	Reglerknopf				
5	00.14.01	Winkel				
6						
7	99.00.13.08.00	Reglerschild				
8						
9		Zylinderschraube	M3 x 4	DIN 84		
10		Linse	M3 x 5	DIN 966		
11		Senk-Blechschrabe	B 29 x 9,5	DIN 7982		
12						

Art	Datum	Name	Ersetzt für	Sach-Nr.
00	12.1.79	Bestückungsplan		39.28.00.10.01
01	11.12.81			

**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

**Lichtton**  
Optical sound

Blatt 2 von 3

Nr.	Bezeichnung	Stück	So	Nummer	Benennung
13					
14					
15	R7	1	99.50.00.34.00		Kohleschicht - Widerstand 47 $\Omega$ $\Phi$ 2,5 x 7,5
16	R8	1	00.57		" 470 $\Omega$ "
17	R3,5,14		00.66		" 1 k $\Omega$ "
18	R1,16		00.81		" 4,7 k $\Omega$ "
19	R4,6,12,13		00.90		" 10 k $\Omega$ "
20	R2		01.06		" 47 k $\Omega$ "
21					
22					
23					
24					
25	P3	1	99.50.13.81.00		Schicht-Schiebewiderstand 10 k $\Omega$ 02W pos.log
26	P2	1	14.37		Cermet - Trimpoti 1 k $\Omega$ stehend
27	P1	1	14.41		" - Trimpoti 10 k $\Omega$ stehend
28					
29					
30	C6	1	99.51.00.95.00		Elko 10 $\mu$ F 63V- RM 5
31					
32	C5	1	99.51.06.06.00		MKS - Kondensator 1 $\mu$ F 63V- RM 15
33	C7,8	2	06.18		MKS 3 - 0,1 $\mu$ F 100V- RM 7,5
34	C1,4	2	06.25		MKS 3 - 0,01 $\mu$ F 100V- RM 7,5
35					
36	C2,3	2	99.51.06.55.00		FKC3 - Kondensator 470 pF 160V- RM 7,5
37					
38					
39					
40	IC1	1	99.52.25.58.00		Operationsverstärker RC 4558 NB
41					
42					
43		1	99.53.03.71.00		31-pol. Stiftleiste DIN 41617
44					
45		1	99.53.05.07.00		IC- Fassung DIL 8
46					
47		2			Rohrnieß B 25 x 0,3 x 7 DIN 7340


Art	Datum	Name	Ersetzt für	Sach-Nr.
01	21.182			39.28.00.10.01

**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

**Lichtton**  
Optical sound


Blatt 3 von 3

Passung	Abmaße



Aust	Datum	Name	Schematic	Ersatz für
01	24.8.79	Reck	Schaltschema	
02	10.1.85	Seitz		
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76			Magnetton 35mm Magnetic sound	Sach-Nr. 39.280013.02
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.			Blatt 1	von 3

Platzung	Abmaße



lfd. Nr.		Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung
1			1	39,28,10,13,01	Platine (unbestückt)
2					
3			2	39,03,00,04,01	Griff
4			1	00,05,00	Reglerknopf
5			3	00,14,01	Winkel
6					
7			1	99,00,13,88,00	Reglerschild
8					
9			5		Zylinderschraube M3 x 4 DIN 84
10			2		Linsensenkschraube M3 x 5 DIN 966
11			2		senk-Blechschrabe B 29 x 95 DIN 7982
12					

Ausf. Datum		Modifiziert		Erstellt für	
01	11.9.79	01	1:1	Components lay-out	
02	10.1.85	02	1:1	Bestückungsplan	

STEENBECK		Sach-Nr.		3928001302	
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg '76		Magnetton 35 mm		Blatt 2 von 3	
		Magnetic sound			

Für diese technische Unterlage beibehalten wir uns alle Rechte vor.

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Stück-Nummer	Benennung															
13																			
14																			
15	R1	1	99 50 00 54 00	Kohleschicht-Widerstand 330 Ω 2,5 x 7,5															
16	R11	1	00 57	" " 470 Ω "															
17	R5,13	2	00 66	" " 1 kΩ "															
18	R2	1	00 69	" " 1,5 kΩ "															
19	R8	1	00 81	" " 4,7 kΩ "															
20	R3	1	00 84	" " 5,6 kΩ "															
21	R9,12	2	00 90	" " 10 kΩ "															
22	R6	1	01 06	" " 47 kΩ "															
23	R10	1	01 11	" " 68 kΩ "															
24	R4	1	01 36	" " 820 kΩ "															
25																			
26																			
27	P1	1	99 50 13 81 00	Schicht-Schiebewiderstand 10 kΩ 0,2W pos. log.															
28	P3	1	14 37	Cermet-Trimpoti 1 kΩ stehend															
29	P2	1	14 41	" -Trimpoti 10 kΩ "															
30																			
31	C4,5	2	99 51 00 95 00	Elko 10 µF 63V- RM 5															
32																			
33	C8,9	2	99 51 06 18 00	MKS3 - Kondensator 0,1µF 100V- RM 7,5															
34	C1	1	06 25	" " 0,01µF 100V- RM 7,5															
35																			
36	C2	1	99 51 05 14 00	FKS3 - Kondensator 3300 pF 100V- RM 7,5															
37	C6		05 11	FKS3 - " 1000 pF 100V- RM 7,5															
38																			
39	C7	1	99 51 08 60 00	EDPU-Keram.-Miniat.-Kondensator 15 pF 100V-															
40	C3	1	08 90	EDPU- " 330 pF 100V-															
41																			
42																			
43	IC1	1	99 52 25 58 00	Operationsverstärker RC 4558 NB															
44																			
45		1	99 53 03 71 00	31-pol. Stiftleiste DIN 41617															
46		1	99 53 05 07 00	IC-Fassung DIL 8															
47	Ü1	1	99 55 03 89 00	Übertrager Haufe ST 4236															
48																			
49		2		Rohrnet 82,5 x 0,3 x 7 DIN 7340															
<table><tr><td>Ausf. Datum</td><td>01.19.82</td><td>Modifiziert</td><td>02.10.85</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>01.19.82</td><td>01</td><td>02.10.85</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>02.10.85</td><td>02</td><td></td><td></td></tr></table>					Ausf. Datum	01.19.82	Modifiziert	02.10.85		01	01.19.82	01	02.10.85		02	02.10.85	02		
Ausf. Datum	01.19.82	Modifiziert	02.10.85																
01	01.19.82	01	02.10.85																
02	02.10.85	02																	
Stückliste		Erstellt für																	
Components list																			
Magnetton 35mm		Sach-Nr.																	
Magnetic sound		3928001302																	
Für diese Technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor		Blatt 3 von 3																	





## Kopplungseinrichtung für STEENBECK-Geräte ST 69, ST 269

### 1. Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Kopplungseinrichtung stellt eine elektronische Verbindung zwischen verschiedenen Geräten her, die einen bildgenauen Synchronlauf zwischen den Filmen und Magnetbändern verschiedener Geräte ermöglicht.

Hierbei wird ein Gerät (das sogenannte Mutter- oder Master-Gerät) in herkömmlicher Weise bedient, während bei einem oder mehreren über die Koppereinrichtung angeschlossenen Geräten die verschiedenen Bandbewegungen des Muttertisches bildgenau ebenfalls ausgeführt werden.

Hierbei kann während der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge ein zeitweiliger Schlupf von einigen Bildern entstehen, der jedoch "aufgearbeitet" wird, so daß bei gleichförmiger Geschwindigkeit kein Versatz vorhanden ist und auch die Start- und Stoppunkte übereinstimmen.

### 2. Bedienung

Die zu verkoppelnden Geräte werden mit dem Kopplungskabel verbunden. Das Kopplungskabel wird jeweils in die Buchse unterhalb der Sicherungen an der Rückseite der Geräte gesteckt.

Bei dem als Slave laufendem Gerät wird dann der Kopplungsschalter (Interlock) gedrückt. Dieser befindet sich bei Geräten bis 2/81 im Hauptschalterschild, ab 2/81 über dem Hauptschalterschild.

Es ist darauf zu achten, daß beide (Master und Slave) Geräte auf der gleichen Geschwindigkeitsstufe 24 oder 25 B/s betrieben werden. (Umschaltung erfolgt bei Geräten bis Baureihe 2/81 an der Rückseite auf dem Sicherungsschild. Ab Baureihe 2/81 ist der Schalter an der Frontseite neben dem Kupplungsschalter.

Nach dieser Vorbereitung folgt das Slave-Gerät dem Master-Gerät bildgenau. Dabei wird das Master-Gerät wie üblich bedient. Für den Kopplungsbetrieb müssen beide Geräte mit der Kopplungseinrichtung ausgerüstet sein. (Kopplungsschalter, Kopplungskabel, Kopplungsplatinen)

### 3. Technische Ausführung

#### A. Kopplungseinrichtung ST 69

Es können alle STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte des Steuerungssystems ST 3214 (Gerätetypen 01, 11, 21, 31) mit der Kopplungseinrichtung ST 69 ausgerüstet werden.

Zwei Geräte dieser Art können über ein Kabel miteinander verkoppelt werden.

Es kann jedes Gerät als Master oder als Slave betrieben werden.

Das Gerät kann auch als Master oder Slave in Verbindung mit dem STEENBECK-Magnetfilmgerät ST 1 betrieben werden.

Im gekoppelten Zustand ist die maximale Geschwindigkeit auf ca. 75% der normalen Maximalgeschwindigkeit des Tochtergerätes beschränkt.

#### B. Taktgeber ST 269

STEENBECK-Schneidetische und Filmbearbeitungsgeräte mit dem Steuerungssystem ST 3204 können mit einem Taktgeber ST 269 ausgerüstet werden.

Dieser wird über eine Kardankopplung mit der Welle des Antriebsmotors verbunden.


Das Gerät kann nur als Master in Verbindung mit einem STEENBECK-Gerät, ausgerüstet mit Kopplungseinrichtung ST 69, betrieben werden.

Der Taktgeber ST 269 kann auch von einem beliebigem Fremdgerät (Projektor, Bandspieler oder ähnl.) betrieben werden. Es muß ein geeigneter Anschluß für das Kardangelenk am Antriebsmotor und eine Befestigungsmöglichkeit für den Taktgeber vorhanden sein oder hergestellt werden.

Die Drehzahl des Motors in der Synchrongeschwindigkeit ist bei Bestellung anzugeben.


# Kopplungsmöglichkeiten und angewählte Laufgeschwindigkeit.

Master  $\circ \longrightarrow$  Slave      Schalter auf der  
Kopplungsplatine






\* Die angewählte Laufgeschwindigkeit des Slave-Gerätes ist immer 24 B/s; das Gerät läuft dann synchron mit dem Master; d.h., wenn dieser 25 B/s läuft, wird auch der Slave mit 25 B/s folgen.





Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Block diagram Blockschema	Ersatz für
00	31.10.77	Rehmann	ST 69 / 169 / 269			
00	11.5.78	Zi. Rehmann				
00	13.11.81 23.4.86	Stecher				
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76				<b>Kopplung; Interlock</b> Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.		Sach-Nr. 39,29,60,00,00
				Blatt 2 von		



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Block diagram	Ersatz für
00	1.11.77	Reher <i>RL</i>	ST 69 / 69		Blockschema	
00	11.5.78 23.4.86	Zi <i>RL</i>	 <b>W. Steenbeck &amp; Co.</b> (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Kopplung; Interlock	Sach-Nr.
						39 29 60 00 00
						Blatt 3 von

Passung	Abmaße


# A. Daten:


Kopplungs-Signal: Frequenz proportional der Geschwindigkeit.

A u B-Phase-Rechtecksignal zur Richtungserkennung; Bezugspunkt Pin 4 (Masse)

Tastverhältnis: 50 %

Phasenbeziehungen: Bei Vorwärtslauf "B-Phase" voreilend zur "A-Phase"

Phase B: 

Phase A: 

Signal Pegel

: Mutter-Eingänge (pins 29/30)

a. Angepaßt zur direkten Verbindung mit magnetischer Motorabtastung.

b. TTL

c. c - MOS

d.  $\pm$  12 V max.

Tochter-Eingänge (pins 7/8): intern  $\pm$  12 V

Frequenz/Geschw.-Verhältnis

600 Hz bis 24/25 B/s kann auf 1200 Hz durch S 1 bzw. S 2 geändert werden (S1 bzw. S 2 nach f)

Grenzwerte


: Max. Geschwindigkeit (offener Kreis):

ST 901 : 180 Bilder 4500 Hz

ST 1901 : 120 Bilder 3000 Hz

Max. Beschleunigung: 200 Bilder / sec<sup>2</sup> 5000 Hz/s

Muttersignal kann sofort in Synchronlauf geschaltet werden.

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	3.3.78	RH. Z.				
00	26.8.80	Zurich				
00	23.4.86	Zurich				
 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76					Kopplung / Interlock	Sach-Nr. 39 29 60 00 00
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 7 von 10



## B. Funktionsbeschreibung

Die Muttersignale erreichen die Platine über die Eingänge 29/30, werden im IC 8 verstärkt, um C-Mos Pegel zu erreichen.

Das J-k Flip-Flop IC 3 erzeugt die Pulstrennung zur Richtungserkennung. In Vorwärtsrichtung mit nachfolgendem A-Signal (in Bezug zum B-Signal) wird die durch zwei geteilte Eingangsfrequenz an pin 15/IC 3 erscheinen, während pin 1 im Ruhestand verweilt. Bei Richtungsumkehr entsprechend entgegengesetzt. Entsprechendes gilt in IC 2 für die Tochtersignale, die die Platine über die Pin 7/8 erreichen. Um Koinzidenz dieser Zählimpulse beim Takten des Vor-Rückzählers IC 9/10 zu vermeiden, werden die Ausgangssignale der 3-k Flip-Flops mit Hilfe der D-Flip-Flops IC 5/6 und eines internen Abfragetaktes von etwa 500 kHz (erzeugt in der Hälfte des IC 4) synchronisiert.

Differenzierungsglieder am Ausgang der D-Flip-Flops erzeugen positive Taktpulse mit halber Frequenz oder  $2 \times f/2$  bei Verdoppelung durch die Exklusiv-Oder Gatter IC 7.

Zwei Ex-NOR Gatter des IC 4 werden zum Mischen und Invertieren der sowohl von Mutter und Tochter erzeugten Taktpulse verwendet.

Die Ausgänge versorgen die 8 bit-Binär-Zähler IC 9/10. Die Dateneingänge der Zähler sind so verschaltet, daß der Zähler auf 1000 000 gesetzt wird, um einen Zählbereich von binär + 0111 111 (entsprechend + 128 dezimal) zu erhalten. Das Widerstands-Netzwerk an den Zählungsausgängen wandelt die Zählung in ein analoges Signal. Zurückgesetzt entspricht es 0V. Der Spannungsbereich ist etwa + 4 V. Der Zähler wird durch Anlegen von 0V an Eingang 27 (N) im Kopplung-Aus-Zustand gehalten. Der Integrator IC 8 wird dann ebenfalls über R 38/39 zurückgesetzt. Bei Einschaltung der Kopplung wird das DV-Signal am Eingang Z 7 entfernt und der Integrator wird durch Anlegen von 0 V an pin 16 aktiviert. Der in ein analoges Signal gewandelte Zählerstand wird in IC 8 verstärkt und führt, verbunden mit der Integratorspannung, über Stift 3 1 (Ist<sub>2</sub>) ein Steuersignal in die Reglerplatine der Tochter. Falls während des Schnelllaufes eine festliegende Zählgrenze erreicht wird, ergibt sich ein "Überlaufen", das über die Dioden D<sub>1</sub>, ID<sub>2</sub> den Ist<sub>2R</sub> erzeugt, der über Stift 24 zur Mutter rückgekoppelt wird, und diese drosselt, um zu verhindern, daß die Kopplung abreißt.

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	3.3.78	Al. Jg.			Funktionsbeschreibung	
					Kopplung / Interlock	Sach-Nr. 39 29 60 00 00
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 8 von 10

**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76


# Einstellungsanweisung Kopplungseinrichtung ST 69

Passung	Abmaße

**A c h t u n g :** Vor dem Einstecken und Entfernen von Platinen stets Tisch abschalten!


1. Überprüfung des Schneidetisches ohne eingesteckte Kopplungsplatine auf korrekte Einstellung entsprechend Einstellvorschrift.
2. Einstecken der Kopplungsplatine 3927.0038.  
Sicherstellen, daß die Schalter S 1 und S 2 auf der Platine in der richtigen Stellung stehen (S 2 in Stellung f bei 16 mm Geräten, in Stellung f/2 bei 35 mm Geräten. S 1 in Stellung f, wenn Muttergerät mit ST 69 oder ST 169 und in Stellung f/2, wenn Muttergerät mit ST 269 ausgerüstet ist.)
3. Nach einer Anwärmzeit von ca. 30 Min. Adapterplatine auf C-Anschluß der Kassette stecken und Oszilloskop-Tastkopf Auf Stift 19 (Ust3) klemmen.  
Oszilloskopeinstellung: Netztrigger, vertikal 50 mV/T, horizontal 2 ms/T.
4. Kopplung ausschalten, Tisch kurz laufen lassen und wieder anhalten. Spannung auf Stift C 19 mit Potentiometer PL auf Kopplungsplatine auf 0 V abgleichen.
5. Oszilloskopeinstellung auf vert. 5 V/T, Tastkopf auf TP 4 der Reglerplatine.  
Geschwindigkeitswähler in Synchronlauf stellen.  
Mit P 2 auf Reglerplatine Spannung an TP 4 auf 0 V abgleichen.
6. Tisch anhalten.  
Tastkopf an TP 3 Reglerplatine. Oszilloskop-Trigger auf AC. Triggerniveau so einstellen, daß ein stehendes Bild von schmalen Rechteckimpulsen von + 12 V nach 0 V erscheint.
7. G-Wähler in Synchronlauf. P 3 der Reglerplatine so justieren, daß TP 3 minimale Impulsbreite (OV) hat.
8. Überprüfung der o.a. Einstellung mit und ohne Verbindung von Mutter- und Tochtertisch mit dem Kopplungskabel.
9. Bei gestecktem Kopplungskabel Kopplung einschalten.  
Oszilloskop Vertikal-Kanal A auf Stift 29 (fn AM) von Kabel-


- 2 -

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	18.1.82	K				Einstellungsanweisung
			 <b>W. Steenbeck &amp; Co.</b> (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		Sach-Nr.	
		3929600000				
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	
					Blatt 9 von 10	









**W. Steenbeck & Co.**  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Kopplungsplatine  
Interlock board


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Ersatz für

Sach-Nr.

39,27,00,38,06

Blatt 1 von 4



06	10.9.85	<i>Rehder</i>
05	3.2.84	<i>Je.</i>
Ausf.	Datum	Name
01	10.10.77	<i>Rehder</i>
02	17.11.77	<i>Rehder</i>
02	29.11.77	<i>Rehder</i>
03	12.7.79	<i>Rehder</i>
04	1.11.80	<i>Do Je.</i>

Maßstab  
**ST 69**  
**STEENBECK**  
 W. Steenbeck & Co.  
 (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Maße ohne Toleranzangabe nach  
 fein - mittel - grob  
 DIN 7168

Components lay-out  
 Bestückungsplan

Kopplungsplatine  
 Interlock board

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Ersatz für

Sach-Nr.


39 27 00 38 06

Blatt 2 von 4



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
1		1	39 27 10 38 03	Kopplungsplatine
2		1	20 38 06	Schild selbstklebend 3927.0038.06
3				
4				
5	R 1,2, 11, 12 7, 8, 9, 10 13, 14, 15, 33, 52 16, 17, 18, 53, 54	18	99 50 00 90 00	Widerstand 10 kΩ ∅ 2,5 x 7,5
6	R 48	1	99 50 00 95 00	" 15 kΩ
7	R 40	1	00 99	" 22 kΩ
8	R 5, 6; 19, 20, 23, 25 27, 29, 31, 33 46, 47	12	01 13	" 100 kΩ
9	R 42	1	01 19	" 180 kΩ
10	R 21, 22, 24; 26, 28, 30; 32, 34	8	01 20	" 200 kΩ
11				
12	R 41	1	01 24	" 270 kΩ
13	R 50	1	01 48	" 10 MΩ
14	R 3; 4	2	08 50	Metallschichtwiderstand 10 kΩ
15	R 43, 44	2	08 52	" 221 kΩ
16	R 35, 37	2	08 70	" 100 kΩ
17	P 1		99 50 14 62 00	Spindeltrimmer 1 kΩ Typ 141
18				
19	C 21, 22	2	99 51 01 45 00	Tantal-Elko 4,7 μF/25V
20	C 14	1	99 51 01 48 00	Tantal-Elko 10 μF/35V
21	C 15, 20	2	06 11	Kondensator 0,1 μF/100V
22	C 17, 18	2	06 25	MKS-Kondensator 10 nF/100V
23	C 16	1	06 20	" " 0,33 μF/100V
24	C 5, 6	2	06 51	FKC " 100 pF/160V
25	C 13	1	06 57	" " 1000 pF/160V
26	C 23, 24	2	06 16	MKS " 0,022 μF/100V
27	C 1, 2, 3, 4; 7, 8, 9, 10	8	99 51 08 13 00	Scheibenkondensator 33 pF/400V
28	C 11, 12	2	08 77	" 330 pF/250V
29				
30	D 1, 2	2	99 52 01 30 00	Zenerdiode ZPD 1,5
31	D 3 4, 5, 6	4	99 52 05 05 00	Diode 1N4148
32	D 7	1	99 52 01 41 00	Zenerdiode ZPY 6,2
33				
34	IC 5, 6	2	99 52 25 13 00	IC: CD 40 13 AE
35				
36	IC 2, 3	2	99 52 25 27 00	C-Mos IC: HEF 4027 P
37				
38				

Ausf.	Datum	Name	Components list	Ersatz für
01	13.9.77	Rohr	Stückliste	
02	19.11.77	RH	Kopplungsplatine Interlock board	Sach-Nr.
03	12.7.79	RH		39 27 00 38 06
04	1.11.80	Do	Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 3 von 4
05	3.2.84			
06	10.9.85	Stuten		



W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Kopplungsplatine  
Interlock board

Sach-Nr.  
39 27 00 38 06

**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Kopplungsplatine  
Interlock board

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Sach-Nr.

39 27 00 38 06

Blatt 3 von 4





## ERSATZTEILE

Gültig ab 1. 3. 1991

## SPARE PARTS

Valid from 1. 3. 1991

### W. STEENBECK & CO.

GmbH & Co.

Filmabwicklungsgeräte / film editing equipment

Maximilian-Strasse 27/29

80333 München 78

Telefax: (040) 20 16 25 / Telephone: (040) 20 16 26

Telegraph: Konkraft / Cable: Konkraft

Telex: 2-12201





# ERSATZTEILE

Gültig ab 1. 2. 1981

# SPARE PARTS

Valid from 1. 2. 1981

## W. STEENBECK & CO.

(GmbH & Co.)

Filmbearbeitungsgeräte / film editing equipment

Hammer Steindamm 27/29

2000 Hamburg 76

Fernsprecher (040) 20 16 26 / Telephone: (040) 20 16 26

Telegramme Kleinkraft / Cables: Kleinkraft

Telex: 2-12383

Bestell-Nr.  
Part No.

35-mm-Geräte: / Equipment

- 0305.0101 ... Achse kompl. / Axle  
 0201 ... Magnetteil bearb. / Magnetic part treated  
 0301 ... Zahnrad mit Flansch / Gear wheel with flange  
 5001 ... Differential I  
 5002 ... Differential II  
 5003 ... Antriebstopf / Drive pot  
 5004 ... Zwischentrieb / Intermediate gear  
 5005 ... Verstellung / Shifting  
 5006 ... Lagertopf Bild / Bearing pot picture
- 0306.0101 ... Teller mit Achse / Plate with axle  
 0202 ... Dorn / Mandrel  
 0203 ... Zugstange / Tie rod  
 0302 ... Auflage mit Achse / Support with axle  
 5001 ... Umlenkrolle / Return sheave  
 5002 ... Spannrolle / Tension roller  
 5003 ... Spannrolle / Tension roller  
 5004 ... Spannrolle / Tension roller  
 5005 ... Spannrolle / Tension roller  
 5006 ... Spannrolle / Tension roller  
 5007 ... Spannrolle / Tension roller  
 5008 ... Spannrolle / Tension roller  
 5009 ... Spannrolle / Tension roller  
 5011 ... Friktion L / Take-up, left  
 5020 ... Friktion R / Take-up, right  
 5030 ... Friktion frei / Take-up, free  
 5031 ... Friktion frei / Take-up  
 5040 ... Umlenkrolle / Return sheave  
 5041 ... Filmteller / Film plate  
 5042 ... Filmteller / Film plate
- 0307.0301 ... Antriebsrad kompl. / Drive shaft  
 0302 ... Zahnrad kompl. / Gear wheel cpl.  
 0303 ... Zahnkranzaufnahme m. Polygonachse /  
 Toothed wheel rim supp. w. polyg. prism shaft  
 0304 ... Polygon mit Träger / Polygon prism support  
 5001 ... Polygonachse / Polygon prism shaft  
 5002 ... Bildstrichverstellung / Frame line adjustment  
 5004 ... Kappe kompl. / Cover cpl.  
 5005 ... Zugstange / Tie rod  
 5006 ... Verstellung / Shifting  
 5010 ... Objektivträger / Lens holder  
 5011 ... Spiegel / Mirror I  
 5012 ... Spiegel III / Mirror III  
 5013 ... Bildoptik / Mirror holder  
 5020 ... Umlenkrolle / Return sheave  
 5021 ... Anamorphot-Verstellung /  
 Anamorphote lens adjustment  
 5022 ... Objektivträger / Lens holder  
 5023 ... Spiegel I c / Mirror I c  
 5024 ... Spiegel III c / Mirror III c  
 5025 ... Bildoptik / Picture lens and Mirror holder  
 5026 ... Spiegel U / Mirror U  
 5028 ... Spiegel II / Mirror II
- 0309.0001 ... Andruckarm BL / Pressure arm, picture L  
 0002 ... Andruckarm BR / Pressure arm, picture R  
 0003 ... Drehachse / Rotating shaft  
 0004 ... Druckstück / Pressure piece  
 0201 ... Andruckrolle / Pressure roller  
 0202 ... Laufrolle / Sound roller  
 5001 ... Andruckarm BL / Pressure arm, picture L  
 5002 ... Andruckarm BR / Pressure arm, picture R
- 0310.5001 ... Andruckarm B / Pressure arm, picture
- 0312.5001 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5002 ... Spannrollenarm L / Tension roller arm L  
 5003 ... Spannrollenarm R / Tension roller arm R
- 0313.0001 ... Zahntrommel B / Sprocket, picture  
 0101 ... Filmabstreifer / Film wiper  
 5001 ... Zahntrommel B kompl. / Sprocket, picture  
 5002 ... Filmabstreifer kompl. / Film wiper

Bestell-Nr.  
Part No.

- 0327.0001 ... Display-Platine / Display board  
 0002 ... Zähler-Platine / Counter board
- 1005.0201 ... Magnetteil f. Bremse / Magnetic part for brake  
 5003 ... Motor  
 5006 ... Lager / Bearing  
 5007 ... Lager / Bearing  
 5009 ... Spannrolle / Tension roller  
 5010 ... Lager / Bearing  
 5011 ... Zwischenachse / Intermediate axle  
 5012 ... Zwischenachse / Intermediate axle  
 5013 ... Antriebsachse / Drive shaft
- 1007.5002 ... Prismenhalter / Prism holder  
 5003 ... Polygonkappe / Polygon prism cap
- 1010.0001 ... Andruckarm links / Pressure arm, left  
 0002 ... Andruckarm rechts / Pressure arm, right  
 0003 ... Drehachse / Rotating shaft  
 0004 ... Grundplatte / Basic plate  
 0005 ... Laufachse / Roller shaft  
 0006 ... Sperrstück / Blocker  
 0008 ... Buchse / Bushing  
 0009 ... Buchse / Bushing  
 0101 ... Rändelmutter / Knurled nut  
 0201 ... Andruckrolle Ton / Pressure roller, sound  
 0202 ... Andruckrolle Bild / Pressure roller, picture  
 0203 ... Laufrolle Bild / Picture roller  
 0204 ... Laufrolle Ton / Sound roller  
 0205 ... Laufrolle Ton / Sound roller  
 0206 ... Kombinationsrolle 16/17,5 mm /  
 Combi guide roller 16/17,5 mm  
 5001 ... Andruckarm Ton A / Pressure arm, sound A  
 5002 ... Andruckarm Ton B / Pressure arm, sound B  
 5003 ... Andruckarm Bild A / Pressure arm, picture A  
 5004 ... Andruckarm Bild B / Pressure arm, picture B
- 1011.0001 ... Zahntrommel Bild / Sprocket, picture
- 1013.0001 ... Zahntrommel Ton / Sprocket, sound  
 0002 ... Filmabstreifer / Film wiper  
 0003 ... Deckel Zahntrommel / Cover for sprocket  
 0004 ... Staubring / Dust ring  
 0005 ... Nasenscheibe / Retainer  
 0006 ... Kordelknopf / Knurled knob
- 1019.0002 ... Filmgleitbahn Ton / Film path sound
- 1020.0001 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5001 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5002 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5003 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5005 ... Spannrollenarm Magnetton rechts /  
 Tension roller arm, magnetic sound right  
 5006 ... Spannrollenarm Magnetton links /  
 Tension roller arm, magnetic sound left
- 1021.0201 ... Kontaktträger / Contact mounting bracket  
 5001 ... Kondensoroberteil / Condenser top part  
 5002 ... Kondensorunterteil / Condenser bottom part  
 5003 ... Bildlampenhalter / Picture lamp holder
- 1026.5004 ... Antriebsstange kompl. / Drive shaft
- 1035.5001 ... Antriebsblock / Drive block
- 1107.5001 ... Spiegelträger / Mirror holder  
 5003 ... Spiegel „C“ / Mirror "C"  
 5004 ... Spiegel „C“ / Mirror "C"
- 1113.0001 ... Zahntrommel Ton „C“ / Sprocket sound "C"
- 1205.5006 ... Lagertopf / Bearing casing
- 1212.0301 ... Tonlaufrolle / Guide roller, sound  
 5001 ... Steckrolle / Changeable roller

Bestell-Nr.  
Part No.

- 1212.5002 ... Steckrolle / Changeable roller  
5003 ... Steckrolle / Changeable roller  
5004 ... Kugel-Spannrolle / Tension roller
- 1220.0102 ... Gehäuse / Housing  
5002 ... Spaltopik / Gap optics
- 1223.0001 ... Laufrolle 17,5 / Sound roller 17.5 mm
- 1405.5001 ... Antriebstopf / Drive pot
- 1419.0003 ... Zahntrommel / Sprocket  
0201 ... Andruckrolle / Pressure roller  
0202 ... Laufrolle / Sound roller  
0203 ... Laufrolle / Roller  
0206 ... Objektiv bearb. / Lens treated  
0301 ... Polygon / Polygon prism  
0302 ... Polygon / Polygon prism
- 2205.0201 ... Kupplung bearbeitet / Clutch treated  
5001 ... Antriebstopf / Drive pot  
5002 ... Lagertopf / Bearing pot
- 2207.0203 ... Objektiv bearbeitet / Lens treated  
5001 ... Objektivträger / Lens holder  
5004 ... Spiegel / Mirror  
5006 ... Spiegelgehäuse / Mirror housing
- 2235.5001 ... Antriebstopf / Drive pot  
5002 ... Lagertopf Ton / Bearing pot, sound

16- u. 35-mm-Geräte:

- 2732.0000 ... Motorgetriebe / Motor gear box f. ST 6040
- 2801.0101 ... Griff / Handle
- 2805.0201 ... Kupplung bearbeitet / Clutch treated  
0202 ... Spannrolle verzahnt / Toothed tension roller  
5003 ... Lager / Bearing  
5004 ... Lagertopf / Bearing pot  
5005 ... Differentialachse 2 / Differential axle 2  
5006 ... Differentialachse 1 / Differential axle 1  
5007 ... Zahntrommel Ton 35 mm /  
Sprocket, sound 35 mm  
5008 ... Zahntrommel Ton 16 mm /  
Sprocket, sound 16 mm  
5009 ... Lager Ton links / Bearing, sound left  
5010 ... Lagerblock / Bearing block  
5011 ... Flansch Zahnrad / Flange gear wheel  
5013 ... Zwischenachse / Intermediate axle
- 2807.5002 ... Spiegel / Mirror  
5003 ... Spiegel / Mirror  
5004 ... Spiegel / Mirror  
5005 ... Bildstrichverstellung / Frame line adjustment
- 2808.0201 ... Andruckrolle Ton 35/16 /  
Pressure roller, sound 35/16  
5001 ... Andruckarm Ton A / Pressure arm, sound A  
5002 ... Andruckarm Ton B / Pressure arm, sound B
- 2817.0001 ... Achse / Axle  
0100 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0200 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0300 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0400 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0500 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0600 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0700 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0800 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
0900 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1000 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1100 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1200 ... Synchronrolle / Synchronous roller

Bestell-Nr.  
Part No.

- 2817.1300 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1400 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1500 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1600 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1700 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1800 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
1900 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
2000 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
2100 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
2200 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
2300 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
2400 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
5001 ... Turm rund 35 mm / Roller, round 35 mm  
5002 ... Turm rund 35 mm / Roller, round 35 mm  
5003 ... Turm gerundet 35 mm / Roller rounded 35 mm
- 2819.5001 ... Spannrollenarm 1 / Tension roller arm 1  
5002 ... Spannrollenarm 2 / Tension roller arm 2  
5003 ... Spannrollenarm 3 / Tension roller arm 3  
5004 ... Spannrollenarm 4 / Tension roller arm 4  
5005 ... Spannrollenarm 5 / Tension roller arm 5  
5006 ... Spannrollenarm 6 / Tension roller arm 6  
5007 ... Spannrollenarm 7 / Tension roller arm 7  
5008 ... Spannrollenarm 8 / Tension roller arm 8
- 2905.5002 ... Zahnradblock / Gear wheel support  
5003 ... Spannrolle für Zahnriemen /  
Pulley for timing belt  
5004 ... Lagerbock / Bearing support  
5005 ... Lagerbock / Bearing support  
5006 ... Motor  
5007 ... Achse / Axle  
5008 ... Lagertopf / Bearing pot
- 2923.5003 ... Magnetkopfhalter / Magnetic head holder
- 2927.0009 ... Relaisplatine / Relay board
- 2935.0005 ... Keilriemenscheibe / V-belt pulley  
5001 ... Knielager / Angle bearing
- 2937.5001 ... Optikträger / Optics holder
- 2942.5001 ... Schwungmasse / Fly-wheel
- 3001.0003 ... Ablagekoffer / Deposit case
- 3005.0029 ... Lagerbock außen / Bearing support, outside  
0030 ... Lagerbock innen / Bearing support, inside  
0035 ... Feder / Spring  
5001 ... Lagertopf / Bearing pot  
5003 ... Lager Bild rechts / Bearing, picture right  
5004 ... Lagertopf / Bearing pot  
5005 ... Kugelachse 35 / Ball axle 35  
5006 ... Lager Bild links / Bearing, picture left
- 3007.0201 ... Laufrolle für Polygon / Guide roller for Polygon  
0202 ... Objektiv bearbeitet / Lens, treated  
0203 ... Scharnier mit Klappe / Cover with hinge  
0303 ... Polygon komplett / Polygon prism complete  
5002 ... Objektivträger / Lens holder  
5006 ... Objektiv mit Blende / Lens with shutter  
5007 ... Zugstange / Tie rod
- 3020.0001 ... Filmgleitbahn / Film path
- 3021.5001 ... Bildlampenhalter / Picture lamp holder
- 3026.5001 ... Schwinge 1 / Counter drive 1  
5002 ... Schwinge min/sek. / Counter drive min/sec.  
5003 ... Schwinge m/dm. / Counter drive m/dm.  
5004 ... Schwinge Fuß / Counter drive foot
- 3105.5001 ... Kugelachse 16 mm / Ball axle 16 mm
- 3107.5002 ... Polygonkappe / Polygon prism cover



Bestell-Nr.  
Part No.

- 3107.5003... Objektivträger / Lens holder  
5004... Linsenträger / Lens holder  
5005... Träger / Holder

16-mm-Geräte / Equipment

- 3201.0101... Rändelschraube / Knurled screw  
0102... Rändelschraube / Knurled screw  
5001... Hauptschalter / Main switch  
5002... Sofittenkasten / Illuminated ground glass  
5003... Lüfter / Fan
- 3202.0002... Schnecke 16 mm / Worm 16 mm  
0003... Schnecke 35 mm / Worm 35 mm  
0010... Kupplungsscheibe / Clutch disc  
0014... Schneckenrad 16 mm / Worm gear 16 mm  
0015... Schneckenrad 35 mm / Worm gear 35 mm  
0020... Ring / Ring  
0025... Keilriemenscheibe Ø 78 / V-belt pulley Ø 78  
0300... Motorgetriebe / Motor gear box  
0301... Schneckenrad mit Achse /  
Worm gear with shaft  
0302... Schneckenrad mit Achse /  
Worm gear with shaft  
0303... Schneckenrad mit Achse /  
Worm gear with shaft  
0304... Schneckenrad mit Achse /  
Worm gear with shaft  
1200... Motorgetriebe /  
Motor gear box f. 168 S/1100 W/1200 W  
1300... Motorgetriebe / Motor gear box f. St 1600  
1400... Motorgetriebe / Motor gear box f. ST 6040  
1500... Motorgetriebe /  
Motor gear box f. 3500/3500 C/3510/3510 C  
1600... Motorgetriebe / Motor gear box f. ST 1400  
1700... Motorgetriebe / Motor gear box f. St 1900  
1800... Motorgetriebe /  
Motor gear box f. ST 928/938/600 W/900 W  
1900... Motorgetriebe /  
Motor gear box f. ST 4000/6000  
2000... Motorgetriebe /  
Motor gear box f. ST 400W/400C/700W/700C  
5021... Getriebekörper / Gear box body  
5022... Lagerflansch / Bearing flange  
5023... Lagerdeckel / Bearing cover  
5024... Flansch / Flange  
5025... Kupplung / Clutch  
5026... Grundplatte / Basic plate
- 3203.0002... Knopf / Knob  
0003... Griff / Handle  
0004... Abdeckblech / Cover  
0005... Kassette / Cassette  
0006... Kassette / Cassette  
0011... Befestigungslasche / Fastening flap
- 3204.0202... Potentiometer bearb. / Potentiometer treated
- 3205.0201... Lagerbock / Bearing support  
0203... Skalenflansch / Scale flange  
0204... Magneteil / Magnetic part  
0205... Magnetkupplung / Magnetic coupling  
1201... Zwischenrad / Intermediate wheel  
5002... Zahnrad für Zahntrommelantrieb /  
Gear wheel for sprocket drive  
5005... Achse / Axle  
5006... Lagertopf / Bearing pot  
5007... Motor  
5008... Umlenkrolle für Zahnriemen /  
Return sheave for timing belt  
5010... Lager Ton links / Bearing, sound left  
5011... Lagertopf Ton / Bearing pot, sound  
5012... Zahnrad / Gear wheel  
5014... Zahnscheibe / Studded disc  
5015... Topf / Pot

Bestell-Nr.  
Part No.

- 3205.5016... Differential  
5017... Lager / Bearing  
5018... Lagerbock / Bearing support  
5019... Zahnscheibe / Studded disc  
5020... Zwischenachse / Intermediate axle
- 3206.0002... Dorn / Mandrel  
0004... Scheibe / Washer  
0005... Druckfeder / Compression spring  
0006... Druckfeder / Compression spring  
0007... Mitnehmer / Dog  
0010... Bremsfeder rechts / Brake spring, right  
0011... Bremsfeder links / Brake spring, left  
0101... Keilriemenscheibe Ø 65 / V-belt pulley Ø 65  
0102... Friktionsteller mit Ring /  
Take-up plate with ring  
0201... Friktionsscheibe / Take-up disc  
5001... Rohfilmkern / Core center  
5002... Graugußsteller / Take-up plate  
5003... Dorn mit Zubehör /  
Shaft with associated parts  
5010... Friktion / Take-up  
5011... Friktion / Take-up  
5013... Friktion / Take-up  
5015... Friktion / Take-up  
5020... Friktion / Take-up  
5021... Friktion / Take-up  
5022... Friktion / Take-up  
5024... Friktion / Take-up  
5030... Friktion / Take-up  
5031... Friktion / Take-up  
5032... Friktion / Take-up  
5033... Friktion / Take-up  
5036... Friktion / Take-up  
5037... Friktion / Take-up
- 3207.0007... Schraube / Screw  
0013... Filmabstreifer links / Film wiper, left  
0014... Filmabstreifer rechts / Film wiper, right  
0017... Distanzstück / Spacer  
0018... Objektivfeder / Lens spring  
0027... Zugfeder / Tension spring  
0033... Druckfeder für Spiegel /  
Compression spring for mirror  
0034... Federblech / Spring plate  
0035... Raststift / Registration pin  
0036... Klammer f. Bildwand / Clamp for screen  
0101... Zahnkranzaufnahme /  
Toothed wheel rim support  
0102... Zahnkranz / Sprocket ring  
0103... Filmführung oben / Filmguide top  
0106... Stellhebel / Set lever  
0201... Objektiv bearbeitet / Lens treated  
0202... Anschlag links / Stop, left  
0206... Lagerschraube / Bearing screw  
0209... Kappe / Cover  
5001... Polygonachse / Polygon prism shaft  
5002... Doppelzahnrad / Double gear wheel  
5003... Objektivträger mit Objektiv /  
Lens holder with objective  
5004... Polygon mit Fassung /  
Polygon prism with mount  
5005... Kappe / Cover  
5006... Prismahalter mit Prisma /  
Prism holder with prism  
5007... Objektiv mit Blende / Lens with aperture  
5012... Spiegel oben mit Fassung /  
Mirror, top, with mount  
5013... Spiegel unten mit Fassung /  
Mirror, bottom, with mount  
5014... Spiegellager / Mirror bearing  
5015... Spiegel mit Fassung / Mirror with mount
- 3208.0001... Bügel links / Clip left  
0002... Bügel rechts / Clip right  
0003... Drehachse / Rotating shaft

Bestell-Nr.  
Part No.

- 3208.0004 ... Laufachse / Guide shaft  
 0005 ... Druckstück / Presser  
 0006 ... Knopf / Knob  
 0007 ... Sperrstück / Blocker  
 0008 ... Buchse / Bushing  
 0009 ... Grundplatte / Basic plate  
 0101 ... Rändelmutter / Knurled nut  
 0201 ... Andruckrolle / Pressure roller  
 0203 ... Laufrolle / Sound roller  
 5003 ... Andruckarm Ton rechts /  
 Pressure arm, sound right  
 5004 ... Andruckarm Bild links /  
 Pressure arm, picture left
- 3209.0001 ... Andruckarm links / Pressure arm, left  
 0002 ... Andruckarm rechts / Pressure arm, right  
 0003 ... Drehachse / Rotating shaft  
 0005 ... Laufrollenachse / Sound roller shaft  
 0006 ... Druckstück / Presser  
 0007 ... Anschlag / Stop  
 0007 ... Feder / Spring  
 0201 ... Laufrolle / Sound roller  
 0202 ... Andruckrolle / Pressure roller  
 0203 ... Druckknopf / Push button  
 5001 ... Andruckarm Bild links /  
 Pressure arm, picture left  
 5002 ... Andruckarm Bild rechts /  
 Pressure arm, picture right
- 3210.0006 ... Sperrbolzen für Exzenterlager /  
 Blocking pin for eccentric bearing  
 0007 ... Feder / Spring  
 0201 ... Schraube / Screw  
 5001 ... Exzenterlager Mitte / Eccentric bearing, center  
 5002 ... Exzenterlager links / Eccentric bearing, left  
 5003 ... Exzenterlager rechts / Eccentric bearing, right
- 3211.0002 ... Zahnkranz 16 Zähne / Sprocket ring 16 teeth  
 0004 ... Deckel für Zahntrommel / Cover for sprocket  
 0005 ... Kordelknopf / Knurled knob  
 0006 ... Filmabstreifer / Film wiper  
 0007 ... Nasenscheibe / Retainer  
 0008 ... Staubring / Dust ring  
 0009 ... Staubring / Dust ring  
 5001 ... Zahntrommel Bild / Sprocket, picture  
 5002 ... Achse / Axle
- 3212.0016 ... Zugfeder / Tension spring  
 0101 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 0201 ... Flanschdose bearb. / Flange socket treated  
 5007 ... Tonlaufrolle 16 O / Sound guide roller, 16 O  
 5008 ... Tonlaufrolle 16 D / Sound guide roller, 16 D  
 5009 ... Tonlaufrolle 16 V / Sound guide roller, 16 V  
 5010 ... Schwungmasse 16 / Fly-Wheel  
 5011 ... Kugellagerspannarm mit Rolle /  
 Tension idler with roller  
 5013 ... Dämpfer / Dashpot  
 5014 ... Dämpferkolben / Dashpot piston
- 3213.5001 ... Zahntrommel Ton / Sprocket sound
- 3214.0002 ... Kappe für Tonkopf / Cover for soundhead  
 0003 ... Wippe für Tonkopf /  
 Spring plate for soundhead  
 0013 ... Kappe für Tonkopf / Cover for soundhead  
 0015 ... Montageblech für Tonkopf /  
 Mounting bracket for soundhead  
 0017 ... Schutzkappe / Protection cover  
 0019 ... Aufnahmestift / Take up-pin  
 0020 ... Kordelmutter kurz / Knurled nut, short  
 0021 ... Kordelmutter lang / Knurled nut, long  
 0024 ... Scheibe / Washer  
 0101 ... Grundplatte / Basic plate  
 0201 ... Stecker bearbeitet / Plug, treated  
 0202 ... Abschirmung bearb. / Shield, treated  
 0203 ... Abschirmung bearb. / Shield, treated

Bestell-Nr.  
Part No.

- 3214.0204 ... Abschirmung bearb. / Shield, treated  
 0205 ... Steckereinsatz bearb. / Plug insert, treated  
 0206 ... Magnetkopf bearb. / Magnetic head, treated  
 5002 ... EBU-Tonkopf / EBU-sound head  
 5003 ... EBU-Tonkopf mit 2fach Umschalter /  
 EBU-sound head with 2-way change-over  
 switch  
 5004 ... EBU-Tonkopf mit 3fach Umschalter /  
 EBU-sound head with 3-way change-over  
 switch  
 5020 ... Tonkopf Mittenspur 16 mm /  
 Sound head center track 16 mm  
 5021 ... Tonkopf Mittenspur 17,5 mm /  
 Sound head center track 17.5 mm  
 5024 ... Tonkopf Randspur 16 mm Vollspur /  
 Sound head edge track 16 mm full track  
 5026 ... Tonkopf Randspur 16 mm Schmalspur /  
 Sound head edge track 16 mm narrow track  
 5028 ... Tonkopf Randspur 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head edge track 35 mm single channel  
 5030 ... Tonkopf Doppelspur 16 mm /  
 Sound head 16 mm double track  
 5031 ... Tonkopf Doppelspur 17,5 mm /  
 Sound head 17.5 mm double track  
 5034 ... Tonkopf 4 Kanal Atelierspur 35 mm /  
 Sound head 4 channel studio track 35 mm  
 5036 ... Tonkopf 4 Kanal Theaterspur 35 mm /  
 Sound head 4 channel theatre track 35 mm  
 5038 ... Tonkopf Mittenspur 17,5 mm /  
 Sound head center track 17.5 mm  
 5039 ... Tonkopf 4 Kanal Atelierspur /  
 Sound head 4 channel studio track  
 5040 ... Tonkopf Randspur 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head edge track 35 mm 1 channel  
 5041 ... Tonkopf Theaterspur 4 Kanal 35 mm /  
 Sound head 4 channel theatre track 35 mm  
 5044 ... Tonkopf Atelierspur 3 Kanal /  
 Sound head studio track 3 channel  
 5045 ... Tonkopf 3 Kanal SEP MAG /  
 sound head 3 channel SEP MAG  
 5047 ... Tonkopf 17,5 mm Vollspur /  
 Sound head 17.5 mm full track  
 5048 ... EBU-Tonkopf 17,5 mm Zweispur /  
 EBU-sound head 17.5 mm double track  
 5055 ... Tonkopf 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head 35 mm single channel
- 3215.0006 ... Distanzstück / Spacer  
 0007 ... Schalthebel für Wahlschalter /  
 Lever for speed selector  
 0008 ... Deckplatte / Cover plate  
 0009 ... Halter / Holder  
 0010 ... Spannblech / Clamp plate  
 0011 ... Druckfeder / Compression spring  
 0013 ... Federblech / Plug retainer  
 5002 ... Wahlschalter / Speed selector A. A.
- 3216.0002 ... Tretnopf für Fußschalter ST 61 /  
 Button for footswitch  
 0003 ... Gummieriefenmatte für ST 61 /  
 Rubber groove mat for ST 61  
 0201 ... Gummipuffer für ST 61 / Rubber pad for ST 61
- 3217.0001 ... Laufrollenachse / Sound roller shaft  
 0100 ... Synchronrolle rund blau /  
 Synchronous roller, round blue  
 0200 ... Synchronrolle flach blau /  
 Synchronous roller, flat blue  
 0300 ... Synchronrolle gerundet blau /  
 Synchronous roller, rounded blue  
 0400 ... Synchronrolle rund rot /  
 Synchronous roller, round red  
 0500 ... Synchronrolle flach rot /  
 Synchronous roller, flat red  
 0600 ... Synchronrolle gerundet rot /  
 Synchronous roller, rounded red

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 3217.0700 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
 0800 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
 0900 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
 1000 ... Synchronrolle / Synchronous roller  
 5001 ... Turm 16 O / Roller 16 O  
 5002 ... Turm 16 D / Roller 16 D  
 5003 ... Turm 16 C / Roller 16 C
- 3218.0201 ... Spannrolle / Tension roller  
 5001 ... Spannrolle für komb. Ton 16 mm /  
 Tension roller for composite sound 16 mm
- 3219.0301 ... Tonlampenfassungskontakt /  
 Sound lamp socket contact  
 5001 ... Fotoelement mit Halter /  
 Photo element with holder
- 3220.0006 ... Filmgleitbahn für optischen Ton /  
 Filmguide for optical sound  
 0008 ... Kugelführung / Ballguide  
 0101 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5002 ... Schwenkkopf komplett / Swivel head complete  
 5006 ... Fotoelement mit Halter /  
 Photo element with holder  
 5009 ... Tonlaufrolle mit Lager rund /  
 Sound guide roller with bearing, round  
 5010 ... Tonlaufrolle mit Lager flach /  
 Sound guide roller with bearing, flat
- 3221.0001 ... Prismahalter / Prism holder  
 0002 ... Kappe / Cover  
 0006 ... Bügel / Clip  
 0007 ... Sicherungsring / Circlip  
 5001 ... Kondensoroberteil kompl. /  
 Condensor top part compl.  
 5002 ... Kondensorunterteil kompl. /  
 Condensor bottom part compl.  
 5003 ... Kondensorunterteil 1 mit Lampenhalter 1 /  
 Condensor bottom part 1 with lamp socket 1  
 5004 ... Kondensorunterteil 1 mit Lampenhalter 2 /  
 Condensor bottom part 1 with lamp socket 2  
 5005 ... Lampenhalter 1 kompl. / Lamp socket 1 compl.  
 5006 ... Lampenhalter 2 kompl. / Lamp socket 2 compl.
- 3223.0002 ... Tonkopfhalter / Sound head holder  
 0003 ... Unterlage / Support  
 0004 ... Abschirmung / Shield  
 0005 ... Laufrollenachse / Sound roller shaft  
 0006 ... Scheibe / Washer  
 0007 ... Laufrolle / Sound roller  
 0008 ... Stehbolzen / Bolt  
 0009 ... Druckfeder / Compression spring
- 3224.0001 ... Motorflansch / Motor flange  
 0002 ... Filmteller / Film plate  
 5001 ... Motor mit Flansch / Motor with flange  
 5002 ... Filmteller mit Aufnahme / Film plate with core  
 5003 ... Rohfilmkern / Core center  
 5004 ... Rohfilmkern mit Aufnahme /  
 Core center with core
- 3228.0001 ... Netzteil / Power supply unit  
 0002 ... Endstufe 15 W / Output stage  
 0003 ... Lichtton mit Regler / Preamplifier  
 Optical sound with regulator  
 0004 ... Magnetton 16 mit Regler / Preamplifier  
 Magnetic sound 16 with regulator  
 0005 ... Magnetton 35 mit Regler / Preamplifier  
 Magnetic sound 35 with regulator  
 0006 ... Klangregler (Sum) / Master amplifier  
 0007 ... Steuerverstärker / Control amplifier  
 0008 ... Lichtton ohne Regler / Preamplifier  
 Optical sound without regulator  
 0009 ... Magnetton 16 ohne Regler /  
 Preamplifier  
 Magnetic sound 16 without regulator

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 3228.0010 ... Magnetton 35 ohne Regler / Preamplifier  
 Magnetic sound without regulator  
 0011 ... Magnetton 16 mit Regler und Umschalter /  
 Preamplifier Magnetic sound 16  
 with regulator and change over switch  
 0012 ... Lichtton 16 mit Regler und Umschalter /  
 Preamplifier optical sound  
 with regulator and change over switch  
 0013 ... Magnetton ohne Regler und Umschalter /  
 Preamplifier magnetic sound without  
 regulator and change over switch  
 0014 ... Lichtton ohne Regler und Umschalter /  
 Preamplifier optical sound  
 without regulator and change over switch
- 3231.5003 ... Trafoplatte montiert /  
 Transformer plate mounted  
 5005 ... Sicherungsblech 220 V / Fuse panel 220 V  
 5006 ... Sicherungsblech 110 V / Fuse panel 110 V
- 3235.5002 ... Antriebsbock / Drive support
- 3236.5001 ... Spannrolle O / Tension roller  
 5002 ... Spannrolle U / Tension roller  
 5010 ... Friktion links / Take-up, left  
 5013 ... Friktion links / Take-up, left  
 5021 ... Friktion rechts / Take-up, right  
 5022 ... Friktion rechts / Take-up, right  
 5030 ... Friktion frei / Take-up, free  
 5031 ... Friktion frei / Take-up, free
- 3245.5001 ... Aufnahmebuchse / Core bushing  
 5002 ... Lautsprecher mit Halter /  
 Loudspeaker with holder  
 5003 ... Lautsprecher kompl. / Loudspeaker compl.
- 3435.5001 ... Lagertopf / Bearing pot
- 3301.0005 ... Ablegekern / Deposition core  
 0006 ... Bolzen / Bolt
- 3305.5005 ... Topf / Pot  
 5008 ... Achse kompl. / Axle compl.  
 5009 ... Lagertopf / Bearing pot  
 5013 ... Spannrolle / Tension roller
- 3319.5002 ... Zahntrommel / Sprocket  
 5003 ... Projektionshäuschen / Projection housing
- 3326.5098 ... Lager für Zählwerk / Bearing for counter  
 5099 ... Antriebsstange für Zählwerk /  
 Drive shaft for counter
- 3335.5001 ... Antriebsbock / Drive support  
 5002 ... Antriebsbock / Drive support
- 3401.0006 ... Spannrolle / Tension roller  
 5001 ... Spannrolle für Keilriemen oben /  
 Tension roller for V-belt, top  
 5002 ... Spannrolle für Keilriemen unten /  
 Tension roller for V-belt, bottom  
 5003 ... Spannrolle mit Kugellager /  
 Tension roller with ball bearing  
 5005 ... Kopfhöreranschluß / Headphone socket
- 3405.5001 ... Antriebsbock / Drive support  
 5004 ... Achse / Axle  
 5005 ... Lagertopf / Bearing pot  
 5006 ... Lagertopf / Bearing pot
- 3406.0101 ... Keilriemenscheibe für Friktion /  
 V-belt pulley for take-up assembly  
 0301 ... Träger / Support  
 0302 ... Teller mit Achse / Plate with axle
- 3424.0301 ... Topf kompl. / Pot compl.



Bestell-Nr.  
Part No.

- 3426.5001 ... Schwinge m/dm / Counter drive m/dm.  
5002 ... Schwinge min/sek. / Counter drive min/sec.  
5003 ... Schwinge Fuß / Counter drive foot  
5007 ... Schwinge 4 B = 1 Zahl /  
Counter drive 4 f. = 1 digit
- 3435.5001 ... Lagertopf / Bearing pot
- 3501.5004 ... Kondensatorplatte / Capacitor board
- 3503.0100 ... Verstärker kompl. / Amplifier compl.  
5001 ... Kassettenrahmen / Cassette frame
- 3505.5001 ... Antriebsachse / Drive shaft
- 3507.0101 ... Objektivträger / Lens holder  
0102 ... Kappe / Cover  
0201 ... Objektiv bearb. / Lens treated  
0202 ... Führungsplatte / Guide plate  
0203 ... Linsenträger / Lens holder  
5001 ... Doppelzahnrad / Double gear wheel  
5002 ... Polygonkappe / Polygon prism cover  
5003 ... Projektionshäuschen / Projection housing  
5005 ... Zugstange / Tie rod  
5006 ... Objektiv mit Blende / Lens with aperture  
5007 ... Spiegel / Mirror  
5008 ... Objektivträger / Lens holder
- 3535.5001 ... Antriebsbock / Drive support  
5002 ... Achse / Axle  
5003 ... Lagertopf / Bearing pot  
5004 ... Lagertopf Bild / Bearing pot, picture
- 3710.5001 ... Exzenterlager / Eccentric bearing
- 3721.5001 ... Kondensorunterteil / Condensor lower part  
5002 ... Lampenhalter / Lamp socket  
5003 ... Kondensorunterteil und Lampenhalter /  
Condensor lower part with lamp socket
- 3901.0100 ... Verstärker kompl. / Amplifier compl.  
for ST 901/ST 921/ST 1901  
0200 ... Verstärker kompl. mit Tonzusatz /  
Amplifier compl. with sound reader  
5007 ... Lüfter / Fan
- 3904.0201 ... Poti bearbeitet / Potentiometer, treated  
1201 ... Buchsenleiste bearb. / Socket moulding, treated  
1202 ... Drahtwiderstand bearb. /  
wire-wound resistor, treated  
5006 ... Differential-Fühler / Differential pick-up  
5007 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5008 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5009 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5010 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5011 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5012 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5013 ... Schalter Bild-Ton-Verstellung /  
Switch for sound shift system  
5014 ... Kupplungsschalter / Clutch switch  
5015 ... Zählerabastung / Counter pick-up  
5027 ... Netztrafo / Mains transformer  
5028 ... Strombegrenzung und Pufferung /  
Current limitation and buffer  
5031 ... Sicherungsblech / Fuse panel  
5032 ... Sicherungsblech / Fuse panel  
5033 ... Sicherungsblech / Fuse panel  
5034 ... Sicherungsblech / Fuse panel  
5035 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic motor pick-up

Bestell-Nr.  
Part No.

- 3904.5036 ... Optische Abastung Bild /  
Optical pick-up, picture  
5037 ... Optische Abastung Ton 2-Verstellung /  
Optical pick-up, sound 2-adjustment  
5038 ... Optische Abastung Ton 1-Verstellung /  
Optical pick-up, sound 1-adjustment  
5039 ... Stromweiche Friktionsmotore /  
Diode by-pass, friction-motors  
5040 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5041 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5042 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5043 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5044 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up  
5045 ... Magnetische Motorabastung /  
Magnetic speed pick-up
- 3905.0038 ... Schnecke / Worm  
0078 ... Zahnrad / Gear wheel  
0202 ... Magnetteil bearb. / Magnetic part, treated  
0207 ... Motor bearb. / Motor, treated  
5001 ... Differential I  
5002 ... Differential II  
5007 ... Getriebetopf / Gear pot  
5009 ... Motorlagerung / Motor bearing  
5010 ... Lager Ton links / Bearing, sound left  
5011 ... Lagertopf / Bearing pot  
5012 ... Achse / Axle  
5015 ... Zahnrad / Gear wheel  
5016 ... Zahnscheibe I / Studded disc I  
5017 ... Zahnscheibe II / Studded disc II  
5018 ... Verstellmotor / Shifting motor  
5019 ... Verstellung / Sound shift  
5021 ... Zahnrad / Gear wheel  
5022 ... Differential I  
5023 ... Differential II  
5024 ... Lagertopf Bild / Bearing pot, picture
- 3906.0047 ... Keilriemenscheibe / V-belt pulley  
0050 ... Scheibenaufnahme / Pulley core  
0053 ... Friktionsscheibe / Take-up disc  
0201 ... Lagerbock / Bearing support  
0203 ... Friktionsscheibe / Take-up disc  
5009 ... Dorn / Mandrel  
5016 ... Friktion links / Take-up left  
5017 ... Friktion rechts / Take-up right  
5018 ... Friktion frei / Take-up free  
5019 ... Dorn / Mandrel  
5020 ... Dorn / Mandrel
- 3907.0005 ... Filmabstreifer / Film wiper  
0101 ... Zahnkranzaufnahme /  
Toothed wheel rim support  
0102 ... Zahnrad / Gear wheel  
0103 ... Filmführung / Film guide  
0105 ... Zahnkranzaufnahme /  
Toothed wheel rim support  
0106 ... Zahnrad / Gear wheel  
0201 ... Objektiv bearb. / Lens, treated  
0202 ... Zylinderschraube bearb. /  
Cylindric screw, treated  
0203 ... Objektivträger / Lens holder  
0204 ... Doppelzahnrad / Double gear wheel  
0301 ... Zahnrad mit Flansch / Gear wheel with flange  
0303 ... Polygon mit Flansch /  
Polygon prism with flange  
5001 ... Polygonachse / Polygon prism axle  
5002 ... Doppelzahnrad / Double gear wheel  
5004 ... Objektivträger / Lens holder  
5012 ... Spiegel I / Mirror I  
5013 ... Spiegel II / Mirror II  
5014 ... Polygonachse / Polygon prism axle

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 3909.0001 ... Andruckarm links / Pressure arm, left  
 0002 ... Andruckarm rechts / Pressure arm, right  
 5001 ... Andruckarm Bild links /  
 Pressure arm, picture left  
 5002 ... Andruckarm Bild rechts /  
 Pressure arm, picture right
- 3912.5001 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5002 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5004 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
 5005 ... Spannrollenarm / Tension roller arm  
 5006 ... Spannrollenarm / Tension roller arm
- 3914.5002 ... EBU-Tonkopf / EBU-sound head  
 5003 ... EBU-Tonkopf mit 2fach Umschalter /  
 EBU-sound head with 2-way change-over  
 switch  
 5004 ... EBU-Tonkopf mit 3fach Umschalter /  
 EBU-sound head with 3-way change-over  
 switch  
 5015 ... Hallkopf mit Platte /  
 Hall-effect sound head with base  
 5020 ... Tonkopf Mittenspur 16 mm /  
 Sound head center track 16 mm  
 5021 ... Tonkopf Mittenspur 17,5 mm /  
 Sound head center track 17.5 mm  
 5024 ... Tonkopf Randspur 16 mm Vollspur /  
 Sound head edge track 16 mm full track  
 5026 ... Tonkopf Randspur 16 mm Schmalspur /  
 Sound head edge track 16 mm narrow track  
 5028 ... Tonkopf Randspur 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head edge track 35 mm single channel  
 5030 ... Tonkopf Doppelspur 16 mm /  
 Sound head 16 mm double track  
 5031 ... Tonkopf Doppelspur 17,5 mm /  
 Sound head 17.5 mm double track  
 5034 ... Tonkopf 4 Kanal Atelierspur 35 mm /  
 Sound head 4 channel studio track 35 mm  
 5036 ... Tonkopf 4 Kanal Theaterspur 35 mm /  
 Sound head 4 channel theatre track 35 mm  
 5038 ... Tonkopf Mittenspur 17,5 mm /  
 Sound head center track 17.5 mm  
 5039 ... Tonkopf 4 Kanal Atelierspur /  
 Sound head 4 channel studio track  
 5040 ... Tonkopf Randspur 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head edge track 35 mm 1 channel  
 5041 ... Tonkopf Theaterspur 4 Kanal 35 mm /  
 Sound head 4 channel theatre track 35 mm  
 5044 ... Tonkopf Atelierspur 3 Kanal /  
 Sound head studio track 3 channel  
 5045 ... Tonkopf 3 Kanal SEPMAg /  
 Sound head 3 channel SEPMAg  
 5047 ... Tonkopf 17,5 mm Vollspur /  
 Sound head 17.5 mm full track  
 5048 ... EBU-Tonkopf 17,5 mm Zweispur /  
 EBU-sound head 17.5 mm double track  
 5055 ... Tonkopf 35 mm 1 Kanal /  
 Sound head 35 mm single channel
- 3915.5002 ... Wahlschalter A. + / Speed selector A A.  
 5003 ... Kabel / Cable  
 5005 ... Wahlschalter mit Drucktaster /  
 Speed selector with push button
- 3925.0201 ... Griff / Handle  
 0202 ... Steckerleiste bearb. / Plug-moulding, treated  
 5007 ... Ton-Verstellzähler / Sound shift counter  
 5013 ... Zählereinheit / Counter unit  
 5014 ... Zählereinheit / Counter unit
- 3927.0013 ... Leiterplatte Stromversorgung 5 V /  
 Circuit board, power supply 5 V  
 0017 ... Leiterplatte für Kupplungsschalter /  
 Circuit board, clutch switch  
 0025 ... Leiterplatte für Bild-Ton-Verstellzähler /  
 Circuit board, sound shift counter

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 3927.0034 ... Leiterplatte für Bildlampenregelung 12 V /  
 Circuit board, regulator  
 Picture lamp regulator 12 V  
 0037 ... Leiterplatte für A. A. und Fußschalter /  
 Circuit board, A. A. and foot switch  
 0038 ... Leiterplatte für Kupplung /  
 Circuit board, clutch  
 0039 ... Leiterplatte Regler / Circuit board, regulator  
 0040 ... Leiterplatte Dekodier interface /  
 Circuit board, decoder interface  
 0041 ... Leiterplatte Antrieb 50/60 Hz /  
 Circuit board, drive 50/60 Hz  
 0042 ... B/T Verstellabastung / Sound shift pick-up  
 0046 ... Leiterplatte Stromversorgung Friktion /  
 Circuit board, power supply friction  
 0048 ... K/B mit h-Zähler-Ausgang /  
 Circuit board, K/B with counter output  
 0059 ... Leiterplatte Kabelanschluß /  
 Circuit board, cable connector
- 3928.0004 ... Leiterplatte E / Amplifier board E  
 0005 ... Leiterplatte NE / Amplifier board NE  
 0006 ... Leiterplatte NV / Amplifier board NV  
 0007 ... Leiterplatte R / Amplifier board R  
 0011 ... Leiterplatte VM S 8 / Amplifier board VM S 8  
 0012 ... Leiterplatte VM 16 mm /  
 Amplifier board VM 16 mm  
 0013 ... Leiterplatte VM 35 mm /  
 Amplifier board VM 35 mm  
 0014 ... Leiterplatte VL / Amplifier board VL  
 0015 ... Leiterplatte SU / Amplifier board SU  
 0016 ... Leiterplatte SCH / Amplifier board SCH  
 0017 ... Leiterplatte VR / Amplifier board VR  
 0018 ... Leiterplatte BL / Amplifier board BL  
 0019 ... Leiterplatte RS / Amplifier board RS  
 0020 ... Leiterplatte AS / Amplifier board AS  
 0021 ... Leiterplatte A / Amplifier board A  
 0022 ... Leiterplatte SU / Amplifier board SU  
 0023 ... Leiterplatte SU / Amplifier board SU
- 3929.5001 ... Abtastung für Kopplung 24 B/sek. /  
 Pick-up for coupling 24 f. p. s.  
 5002 ... Abtastung für Kopplung 25 B/sek. /  
 Pick-up for coupling 25 f. p. s.  
 5003 ... Abtastung für Kopplung 24 und 25 B/sek. /  
 Pick-up for coupling 24 and 25 f. p. s.  
 5004 ... Kopplungsschalter / Coupling switch
- 4001.5003 ... Schalterwanne / Switch casing
- 4005.5003 ... Topf Bild 2 / Pot picture 2  
 5004 ... Topf Bild 1 / Pot picture 1  
 5005 ... Spannrolle / Tension roller
- 4007.0015 ... Kappe rechts / Cover, right  
 0016 ... Kappe links / Cover, left  
 5001 ... Kappe / Cover  
 5003 ... Spiegel I / Mirror I  
 5004 ... Spiegel II / Mirror II
- 4014.5001 ... Tonkopf Mittenspur / Sound head center track  
 5002 ... Tonkopf Rand (Vollspur) /  
 Sound head edge (full track)  
 5003 ... Tonkopf Rand (COMMAG) /  
 Sound head edge (COMMAG)  
 5004 ... Tonkopf Doppelspur /  
 Sound head double track  
 5005 ... Tonkopf Rand (Vollspur mit AW + LK) /  
 Sound head edge (full track with AW + LK)  
 5006 ... Tonkopf Mitten (Vollspur mit AW + LK)  
 Sound head center (full track with AW + LK)  
 5007 ... Tonkopf Mitten (Vollspur mit AW + LK)  
 Sound head center (full track with AW + LK)  
 5008 ... Tonkopf Randspur / Sound head edge track  
 5009 ... Tonkopf Mittenspur /  
 Sound head center track

Bestell-Nr.  
Part No.

- 4014.5010... Tonkopf Rand (Vollspur) /  
Sound head edge (full track)  
5011... Tonkopf Rand (COMMAG) /  
Sound head edge (COMMAG)  
5012... Tonkopf Doppelspur /  
Sound head double track
- 4017.5001... Turm / Roller
- 4020.0102... Gehäuse / Housing  
0301... Tonlampenfassungskontakt /  
Sound lamp socket contact  
5002... Lampenhaus / Lamp housing  
5003... Spaltpoptik / Gap optics
- 4027.0009... Leiterplatte Relais / Circuit board, relay  
0016... Leiterplatte Motorsteuerung A /  
Circuit board, motor-drive A  
0017... Leiterplatte Motorsteuerung B /  
Circuit board, motor-drive B  
0019... Leiterplatte Motorsteuerung C 1 /  
Circuit board, motor-drive C 1  
0020... Leiterplatte Motorsteuerung C 2 /  
Circuit board, motor-drive C 2  
0021... Leiterplatte Motorsteuerung D /  
Circuit board, motor-drive D  
0027... Kanalanzeige / Channel indicator  
0028... Steuerverstärker AA / Control amplifier  
0029... Löschgenerator Signalimpulsgeber /  
Erase generator signal pulse generator  
0034... Leiterplatte Motorsteuerung S 1 /  
Circuit board, motor-drive S 1  
0037... Leiterplatte Fußschalter /  
Circuit board, foot switch  
0039... Leiterplatte Relais / Circuit board, relay  
0040... Leiterplatte Motorsteuerung A /  
Circuit board, motor-drive A  
0041... Leiterplatte Motorsteuerung A /  
Circuit board, motor-drive A  
0042... Leiterplatte Motorsteuerung A /  
Circuit board, motor-drive A  
0043... Leiterplatte Motorsteuerung B /  
Circuit board, motor-drive B  
0046... Leiterplatte Motorsteuerung DA /  
Circuit board, motor-drive DA  
0050... Leiterplatte Motorsteuerung B /  
Circuit board, motor-drive B  
0052... Leiterplatte Motorsteuerung C 16 /  
Circuit board, motor-drive C 16  
0053... Leiterplatte Motorsteuerung C 18 /  
Circuit board, motor-drive C 18  
0054... Leiterplatte Motorsteuerung S 1 /  
Circuit board, motor-drive S 1
- 4028.0210... Flanschdose bearb. / Flange socket treated
- 4106.0001... Riemenscheibe für Friktion /  
V-belt pulley for take-up  
0102... Riemenscheibe für Friktion /  
V-belt pulley for take-up
- 4131.5003... Trafoplatte kompl. / Transformer plate
- 4133.5001... Übertrager / Transformer
- 4134.0000... Motorsteuerung / Motor drive
- 4135.5003... Antriebsbock / Drive support  
5004... Lagertopf I / Bearing pot
- 4145.5001... Lautsprecher links / Loudspeaker, left  
5002... Lautsprecher rechts / Loudspeaker, right
- 4164.5001... Hauptschalter 110 V / Main switch  
5003... Hauptschalter 110 V m. Kopplungsschalter /  
Main switch with interlock switch

Bestell-Nr.  
Part No.

- 4164.5004... Hauptschalter 220 V m. Kopplungsschalter /  
Main switch with interlock switch  
5008... Hauptschalter / Main switch
- 4165.0201... Motor bearbeitet / Motor treated  
0301... Antriebsrad / Drive gear  
5001... Lagertopf Bild rechts / Bearing pot, right  
5002... Lagertopf Bild links / Bearing pot, left  
5003... Zwischenrad kompl. / Intermediate gear, compl.  
5004... Zwischentrieb / Intermediate gear  
5005... Differential I / Differential I  
5006... Differential II / Differential II  
5007... Antriebsmotor / Drive motor  
5008... Spannrolle / Tension roller  
5009... Zahnriemenführung / Timing belt guide  
5010... Zahnriemenführung / Timing belt guide
- 4166.5001... Friktionsantrieb / Take-up drive
- 4167.5002... Spiegel II / Mirror II  
5004... Spiegel I / Mirror I
- 4187.0001... Rückwandplatine / Rear panel board  
0002... Netzteilplatine / Power supply unit board  
0003... K/B Platine / K/B board
- 4201.5003... Trafoplatte / Transformer plate
- 4203.5010... Hauptverstärker kompl. / Main amplifier compl.  
5011... Hauptverstärker kompl. / Main amplifier compl.  
5020... Vorverstärker kompl. / Pre-amplifier compl.  
5021... Vorverstärker kompl. / Pre-amplifier compl.
- 4204.0000... Motorsteuerung / Motor drive  
0203... Diode bearb. / Diode, treated
- 4205.5002... Achse / Axle  
5003... Umlenkrolle / Return sheave  
5004... Spannroller / Pressure roller  
5005... Lagertopf / Bearing pot
- 4207.5001... Bildkasten ohne Befestigung /  
Screen box without suspension  
5002... Spiegel / Mirror  
5004... Bildkasten kompl. / Screen box compl.
- 4215.5001... Lautsprecher kompl. / Loudspeaker compl.
- 4227.0011... Leiterplatte Motorsteuerung T /  
Circuit board, motor-drive T  
0012... Rückwand f. Motorsteuerung /  
Rear panel for motor control  
0013... Anschlußplatte / Connection board  
0017... Leiterplatte Motorsteuerung T /  
Circuit board, motor-drive T
- 4232.0000... Motorgetriebe / Motor gear  
5001... Flansch / Flange
- 4234.5001... Magnetische Motorabtastung 24 B/sek. /  
Magnetic speed pick-up  
5002... Magnetische Motorabtastung 24 B/sek.  
mit Kopplung /  
Magnetic speed pick-up with interlock  
5003... Magnetische Motorabtastung 25 B/sek.  
mit Kopplung /  
Magnetic speed pick-up with interlock  
5004... Magnetische Motorabtastung 25 B/sek.  
mit Kopplung /  
Magnetic speed pick-up with interlock  
5005... Magnetische Motorabtastung 24 u. 25 B/sek.  
Magnetic speed pick-up  
5006... Magnetische Motorabtastung 24 und 25 B/sek.  
mit Kopplung /  
Magnetic speed pick-up with interlock  
5007... Leistungsteil / Line amplifier



**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 4234.5013 ... Netztrafo / Power transformer  
 5016 ... Kassettenrahmen kompl. / Cassette frame  
 5018 ... Kassette kompl 50/60 Hz. / Cassette compl.
- 4235.0011 ... Keilriemenscheibe / V-belt pulley  
 0015 ... Führungsstange / Guide rod  
 0016 ... Führungsstange / Guide rod  
 5001 ... Antriebsbock / Drive support  
 5002 ... Achse / Axle  
 5003 ... Lagertopf / Bearing pot  
 5004 ... Spannrolle / Tension roller  
 5005 ... Zahnriemenführung / Timing belt guide  
 5006 ... Zahnriemenführung / Timing belt guide  
 5007 ... Antriebsbock / Drive supply  
 5008 ... Lagertopf Bild / Bearing pot, picture  
 5009 ... Lagertopf / Bearing pot  
 5010 ... Lagertopf T / Bearing pot, sound
- 4255.5004 ... Zählerabtastung / Counter pick-up
- 4256.5001 ... Schwinge m/dm. / Counter drive m/dm.  
 5002 ... Schwinge m/sek. / Counter drive m/sec.  
 5003 ... Schwinge Fuß / Counter feet  
 5004 ... Schwinge 4 B = 1 Zahl / Counter drive 4 fms = 1 digit  
 5005 ... Zwischenrad m/dm. / Intermediate gear m/dm.  
 5006 ... Zwischenrad min/sek. / Intermediate gear min/sec.  
 5007 ... Zwischenrad Fuß / Intermediate gear feet  
 5008 ... Zwischenrad 4 B = 1 Zahl / Intermediate gear 4 fms = 1 digit  
 5009 ... Antriebsachse / Drive shaft  
 5010 ... Schwinge / Drive
- 4257.0002 ... Leiterplatte Antrieb 50/60 Hz / Circuit board, drive 50/60 Hz  
 0003 ... Leiterplatte Regler / Circuit board regulator  
 0004 ... Leiterplatte Netzteil 24 V / Circuit board, power supply 24 V  
 0005 ... Leiterplatte Leistungsteil / Circuit board, line amplifier  
 0009 ... Leistungsnetzteil Platine / Power supply unit board
- 4305.5001 ... Topf Ton 3 / Pot, sound 3  
 5002 ... Topf Bild / Pot, picture
- 4335.5001 ... Zahnrad / Gear wheel  
 5002 ... Lagertopf Ton 3 / Bearing pot, sound 3  
 5003 ... Lager T 3 L / Bearing
- 4404.1201 ... Tastenschalter bearb. / Push-button switch, treated  
 5001 ... Schalter Bild-Ton / Switch picture-sound  
 5002 ... Kupplungsschalter / Switch for coupling
- 4405.5001 ... Getriebetopf / Bearing pot  
 5004 ... Differential  
 5005 ... Differential
- 4406.5012 ... Friktionsantrieb / Take-up drive
- 4425.5002 ... Zählereinheit / Counter unit compl.  
 5003 ... Ton-Verstellzähler / Sound shift counter
- 4427.0002 ... Stromversorgung Friktion / Power supply take-up  
 0003 ... Leiterplatte Ton-Verstellzähler / Circuit board, sound shift counter  
 0004 ... Kupplungsschalter / Clutch switch  
 0007 ... Display-Platine / Display board  
 0008 ... Zähler-Platine / Counter board
- 5001.0003 ... Schabplatte / Scraping plate  
 0005 ... Zugfeder / Tension spring

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 5001.5001 ... Spannrollenarm / Pressure roller arm
- 5002.0201 ... Gummipuffer / Rubber pad  
 0202 ... Gummipuffer / Rubber pad
- 5003.0100 ... Verstärker / Amplifier  
 5010 ... Magnetton-Regler / Magnetic regulator  
 5011 ... Magnetton-Kabel / Magnetical sound cable
- 5005.0201 ... Zahntrommel / Sprocket
- 5006.0006 ... Friktionsfeder rechts / Take-up spring, right  
 0007 ... Friktionsfeder links / Take-up spring, left  
 5001 ... Friktion links / Take-up, left  
 5002 ... Friktion rechts / Take-up, right
- 5015.0202 ... Doppelwiderstand bearb. / Double resistor, treated
- 5026.0101 ... Zahntrommel / Sprocket  
 0201 ... Andruckrolle / Pressure roller
- 5027.0011 ... Leiterplatte Steuerung / Circuit board, drive
- 5104.0000 ... Motorsteuerung / Motor drive
- 5105.5002 ... Zahntrommel / Sprocket
- 5126.5001 ... Zahntrommel / Sprocket
- 5205.5002 ... Zahntrommelachse / Sprocket axle
- 5501.5001 ... Hauptschalter / Main switch
- 5502.0004 ... Riemenscheibe Ø 240 mm / V-belt pulley Ø 240 mm  
 0101 ... Riemenscheibe (Motor) Ø 50 mm / V-belt pulley (motor) Ø 50 mm  
 5001 ... Zwischenlager / Intermediate bearing
- 5506.0101 ... Friktionsscheibe / Take-up disc  
 0102 ... Friktionsscheibe / Take-up disc  
 0104 ... Dorn / mandrel  
 5001 ... Friktion links / Take-up, left  
 5002 ... Friktion rechts / Take-up, right  
 5003 ... Friktionsscheibe / Take-up, disc  
 5801 ... Friktionsscheibe 8 S / Take-up, disc 8 S
- 5515.0000 ... Fußschalter / Foot switch  
 0012 ... Gummiriefenmatte / Rubber groove mat  
 5001 ... Regler / Regulator

**Super 8 Geräte: / Equipment:**

- 6106.0010 ... Freilauf bearb. / Free wheel, treated  
 0101 ... Riemenscheibe / V-belt pulley  
 5003 ... Dorn / Mandrel
- 6107.0017 ... Objektivfeder / Lens spring  
 0201 ... Objektiv bearb. / Lens, treated
- 6108.0008 ... Drehfeder rechts / Turning spring right  
 0009 ... Drehfeder links / Turning spring left  
 0101 ... Andruckarm / Pressure arm  
 0102 ... Andruckarm / Pressure arm  
 5001 ... Andruckarm A / Pressure arm A  
 5002 ... Andruckarm B / Pressure arm B
- 6115.5001 ... Spannrolle / Tension roller
- 6125.0003 ... Schraubenrad / Gear wheel  
 0004 ... Schraubenrad / Gear wheel
- 6206.5001 ... Friktionsteller / Take-up plate

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 6212.5001 ... Kugellagerspannarm /  
Ball bearing tension roller
- 6301.0201 ... Mattscheibe / Frosted glass
- 6303.0201 ... Poti bearb. / Potentiometer, treated  
5003 ... Verstärker / Amplifier  
5010 ... Lichtton-Regler / Optical sound regulator  
5011 ... Magnetton-Regler / Magnetic sound regulator
- 6304.0201 ... Zweistufenschalter bearb. /  
Double function switch, treated  
5002 ... Sicherungsblech / Fuse panel
- 6305.0201 ... Kupplung bearb. / Clutch, treated  
5001 ... Achse / Axle  
5002 ... Zahntrömmel / Sprocket  
5003 ... Antriebsachse / Drive shaft
- 6307.0102 ... Filmführung / Filmguide  
5001 ... Doppelzahnrad / Double gear wheel  
5002 ... Polygonachse / Polygon prism shaft  
5003 ... Polygon / Polygon prism  
5004 ... Objektivräger / Lens holder  
5010 ... Spiegel / Mirror  
5011 ... Spiegel / Mirror
- 6308.0301 ... Laufrolle / Guide roller  
5001 ... Andruckarm / Pressure arm
- 6317.5001 ... Umlenkrolle / Return sheave
- 6318.0008 ... Rändelmutter / Knurled nut  
5002 ... Spannrolle / Pressure roller
- 6320.0204 ... Lampenfassung / Lamp socket  
5001 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
5005 ... Fotoelement mit Halter /  
Photo element with holder  
5006 ... Tonkopf mit Aufnahme /  
Sound head with base  
5007 ... Träger montiert / Holder mounted  
5008 ... Tonoptik und Lampenträger /  
Sound optics with lamp holder  
5009 ... Kappe / Cover  
5011 ... Tonlaufrolle / Sound guide roller  
5012 ... Tonlamphenhalterung / Sound lamp holder
- 6321.0201 ... Klappe mit Scharnier / Cover with hinge  
5001 ... Blendschutz / Screen cover
- 6403.0100 ... Verstärker / Amplifier
- 6405.5001 ... Lagertopf / Bearing pot  
5002 ... Antriebsbock / Drive support
- 6415.5001 ... Lautsprecher mit Halter /  
Loudspeaker with holder  
5002 ... Lautsprecher kompl. / Loudspeaker compl.
- 6505.5001 ... Lagertopf / Bearing pot  
5002 ... Achse / Axle
- 6507.5001 ... Objektivräger / Lens holder
- 8227.0053 ... Zählerplatine / Counter board  
0061 ... Stromversorgungsplatine /  
Power supply board

**Allgemein: / General:**

- 9900.0001 ... Filmkern / Core 8 S  
0103 ... Polygon mit Flansch /  
Polygon prism with flange  
0105 ... Teller mit Achse / Plate with axle

**Bestell-Nr.  
Part No.**

- 9900.1002 ... Antriebszahnrad Zähne: 16 /  
Drive gear Teeth: 16  
1003 ... Antriebszahnrad Zähne: 18 /  
Drive gear Teeth: 18  
1004 ... Antriebszahnrad Zähne: 20 /  
Drive gear Teeth: 20  
1005 ... Antriebszahnrad Zähne: 24 /  
Drive gear Teeth: 24  
1006 ... Antriebszahnrad Zähne: 25 /  
Drive gear Teeth: 25  
1007 ... Antriebszahnrad Zähne: 32 /  
Drive gear Teeth: 32  
1008 ... Antriebszahnrad Zähne: 38 /  
Drive gear Teeth: 38  
1009 ... Antriebszahnrad Zähne: 41 /  
Drive gear Teeth: 41  
1010 ... Antriebszahnrad Zähne: 48 /  
Drive gear Teeth: 48  
1011 ... Antriebszahnrad Zähne: 50 /  
Drive gear Teeth: 50  
1012 ... Antriebszahnrad Zähne: 72 /  
Drive gear Teeth: 72  
1013 ... Antriebszahnrad Zähne: 75 /  
Drive gear Teeth: 75  
1014 ... Antriebszahnrad Zähne: 76 /  
Drive gear Teeth: 76  
1023 ... Zwischenrad Zähne: 32 /  
Intermediate gear Teeth: 32  
1024 ... Zwischenrad Zähne: 42 /  
Intermediate gear Teeth: 42  
1025 ... Zwischenrad Zähne: 60 /  
Intermediate gear Teeth: 60  
1026 ... Zwischenrad Zähne: 66 /  
Intermediate gear Teeth: 66  
1027 ... Zwischenrad Zähne: 75 /  
Intermediate gear Teeth: 75  
1028 ... Zwischenrad Zähne: 84 /  
Intermediate gear Teeth: 84  
1029 ... Zwischenrad Zähne: 50 /  
Intermediate gear Teeth: 50  
1030 ... Zwischenrad Zähne: 134 /  
Intermediate gear Teeth: 134  
1044 ... Zählwerkzahnrad Zähne: 25 /  
Counter drive Teeth: 25  
1045 ... Zählwerkzahnrad Zähne: 41 /  
Counter drive Teeth: 41  
1046 ... Zählwerkzahnrad Zähne: 48 /  
Counter drive Teeth: 48  
1047 ... Zählwerkzahnrad Zähne: 50 /  
Counter drive Teeth:  
1048 ... Zählwerkzahnrad Zähne: 19 /  
Counter drive Teeth: 19  
1055 ... Kegeldoppelzahnrad Zähne: 32/20 /  
Bevel gear Teeth: 32/20  
1056 ... Kegeldoppelzahnrad Zähne: 50/20 /  
Bevel gear Teeth: 50/20  
1057 ... Kegeldoppelzahnrad Zähne: 50/32 /  
Bevel gear Teeth: 50/32  
1058 ... Kegeldoppelzahnrad Zähne: 76/32 /  
Bevel gear Teeth: 76/32  
1059 ... Kegeldoppelzahnrad Zähne: 76/50 /  
Bevel gear Teeth: 76/50  
1295 ... Frontplatte / Front panel  
1296 ... Frontplatte / Front panel  
1297 ... Frontplatte / Front panel  
1404 ... Masseband / Earth terminal  
1406 ... Ankerschraube / Screw  
1701 ... Druckfeder / Compression spring  
1702 ... Druckfeder / Compression spring  
2101 ... Drehfeder / Turning spring  
2102 ... Drehfeder / Turning spring  
2103 ... Drehfeder / Turning spring  
2104 ... Drehfeder / Turning spring  
2501 ... Ring  
3001 ... Kupplungsschraube /  
Clutch screw

Bestell-Nr.  
Part No.

9900.3301 ... Bogenzahnkupplung innen /  
Nylon coupling inside  
3302 ... Bogenzahnkupplung außen /  
Nylon coupling outside  
3303 ... Sperrleiste / Block band  
3304 ... Deckel / Cover  
3305 ... Fassung / Holder  
3306 ... Fassung / Holder  
3310 ... Blende / Aperture  
3311 ... Tellereinsatz / Plate insert  
3313 ... Abdeckung / Cover  
3315 ... Spulenablage / Reel deposit  
3316 ... Verbindungsstück / Connector  
3318 ... Blende / Aperture  
3319 ... Abschlußleiste / Terminal stripe  
3326 ... Bogenzahnkupplung innen /  
Nylon coupling inside  
3329 ... Bogenzahnkupplung außen /  
Nylon coupling outside  
3331 ... Bogenzahnkupplung / Nylon coupling  
3332 ... Bogenzahnkupplung / Nylon coupling  
3333 ... Tellereinsatz / Plate insert

9901.0301 ... Träger / Support  
0302 ... Fassung / Socket  
0304 ... Deckel / Cover  
0305 ... Einsatz / Insert  
0330 ... Gehäuse / Housing  
0340 ... Halter / Holder  
0400 ... Lampenzieher / Lamp tool  
0700 ... Schalter einfach / Switch, single  
0800 ... Schalter doppelt / Switch, double  
0900 ... Amerikanische Spulenaufnahme /  
American reel adapter  
1000 ... Aufnahme für 35-mm-Spule /  
Reel adapter for 35 mm  
1001 ... Friktionsscheibe / Take-up disc  
1002 ... Dorn / Mandrel  
1003 ... Mitnehmerstift / Driver pin  
1301 ... Zwischenstück / Intermediate piece

9902.0400 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
0600 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
0800 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
1000 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
1200 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
1400 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
1500 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness  
1700 ... Scheibe in verschiedenen Stärken /  
Washer of different thickness

9904.0307 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
0310 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
0320 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
0345 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1306 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1308 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1309 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1311 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1315 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1320 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1324 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1334 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1340 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1345 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1346 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1350 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1356 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1359 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt

Bestell-Nr.  
Part No.

9904.1366 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1369 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt  
1378 ... Abstandsbolzen / Spacing bolt

9905.2075 ... Stehbolzen / Stud  
2126 ... Stehbolzen / Stud  
2138 ... Stehbolzen / Stud  
2153 ... Stehbolzen / Stud  
2174 ... Stehbolzen / Stud  
2266 ... Stehbolzen / Stud  
2294 ... Stehbolzen / Stud  
2367 ... Stehbolzen / Stud  
2376 ... Stehbolzen / Stud  
2422 ... Stehbolzen / Stud

Diverses : / Miscellaneous :

9950.0807 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal UD5A 6 50 Ohm  
0900 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal P 20 4,7 Ohm  
0910 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal F 23 250 Ohm  
0920 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal P 40 2 x 2,5 kOhm  
1266 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal GWS 50 100 Ohm  
1270 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal GWS 50 220 Ohm  
1275 ... Widerstand / Resistor  
Rosenthal GWS 50 560 Ohm  
1288 ... Kondensator 5,6 Ohm ZF 21 capacitor  
1289 ... Kondensator 4,7 Ohm ZF 21 capacitor  
1304 ... Potentiometer Preh 60 152 001 1 kOhm  
1322 ... Potentiometer Preh 65 000 000 500 kOhm  
1323 ... Potentiometer Preh 65 000 000 1 mOhm  
1351 ... Potentiometer Preh 65 108 000 10 mOhm  
1352 ... Potentiometer Preh 65 102 000 10 Ohm  
1353 ... Potentiometer Preh 66 300 000 10 Ohm  
1394 ... Drehwiderstand /  
Variable resistor 4 W 220 Ohm  
1395 ... Potentiometer Preh 68 0000 000 1 kOhm  
1402 ... Potentiometer Preh 66 350 000 50 kOhm  
1429 ... Potentiometer 360 T 100 kOhm  
1438 ... Potentiometer 360 T 2 kOhm  
1441 ... Potentiometer 360 T 10 kOhm  
1442 ... Potentiometer 360 T 20 kOhm  
1452 ... Potentiometer 360 T 100 kOhm  
1454 ... Potentiometer 360 T 200 kOhm  
1470 ... Potentiometer Cermet 131 2 kOhm  
1474 ... Potentiometer Cermet 131 50 kOhm  
1475 ... Potentiometer Cermet 131 100 kOhm  
2000 ... Varistor V 130 LA 1  
3000 ... Potentiometer CP 2 FKM 5 kOhm

9951.0009 ... Kondensator 6,3 V 470 mF Capacitor  
0036 ... Kondensator 16 V 1000 mF Capacitor  
0039 ... Kondensator 16 V 4700 mF Capacitor  
0047 ... Kondensator 25 V 220 mF Capacitor  
0051 ... Kondensator 25 V 1000 mF Capacitor  
0069 ... Kondensator 35 V 2200 mF Capacitor  
0081 ... Kondensator 70 V 2500 mF Capacitor  
0086 ... Kondensator 175 V 700 mF bipolar  
0301 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 0,5 mF  
0310 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 0,1 mF  
0311 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 0,25 mF  
0351 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 0,25 mF  
0352 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 0,5 mF  
0353 ... Kondensator KO/MP Capacitor  
630 V 1 mF



**Bestell-Nr.  
Part No.**

9951.0354 ... Kondensator KO/MP	Capacitor
630 V	2 mF
0357 ... Kondensator KO/MP	Capacitor
220 V	4,5 mF
0470 ... Ero-Kondensator 2.200 pF	160 V Capacitor
0471 ... Ero-Kondensator 3.300 pF	160 V Capacitor
0801 ... Funkenstörfilter / Interference filter	
9952.0007 ... Diode AAZ 15	
0009 ... Diode 1 N 4002	
0010 ... Diode 1 N 4005	
0020 ... Diode OA 182	
0035 ... Diode SKE 2,5/04	
0036 ... Diode SKE 2,5/08	
0130 ... Diode ZTE 1,5	
0137 ... Diode ZPD 10	
0138 ... Diode ZPD 4,7	
0139 ... Diode ZPD 2,7	
0143 ... Diode ZPY 15 (ZY 15)	
0205 ... Gleichrichter / Rectifier B 30 C 450/300 KP	
0207 ... Gleichrichter / Rectifier B 40 C 1500	
0208 ... Gleichrichter / Rectifier B 40 C 3200-2200	
0226 ... Gleichrichter / Rectifier B 250 C 250	
0227 ... Gleichrichter / Rectifier B 250 C 1000	
0230 ... Gleichrichter / Rectifier BYW 22	
0231 ... Gleichrichter / Rectifier BYW 62	
0505 ... Diode 1 N 4148	
0511 ... Diode 1 N 5406	
0610 ... Transistor BC 140-10	
0612 ... Transistor BC 108 A	
0613 ... Transistor BC 109 CP	
0640 ... Transistor BC 214	
0650 ... Transistor BCY 58 C	
0655 ... Transistor BSS 52	
0656 ... Transistor BC 327/25	
0657 ... Transistor BC 337/40	
0659 ... Transistor BD 136	
0662 ... Transistor BD 237	
0665 ... Transistor CD 4069 BE	
0710 ... Thyristor T6 N 400 COB	
0821 ... Triac T 2304 D	
0825 ... Triac T 2710 B	
0826 ... Triac BT 139/500	
0827 ... Triac L 7 B 08106 F	
0828 ... Triac T 4700 B	
1105 ... Fotoelement BPY 11	
1138 ... Transistor BPX 82	
1139 ... Transistor BPX 81	
1151 ... Transistor TIL 66	
1157 ... Fototransistor TIL 312	
1158 ... Transistor TIL 314	
1159 ... Transistor DL 6500	
1160 ... Leuchtdiode LED TIL 220-A1	
1161 ... Lichtschranke / Light barrier	MCK 8
1162 ... Lichtschranke / Light barrier	MCA 8
1164 ... Diode LD 481	
1165 ... Diode LED 5082-4791	
1167 ... Diode LED 5082-4693 HP	
1169 ... Diode LED NSL 4944	
1171 ... Opto-Koppler / TIL 112	
1190 ... Diode LD 262	
2308 ... IC SN 74 LS 08	
2312 ... IC SN 74 LS 11	
2315 ... IC SN 74 LS 14	
2328 ... IC SN 74 LS 74	
2342 ... IC SIN 74 L 123	
2344 ... IC SN 74 126 N	
2351 ... IC SN 74 LS 190	
2355 ... IC 4931 N	
2375 ... IC SN 74 LS 86 N	
2380 ... IC ZN 1040 E	
2381 ... IC M 7217 A	
2382 ... IC M 7217 IPI	
2390 ... IC SN 72 741 P	
2393 ... IC HI-NIL 332	
2501 ... IC 4001	

**Bestell-Nr.  
Part No.**

2511 ... IC 3011 P	
2513 ... IC 4013 AE	
2523 ... IC 4023 AE	
2527 ... IC 4027 AE	
2528 ... IC 4028	
2530 ... IC 4030 P	
2539 ... IC 4050	
2541 ... IC 4043	
2544 ... IC 4046 AE	
2545 ... IC 4060 AE	
2546 ... IC 4077 P	
2547 ... IC 4093 P	
2548 ... IC 4094	
2549 ... IC 4060	
2550 ... IC 4104	
2559 ... IC 4510	
2561 ... IC 4520 A/BE	
2563 ... IC 4516	
2565 ... IC 40193	
2566 ... IC 4526	
2567 ... IC 4527	
2568 ... IC 4528	
2569 ... IC 4555	
2570 ... IC 14081	
2572 ... IC 4070	
2598 ... IC 74 e 14 N	
3005 ... Operationsverstärker / Operating amplifier	LM 3900 N
3010 ... IC 3302 P	
3021 ... Operationsverstärker / Operating amplifier	RC 3403 A DB
3023 ... IC 3403 P	
3070 ... Operationsverstärker / Operating amplifier	LN 72 LO 44 N
3112 ... IC 7812 KC	
3405 ... IC TCA 280 A	
4003 ... Kühlkörper B 104 250/M6 / Heat sink	
8003 ... Relais / Relay U 220 W	
8004 ... Relais / Relay C 2H-1-24 V	
8005 ... Relais / Relay 014-6-001 24 G	
8006 ... Relais / Relay CK 3,3 24 G	
8050 ... Relais / Relay V 23154-D 0721-F-104	
8051 ... Relais / Relay 5506/21-0070-320	
8052 ... Relaisfassung / Socket 5506-823	
8053 ... Haltebügel / Metal clip T8	
8054 ... Relais / Relay V 23154-D 0717-F-104	
8070 ... Relais / Relay 5506/41-0070-340	
8071 ... Relaisfassung / Socket 5506-843	
8072 ... Haltebügel / Metall clip	
9953.0001 ... Mikroschalter mit Betätiger /	Micro switch with operator
0002 ... Mikroschalter ohne Betätiger /	Micro switch without operator
0003 ... Fußschalter / Pedal switch	
0010 ... Schiebeschalter / Sliding switch	
0015 ... Schiebeschalter / Sliding switch	
0030 ... Zwergschalter / Miniature switch	
0031 ... Schalter / Switch MFS 201 NsW	
0051 ... Schiebeschalter /	Sliding switch for ST 150/ST 151
0053 ... Schiebeschalter / Sliding switch	
0063 ... Schalter / Switch MSP 106 F	
0064 ... Zwergschalter 6215 PC / Miniature switch	
0065 ... Schiebeschalter /	Sliding switch C 42315-A 60-A 2
0070 ... Schiebeschalter / Sliding switch	0076.0101
0072 ... Wippenschalter / Tumbler switch	1415.0301
0073 ... Wippenschalter / Tumbler switch	1440.0301
0074 ... Schiebeschalter / Sliding switch	1510.0101
0075 ... Wippenschalter / Tumbler switch	1425.0301
0076 ... Wippenschalter / Tumbler switch	1435.0101
0078 ... 3-fach Tastenschalter /	3-way push-button switch
0079 ... 4-fach Tastenschalter /	4-way push-button switch

Bestell-Nr.  
Part No.

9953.0091 ... Dimmer 2201 K 6	
0105 ... Digitast SR weiß	
0131 ... Zeigerknopf schwarz / Pointer knob, black	
0201 ... Klinkenstecker / Jack plug Pj - 055 B	
0202 ... Einbaulinke / Jack box 60444 - 102	
0203 ... Lautsprecherbuchse /	
Socket for loudspeaker Lb 1	
0204 ... Lautsprecherstecker /	
Plug for loudspeaker Ls 9	
0214 ... Schukodose grau / Socket grey	
0216 ... Stecker / Plug Stas 2	
0217 ... Kupplung / Socket Stakei 2	
0221 ... Stecker / Plug Preh 71400.030	
0222 ... Flanschdose / Flange socket Preh 5784	
0231 ... Stecker / Plug T 3108/001	
0232 ... Kupplung T 3111/000 / Coupling	
0235 ... Stecker / Plug 8843 2 SP FL 53/60	
0238 ... Kabelstecker / Cable plug	
0239 ... Einbausteckdose / Wall socket	
0251 ... Flanschdose / Flange socket Preh 71202.050	
0252 ... Steckereinsatz 5-pol T 2034/000 / Plug insert	
0259 ... 7-pol Buchse T 3478/000 / 7 pin socket	
0272 ... Steckerleiste /	
Plug-moulding T 2008-012 12-pol	
0273 ... Buchsenleiste /	
Socket-moulding T 2009-012 12-pol.	
0274 ... Steckerleiste /	
Plug moulding T 2010-000 12-pol.	
0275 ... Buchsenleiste /	
Socket-moulding T 2011-000 12-pol.	
0276 ... Flanschdose /	
Flange socket T 1515-000	
0277 ... Stecker / Plug T 3615-002 12-pol.	
0278 ... Dose / Socket T 3618-000 12-pol.	
0279 ... Gehäuse / Cover	
	T 1512-006
0291 ... Steckerleiste / Plug-moulding	
	T 2020.16 16-pol.
0292 ... Buchsenleiste / Socket-moulding	
	T 20221-016 16-pol.
0350 ... Steckerleiste / Plug-moulding	
	T 2070-030 30-pol.
0351 ... Buchsenleiste / Socket-moulding	
	T 2071.030 30-pol.
0371 ... Stifteleiste / Pin plug	
	T 2748.010 31-pol.
0372 ... Federleiste / Pin socket	
	T 2749.010 31-pol.
0373 ... Federleiste / Pin socket	
	C64-212 A-31 S (4)
0374 ... Federleiste / Pin socket	
	C64-212 A-31 S (14)
0501 ... Lampenfassung / Socket for bulb	
0503 ... Lampenfassung / Socket for bulb	
0504 ... Bildlampenfassung / Socket for picture-lamp	

9954.0001 ... Tonkopf Mittenspur /	
Sound head center track	PWR 431
0004 ... Tonkopf Randspur /	
Sound head edge track	PW 439
0005 ... Tonkopf 1 Spur Super 8 /	
Sound head 1 channel super 8	
0008 ... Tonkopf Rand (Vollspur) /	
Sound head edge (full track)	PWR 432 B
0009 ... Tonkopf Mittenspur /	
Sound head center track	PW 433
0011 ... Tonkopf Rand /	
Sound head edge track	PW 438-L
0012 ... Tonkopf Doppelspur /	
Sound head double track	PW 531-L
0013 ... Tonkopf / Sound head	PL 2511 B
0014 ... Tonkopf / Sound head	PAR 2521 B
0015 ... Tonkopf / Sound head	PL 413 B
0016 ... Tonkopf / Sound head	PAR 423 B
0017 ... Tonkopf / Sound head	PL 412 B
0018 ... Tonkopf / Sound head	PAR 422 B

Bestell-Nr.  
Part No.

9954.0021 ... Tonkopf / Sound head	PWR 632 B
0023 ... Tonkopf Atelierspur / Sound head	
studio track	PWR 2531 B
0030 ... Tonkopf Atelierspur /	
Sound head studio track	PW 730
0035 ... Tonkopf Theaterspur /	
Sound head theatre track	PW 931
0040 ... Tonkopf universal / Sound head	UK 101 b
0045 ... Tonkopf löschen / Sound head erase	UL 192
0051 ... Tonkopf / Sound head	UW 131 b
0060 ... Tonkopf / Sound head	PWR 01 B
9955.0003 ... Motor Engel GNM 2145 ELR G 5/1	
0005 ... Motor Engel GNM 5460	
0017 ... Motor Engel 2130	
0018 ... Motor Engel GNM 2145 T 2 G 1.1	
0020 ... Tacho-Generator AEG M 008	
0022 ... Motor Georgii KGC 608.28 S 1	
0025 ... Motor Georgii KGN 608.28/RD/S 62	
0026 ... Motor Georgii KGC 608.28/RD/S 62	
0028 ... Motor Georgii HGC 608.40/RD/S 62 / Motor	
0029 ... Motor Engel GRM 5540 C	
0030 ... Motor Dunker KD 62 x 30-2 spez. ASTO	
0036 ... Schrittmotor RDM 596/50 / Step motor	
0040 ... Motor Pabst KM 42.65-8-315 D	
0050 ... Motor Groschopp UG 94 - 60 k/02200	
0051 ... Motor Groschopp KM 94 60 K / Motor	
0070 ... Motorwiderstand / Resistor	
0071 ... Kontaktsatz / Set of contact	
0080 ... Kohlebürste / Carbon brush 29/06 E 27	
0081 ... Kohlebürste / Carbon brush U 29/06 E	
0083 ... Kohlebürste / Carbon brush 817.00011	
0084 ... Kohlebürste / Carbon brush 817.25059	
0153 ... Gebläse / Fan Eng 1-0,8/S 6	
0301 ... Versorgungstrafo /	
Supply transformer 105-130 V	
0302 ... Versorgungstrafo /	
Supply transformer 220-250 V	
0317 ... Versorgungstransformator /	
Supply transformer No. 25.586	
0318 ... Versorgungstrafo /	
Supply transformer Nr. 25.585	
0320 ... Netzdrossel Bv 5 / Mains choke Bv 5	
0324 ... Lautsprechertrafo /	
Loudspeaker transformer 2 x 5 Ohm	
0327 ... Versorgungstrafo /	
Supply transformer Nr. 30.294	
0338 ... Transformator / Transformer No. S 15561	
0345 ... Hauptverstärkertrafo /	
Main amplifier transformer BV 2080	
0346 ... Bildlampentrafo / Picture lamp trafo No. 30557	
0347 ... Steuertrafo / Transformer control No. 25999	
0348 ... Motortrafo Nr. 25.977 / Motor transformer	
0349 ... Motortrafo Nr. 25.110 / Motor transformer	
0364 ... Motortrafo / Motor transformer 26.403	
0365 ... Steuertrafo / Control transformer 26.411	
0392 ... Drossel / Choke 26.415	
0404 ... Lautsprecher / Loudspeaker WHD 1200	
0405 ... Lautsprecher / Loudspeaker ACL 1005	

Elektromagnetkupplung: / Electromagnetic clutch:

0502 ... Magnetteil / Magnetic part	
0503 ... Ankerteil / Armature	
0504 ... Rotor	
0506 ... Magnetteil / Magnetic part	
0507 ... Ankerteil / Armature	
0508 ... Rotor	
0510 ... Magnetteil / Magnetic part	
0511 ... Ankerteil / Armature	
0512 ... Rotor	
0514 ... Magnetteil / Magnetic part	
0515 ... Ankerteil / Armature	
0516 ... Rotor	
0519 ... Ankerteil / Armature	



**Bestell-Nr.  
Part No.**

9955.0526 ...	Magnetteil / Magnetic part	
0528 ...	Rotor	
0530 ...	Rotor	
0534 ...	Magnetteil / Magnetic part	
0535 ...	Ankerenteil / Armature	
0536 ...	Rotor	
0551 ...	Magnetteil / Magnetic part	
0554 ...	Magnetteil / Magnetic part	
0555 ...	Ankerenteil / Armature	
9956.0205 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	0,5 A flink
0207 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	0,8 flink
0208 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	1 A flink
0212 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	4 A flink
0213 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	6,3 A flink
0220 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	0,1 A mittelträge
0224 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	0,5 A träge
0226 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	0,8 A träge
0227 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	1,0 A träge
0228 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	3,15 A träge
0229 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	1,6 A träge
0230 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	2 A träge
0231 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	4,0 A träge
0232 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	6,3 A träge
0233 ...	Sicherung / Fuse 5 x 20	10 A mittelträge
0240 ...	PF Sicherung / Pico Fuse 10 A	
0258 ...	Sicherungshalter / Fuse holder OG 721	
0260 ...	Sicherungshalter / Fuse holder G 1603	
0261 ...	Sicherungshalterkappe / Cap for fuse holder G 1611	
0350 ...	Netzschnur / Power supply cable 3 x 0,75 x 2 m	
1004 ...	Signallampe / Signal lamp red	1.02614.501
1005 ...	Signallampe / Signal lamp red	1.02614.502
1020 ...	Glühlampe 28 V 0,7 W / Bulb	
1022 ...	Fernmeldelampe T 4,6 / Lamp	
1023 ...	Anzeigelampe / Indicator lamp	1.90140.008
1027 ...	MicroLämpchen / Miniature lamp	
1052 ...	Tischlampe / Table working lamp	
1066 ...	Halogenlampe / Quarz jodine lamp 12 V. 100 W.	
1068 ...	Halogenlampe / Quarz jodine lamp 6 V. 10 W.	
1077 ...	Glühlampe / Bulb 110 V. 60 W.	
1079 ...	Glühlampe / Bulb 260 V. 10 W.	
1080 ...	Tonlampe / Sound exciter lamp 4 V. 0,75 A	
1081 ...	Glühlampe / Bulb 220 V. 10 W.	
1082 ...	Glühlampe / Bulb 220 V. 60 W.	
9957.0001 ...	Filmteller / Film plate 170 Ø	
0003 ...	Filmteller / Film plate 265 Ø	
0005 ...	Filmteller / Film plate 365 Ø	
0008 ...	Filmteller / Film plate 304 Ø	
0013 ...	Filmteller / Film plate 374 Ø	
0024 ...	Filmlineal / Film ruler 16 mm	
0025 ...	Filmlineal / Film ruler bis 80	
0026 ...	Filmlineal / Film ruler bis 100	
0027 ...	Filmlineal / Film ruler bis 60	
0030 ...	Filmlineal / Film ruler 35 mm	
0031 ...	Filmlineal / Film ruler 35 mm	
0032 ...	Filmlineal / Film ruler 35 mm	
0040 ...	Filmlineal / Film ruler Super 8	
9958.0001 ...	Zählwerk-Einsatz / Counter insert	T 24.02
0002 ...	Zählwerk-Einsatz / Counter insert	T 24.03
9959.0014 ...	Keilriemen / V-belt 8 x 670 mm	
0016 ...	Keilriemen / V-belt 8 x 710 mm	
0023 ...	Keilriemen / V-belt 8 x 900 mm	
0065 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 600 mm	
0072 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 750 mm	
0073 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 775 mm	
0074 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 800 mm	
0080 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 900 mm	
0083 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 980 mm	
0084 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1000 mm	

**Bestell-Nr.  
Part No.**

9959.0092 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1120 mm	
0098 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1225 mm	
0099 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1250 mm	
0102 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1320 mm	
0105 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1400 mm	
0109 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1500 mm	
0111 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1550 mm	
0113 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1600 mm	
0115 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1650 mm	
0117 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1700 mm	
0121 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1800 mm	
0122 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1830 mm	
0124 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 1900 mm	
0128 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 2080 mm	
0130 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 2240 mm	
0131 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 2360 mm	
0132 ...	Keilriemen / V-belt 10 x 2500 mm	
0213 ...	Zahnriemen / Timing belt ST 8 AR 65	
0219 ...	Zahnriemen / Timing belt ST 8 AR 87	
0232 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 43	
0233 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 53	
0234 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 55	
0235 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 63	
0236 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 67	
0237 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 70	
0238 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 79	
0239 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 83	
0240 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 88	
0242 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 98	
0244 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 104	
0245 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 117	
0246 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 119	
0248 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 132	
0249 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 153	
0251 ...	Zahnriemen / Timing belt 10 DR 186	
0305 ...	Endlos Gummischnur / Endless flexible drive belt	
0312 ...	Endlos Gummischnur / Endless flexible drive belt	
0410 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 280 J 4	
0411 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 300 J 4	
0413 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 340 J 4	
0414 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 360 J 4	
0416 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 400 J 4	
0419 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 460 J 4	
0421 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 520 J 4	
0422 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 550 J 4	
0424 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 610 J 4	
0425 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 650 J 4	
0426 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 690 J 4	
0428 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 770 J 4	
0431 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 870 J 4	
0432 ...	Keilrippenriemen / Ribbed drive belt 920 J 4	
9960.0015 ...	Negativ-Achromat / Negative achromatic lens Ø	
0020 ...	Anamorphot / Anamorphic lens 32/2	
0021 ...	Dachkantprisma 25 x 25 / Top edge prism	
0027 ...	Kondensorlinse / Condenser lens 65 Ø	
0028 ...	Kondensorlinse / Condenser lens 80 Ø	
0031 ...	Plankovexlinse / Plan convex lens 38 Ø	
0033 ...	Lupenlinse / Magnifying lens 50 Ø	
0034 ...	Meniskuslinse / Meniscus lens 25 Ø	
0035 ...	Asphärische Linse / Aspheric lens 32,5 Ø	
0062 ...	Asphärische Linse / Aspheric lens 61/56 Ø	
0063 ...	Bikonvexlinse / Biconvex lens 60 Ø	
0150 ...	Doppel-Winkelprisma / Double angel prism	
0152 ...	Doppelprisma / Double prism	
0154 ...	Doppelprisma / Double prism	
0155 ...	Doppelprisma / Double prism	
0200 ...	Beleuchtungsprisma gekittet / Lighting prism, cemented	
0202 ...	Beleuchtungsprisma / Lighting prism 34 x 56	
0215 ...	Nachetprisma / Nachet prism 25 x 25	
0216 ...	Nachetprisma / Nachet prism 30 x 30	
0231 ...	Pentagonprisma / Pentagon prism	




Bestell-Nr.  
Part No.

- 9960.0251... Beleuchtungsprisma gekittet /  
Lighting prism, cemented  
0252... Ablenkprisma / Parallel prism  
0290... Zylinderspiegel / Cylindric mirror  
0306... Spiegel / Mirror 48,5 x 24 x 4 mm  
0309... Spiegel / Mirror 50 x 40 x 5 mm  
0312... Spiegel / Mirror 60 x 50 x 5 mm  
0313... Spiegel / Mirror 60 x 50 x 5 mm  
0315... Spiegel / Mirror 65 x 45 x 5 mm  
0321... Spiegel / Mirror 85 x 45 x 5 mm  
0325... Spiegel / Mirror 95 x 70 x 5 mm  
0328... Spiegel / Mirror 100 x 80 x 6 mm  
0329... Spiegel / Mirror 100 x 90 x 6 mm  
0333... Spiegel / Mirror 130 x 100 x 6 mm  
0336... Spiegel / Mirror 140 x 90 x 6 mm  
0337... Spiegel / Mirror 140 x 110 x 6 mm  
0341... Spiegel / Mirror 150 x 110 x 6 mm  
0346... Spiegel / Mirror 160 x 120 x 6 mm  
0362... Spiegel / Mirror 190 x 140 x 8 mm  
0367... Spiegel / Mirror 200 x 150 x 8 mm  
0370... Spiegel / Mirror 210 x 196 x 8 mm  
0376... Spiegel / Mirror 230 x 210 x 8 mm  
0380... Spiegel / Mirror 245 x 130 x 8 mm  
0385... Spiegel / Mirror 270 x 255 x 8 mm  
0387... Spiegel / Mirror 290 x 150 x 8 mm  
0391... Spiegel / Mirror 330 x 285 x 8 mm  
0453... Trapezspiegel /  
Trapezium mirror 110 x 55/36  
0467... Trapezspiegel /  
Trapezium mirror 245 x 410/340  
0490... Kaltlichtspiegel / Cold light mirror 50 x 41  
0493... Kaltlichtspiegel / Cold light mirror 51,5 x 42  
0503... Bildwand blau /  
Picture screen blue 228 x 173  
0504... Bildwand weiß /  
Picture screen white 228 x 173  
0507... Bildwand blau /  
Picture screen blue 300 x 220  
0508... Bildwand weiß /  
Picture screen white 300 x 220  
0514... Bildwand weiß /  
Picture screen white 320 x 235  
0521... Bildwand weiß /  
Picture screen white 386 x 276  
0524... Bildwand weiß /  
Picture screen white 475 x 290  
0526... Bildwand weiß /  
Picture screen white 500 x 225  
0551... Acrylscheibe / Acryl glass 72,2 x 53,2  
0553... Acrylscheibe / Acryl glass 80 x 77  
0554... Acrylscheibe / Acryl glass 144,5 x 84,8  
  
9961.0001... Kugellager / Ball bearing 608 Z  
0003... Kugellager / Ball bearing 608 Z 62  
0004... Kugellager / Ball bearing 608 Z 2  
0006... Kugellager / Ball bearing 623  
0008... Kugellager / Ball bearing 624 Z  
0009... Kugellager / Ball bearing 625 Z 2  
0011... Kugellager / Ball bearing 626 Z P 62  
0012... Kugellager / Ball bearing 626 Z  
0018... Kugellager / Ball bearing 6000 2 Z P 62  
0019... Kugellager / Ball bearing 6001 2 Z P 62  
0020... Kugellager / Ball bearing 6000 2 Z  
0021... Kugellager / Ball bearing 6001 2 Z  
0023... Kugellager / Ball bearing 6003 2 Z  
0024... Kugellager / Ball bearing 6003 2 Z P 62  
0026... Kugellager / Ball bearing 6006  
0041... Kugellager / Ball bearing 6201 2 Z  
0051... Kugellager / Ball bearing 16002 2 Z  
0052... Kugellager / Ball bearing 16002 P 62  
0053... Kugellager / Ball bearing 16004  
0054... Kugellager / Ball bearing 16005  
0055... Kugellager / Ball bearing 16005 P 62  
0070... Kugellager / Ball bearing 51101  
0255... Simmering / Oil seal 10 x 18 x 6 BA  
0259... Simmering / Oil seal 14 x 24 x 7 BA


Bestell-Nr.  
Part No.

- 9961.0306... Toleranzring / Tolerance ring BN 8 x 10  
0309... Toleranzring / Tolerance ring BN 10 x 10  
0314... Toleranzring / Tolerance ring BN 12 x 12  
0317... Toleranzring / Tolerance ring BN 14 x 8  
0318... Toleranzring / Tolerance ring BN 14 x 8 N  
0319... Toleranzring / Tolerance ring BN 14 x 14  
0322... Toleranzring / Tolerance ring BN 20 x 8  
0400... Tellerfeder / Cup spring 15,8 x 8,2 x 0,25  
0401... Tellerfeder / Cup spring 18,8 x 10,2 x 0,30  
0402... Tellerfeder / Cup spring 21,8 x 12,2 x 0,35  
0403... Tellerfeder / Cup spring 23,7 x 14,3 x 0,40  
0404... Tellerfeder / Cup spring 9,8 x 6,2 x 0,20  
0405... Tellerfeder / Cup spring 12,8 x 7,2 x 0,20  
0406... Tellerfeder / Cup spring 27,8 x 17,3 x 0,35  
0407... Tellerfeder / Cup spring 18,8 x 9,2 x 0,25  
0408... Tellerfeder / Cup spring 8,0 x 4,2 x 0,20  
0430... Kegelstift mit Gewindezapfen /  
Taper pin M 3 x 20  
0431... Kegelstift mit Gewindezapfen /  
Taper pin M 4 x 40  
0450... Freilauf / Free wheel KI 2610  
0451... Freilauf / Free wheel KK 20  
0453... Freilauf / Free wheel HF 1216  
0487... Scheibe / Washer 18 Ø x 8 x 0,5  
0604... Seegerring / Circlip A 6  
0606... Seegerring / Circlip A 8  
0608... Seegerring / Circlip A 10  
0610... Seegerring / Circlip A 12  
0613... Seegerring / Circlip A 15  
0615... Seegerring / Circlip A 17  
0618... Seegerring / Circlip A 20  
0622... Seegerring / Circlip A 25  
0626... Seegerring / Circlip A 30  
0653... Seegerring / Circlip J 10  
0665... Seegerring / Circlip J 22  
0672... Seegerring / Circlip J 32  
0685... Seegerring / Circlip J 54  
  
9962.0007... Papierrolle / Paper roll for ST 4  
0069... Puffer / Buffer 15 x 15  
0070... Puffer / Buffer 25 x 20  
0071... Puffer / Buffer 25 x 15  
0072... Puffer / Buffer 15 x 15  
0073... Puffer / Buffer 25 x 15  
0074... Puffer / Buffer 15 x 15  
0080... Puffer / Buffer 22 x 15  
0122... Apparaterolle / Castor 50 mm Ø  
0124... Apparaterolle / Castor 75 mm Ø  
1082... Schutzhaube /  
Dust cover 800 x 1150 x 400  
1083... Schutzhaube /  
Dust cover 1100 x 1600 x 600  
1084... Schutzhaube /  
Dust cover 1300 x 1950 x 700/300




Lager/Bearing  $\phi 6$

für Wechsel-Zahntrommel  
for sprocket exchangeable





Lager/Bearing  $\phi 8$

Nr. No.	Sach-Nummer Part number	Benennung	Description
1	0309,0201,00	Andruckrolle Bild	Pressure roller pict.
2	0309,0202,00	Laufrolle Bild	Picture roller
3	1010,0201,01	Andruckrolle Ton	Pressure roller sound
4	1010,0202,01	Andruckrolle Bild	Pressure roller pict.
5	2808,0201,01	Andruckrolle	Pressure roller
6	2808,0202,00	Andruckrolle	Pressure roller
7	1010,0203,00	Laufrolle Bild	Picture roller
8	1010,0204,00	Laufrolle Ton 35	Sound roller 35
9	1010,0205,00	Splitbandrolle	Sound roller 17,5
10	1010,0206,00	Kombinationsrolle	Combi guide roller
11	1223,0001,00	Laufrolle 17,5	Sound roller 17,5
12	2923,0201,00	Laufrolle 17,5/35	Sound roller 17,5/35




Tonzusatz  
Sound reader

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach: fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	26.7.82	K. Juch	1:1			
00	3.6.85	K. Juch				
			 W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		Rollenübersicht Roller table 17,5/35	Sach-Nr. 0300,9702,00
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt



Jahr	Datum	Name	Mittelfach	Werkstoff	Probe ohne Taster mit Taster nach Einwirkung	ST 701	Ergebnis
00	28.7.82	W. J.	1:2,5		kein "außen", groß Einwirkung	ab 0304, 8308/188/190	
01	24.8.83	W. J.					
					ST 701		
					Montergeplatte oben		
					Drive deck, top view		
					Sech-Nr.		
					03.00.9703.01		
					Blatt		
					von		
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor		






lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	39 01 02 02 01	Lüfterbock	
2		1	99 55 01 53 00	Normalgebläse ENG 1-08	
3		3	99 56 01 26 00	Flachstecker mit Rosette 6,3 x 0,8	
4		1	47	3 pol Flachsteckergehäuse	
5		2	M5 x 25 DIN 84	Zylinderschraube	
6		2	5,3	DIN 125 Scheibe	
7		4	M5	DIN 934 Sechskantmutter	
8		2	A5,3	DIN 6798 Fächerscheibe	
9		2	5,3	DIN 9021 Scheibe	
10		2	M5	DIN 439 Sechskantmutter	
11		2	M5	DIN 439 Sechskantmutter	


Ausf. Nr.	Datum	Name	Modul	Werkstoff	Maße ohne Toleranzen nach DIN 1514	List of service parts	Ersatz für
01	12.3.80	Go	1	2,5		Fan	
						<b>STEENBECK</b>	
						W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 78	
						Lüfter kompl.	Sach-Nr. 39 01 50 07 01
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor	Blatt von



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	99 01 03 00 10	Ausklappbare Lupe	
2		1	99 01 03 01 00	Träger	
3		1	03 02	Fassung	
4		1	03 04	Deckel	
5		1	03 05	Einsatz	
6		1	03 30	Gehäuse	
7		1	03 40	Halter	
8		1	99 53 05 03 00	Lampensackel	
9		1	99 56 10 78 00	Plechat-Kleinbirne 260V, 10W	
10		1	10 79	" 125V, 10W	
11		1	10 81	" 235V, 10W	
12		1	99 60 00 33 00	Lupenlinse Ø50	
13		1	05 51	Mattscheibe 72,2 x 53,2 x 3	


Ausf. Nr.	Datum	Name	Modul	Werkstoff	Maße ohne Toleranzen nach DIN 1514	List of service parts	Ersatz für
10	26.1.78	Go	1	1		Kundendienst-Blatt	
						<b>STEENBECK</b>	
						W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 78	
						Fold-out magnifying glass	Sach-Nr. 99 01 03 97 10
						Ausklappbare Lupe ST290	Blatt von



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	63 01 02 01 00	Mattscheibe, bearb. (m. Gravur 0,15, 18, 24 f. Super 8)	
2		1	99 60 05 54 00	Mattscheibe 14,4 x 8,4 x 3	
3		1	99 53 05 01 00	Fassung E14	
4		1	99 56 10 78 00	Plechat-Kleinbirne 260V, 10W	
5		1	10 79	" 125V, 10W	
6		1	10 81	" 235V, 10W	


Ausf. Nr.	Datum	Name	Modul	Werkstoff	Maße ohne Toleranzen nach DIN 1514	List of service parts	Ersatz für
10	25.1.78	Go	1	1		Kundendienst-Blatt	
						<b>STEENBECK</b>	
						W. Steenbeck & Co.	
						Mattscheibe mit Sofittenkasten	Sach-Nr. 99 01 02 97 10
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor	Blatt von



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		2	99 01 04 01 03	Halter	
2		1	10 30 00	Lampenzieher	
3		1	10 30 00	Lampenzieher	
4		4	B22 x 45 DIN 7971	Zylinder-Blechschrabe	


Ausf. Nr.	Datum	Name	Modul	Werkstoff	Maße ohne Toleranzen nach DIN 1514	List of service parts	Ersatz für
00	26.80	Go	1	1		Lamp tool w. holder	
						<b>STEENBECK</b>	
						W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 78	
						Lampenzieher mit Halter	Sach-Nr. 99 01 18 00 00
						Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor	Blatt von



\* Ölablaß  
Oil outlet


Schnitt A-B  
M 1:1

montiert mit  
assembled with




\* eingesetzt mit  
assembled with


30.7 37.39



Schnitt C-D  
M 1:1



\* 32025021.





Motoranschluß  
Vorhandene Brücken  
sind zu entfernen!  
Motor connection  
Remove existing bridge!

Ersatz für		W. Steenbeck & Co Hamburg	
125	Motorgetriebe, Motor gear	03 02 00 00 02	261176 21
Exakt 1 von 3			







[illegible]

ungebarrt auf 4 vanden Wensel


21. 10. 86

[illegible][illegible]



lfd Nr	Stück	Sach-Nummer	Benennung
1	1	39 27 00 58 0	Anschlussplatine
2	1	99 00 43 70 2	Sicherungsblech
3			
4	1	99 56 02 24 0	Feinsicherung 0,5A tr
5	2	02 33 0	" 10A mtr
6			
7	3	99 56 02 60 0	Sicherungshalter
8	3	02 61 0	Renk - Verschlusskappe
9	2	10 04 0	Signallampe 110V
10	1	10 05 0	" 220V
11			
12	4	DIN 7971 B229x45	Blechschaube

100-120 V		Ersatz für	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76	
Maßstab	1:1	Fuse panel	Sicherungsblech	kpl.
39 04 50 31 21		Zeichnungs-Nr.		
5.1.77 84		4.6.81 144		
7.3.81 2				




lfd Nr	Stück	Sach-Nummer	Benennung
1	1	39 27 00 58 0	Anschlussplatine
2	1	99 00 43 70 2	Sicherungsblech
3			
4	1	99 56 02 24 0	Feinsicherung 0,5A tr
5	2	02 32 0	" 6,3 A tr
6			
7	3	99 56 02 60 0	Sicherungshalter
8	3	02 61 0	Renk - Verschlusskappe
9	3	10 05 0	Signallampe 220V
10			
11			
12	4	DIN 7971 B229x45	Blechschaube

220-240 V		Ersatz für	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76	
Maßstab	1:1	Fuse panel	Sicherungsblech	kpl.
39 04 50 32 21		Zeichnungs-Nr.		
5.1.77 84		4.6.81 144		
7.3.81 2				

[illegible][illegible][illegible][illegible]




Anschlußbelegung der  
Fühler



Ill. Nr.	Bezeichnung	Stk.	Sach.-Nummer	Bezeichnung	Firma
1		2	39 04 5006 02	Differential-Fühler kompl.	
2		1	50 62 00	Magnetische Motorablastung	
3		1	00 12 02	Buchse	
4		2	99 62 10 33 00	Verschlussstopfen F9	
5		2	DIN 84 M3x6	Zylinderschraube	
6		1	DIN 551 M3x6	Gewindestift	
7		1	DIN 551 M3x8	Gewindestift	

Anschlußbelegung der  
Fühler



Ill. Nr.	Bezeichnung	Stk.	Sach.-Nummer	Bezeichnung	Firma
1		4	39 04 5006 02	Differential-Fühler kompl.	
2		1	50 62 00	Magnetische Motorablastung	
3		1	00 12 02	Buchse	
4		2	DIN 84 M3x6	Zylinderschraube	
5		2	DIN 551 M3x6	Gewindestift	
6		2	DIN 551 M3x8	Gewindestift	



7.06.84

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)  
Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76  
Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.


AEND.-NR. 0000 Frontschalter L BAUGRUPPE 3904 5059 11

PDS. ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001 9900 3336 02	SCHALTERWANNE	E	01	1	1
002 9900 3339 01	HALTER	E	01	1	2
003 9900 1320 00	Schild	E	01	1	1
004 3927 1063 00	Schalterplatine L	E	01	1	1
011 0000 843F FH	Zyl. Schraube M3x8	E	01	1	4
012 0079 7136 FH	BLECHSCHRAUBE 2,9x9,5	E	01	1	2
013 9953 0078 00	TASTENSCHALTER	E	01	1	1
014 9953 0472 00	MESSERLEISTE	E	01	1	1
020 3904 5559 11	Frontschalter L, Mont. Zchn	M	01	1	1




Ill. Nr.	Bezeichnung	Stk.	Sach.-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	99 00 33 35 0	Schalterwanne	
2		2	33 39	Halter	
3		1	39 27 00 64 0	Schalterplatine R	
4		1	99 00 12 88 0	Schild	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11		4	DIN 84 M3x8	Zylinderschraube	
12		2	DIN 7971 B 2,9x9,5	Zylinderblechschraube	

Aut.	Entwurf	Manne	Produktion	Werkstatt	Probe ohne Funktion	Probe mit Funktion	Erstellt von
01	12.6.84	?	1:1				
Front switch R							
Frontschalter R							39 04 50 60 01



Auf.	Datum	Änder.	Modifiziert	Modell	Modell	Modell	Modell
00	6.4.78	BA		1:1			
				Main switch			
				Hauptschalter			
				41 64 50 08 00			
				Blatt 1 von 3			

Nr.	Bezeichnung	Stück	Sach-Nummer	Benennung
1				
2				
3		1	99 00 13 87 01	Hauptschalterschild
4		4	99 00 25 20 00	Buchse
5				
6				
7		1	99 53 00 72 00	Wippenschalter
8		1	99 53 00 73 00	Wippenschalter
9				
10				
11				
12		1	99 56 01 50 00	Einzelmesser 90° 6,3 x 0,8 φ 4,3
13				
14				
15				
16		1	M4 DIN 934	Sechskantmutter
17				
18		4	M3,5 x 12 DIN 963	Senkschraube
19		1	M4 x 10 DIN 963	Senkschraube
20				
21		1	A4,3 DIN 6798	Fächerscheibe



Feinsicherung F4/250V




Kontrolllampe

HP2	HP1
HS2	HS1
H02	H01
Haupt-Schalter	

1. Buchstabe  
S = Sofitte  
B1 = Bildlampe  
B2 = Bildlampe  
V = Verstärker

2. Buchstabe  
Ö = Öffner  
S = Schließer  
P = Mittelkontakt des Umschalters

H = Hauptschalter




Auf.	Datum	Änder.	Modifiziert	Modell	Modell	Modell	Modell
00	6.4.78	BA					
				Main switch			
				Hauptschalter			
				41 64 50 08 00			
				Blatt 2 von 3			

Auf.	Datum	Änder.	Modifiziert	Modell	Modell	Modell	Modell
00	6.9.78	BA					
01	6.4.78	BA					
				Kontaktbezeichnung			
				Hauptschalter			
				41 64 50 08 00			
				Blatt 3 von 3			






Pos. Stk	Sach-Nummer
1	3 05 50 07 00
2	
3	1 03 05 00 02 00
4	
5	1 39 05 00 07 10
6	1 00 11 00
7	1 00 16 10
8	2 00 68 00
9	1 00 69 01
10	1 00 70 00
11	1 00 67 01
12	
13	1 00 95 00
14	1 02 02
15	1 02 05 01
16	
17	1 41 65 00 10 00
18	3 99 02 10 20 00
19	1 10 40
20	1 12 20
21	1 99 55 05 19
22	1 05 30
23	1 99 61 00 19
24	7 99 61 00 20
25	1 99 61 03 09
26	1 03 10
27	
28	13 04 20
29	3 04 21
30	3 DIN 84 M3x6
31	3 " M3x8
32	7 " M3x10
33	6 " M4x8
34	
35	1 DIN 963 M3x6




Pos.3 in Richtung A




⊗ versetzt gezeichnet

Werkstoff	Ersatz für	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
Maßstab	1:1	1:25
Zeichnungs-Nr.	0305500103	0305500204
4.12.80	Kluge	Kluge
Differential I		Differential II

Pos. Stk	Sach-Nummer
1	1 03 05 00 07 01
2	1 03 05 00 21 00
3	1 03 05 00 03 00
4	
5	1 39 05 00 07 10
6	1 00 11 00
7	1 00 16 10
8	2 00 68 02
9	1 00 69 01
10	1 00 70 00
11	1 00 67 02
12	
13	
14	1 39 05 02 02 10
15	1 02 05 01
16	
17	1 41 65 00 10 00
18	3 99 02 10 20 00
19	1 10 40
20	1 12 20
21	1 99 55 05 19
22	1 05 30
23	1 99 61 00 19
24	7 99 61 00 20
25	1 99 61 03 09
26	1 03 10
27	
28	13 99 61 04 20 00
29	3 04 21
30	3 DIN 84 M3x6
31	3 " M3x8
32	7 " M3x10
33	5 " M4x8
34	
35	1 DIN 963 M3x6
36	1 DIN 84 M4x30




Pos.3 in Richtung A



⊗ versetzt gezeichnet

Werkstoff	Ersatz für	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
Maßstab	1:1	1:25
Zeichnungs-Nr.	0305500204	0305500103
4.12.80	Kluge	Kluge
Differential I		Differential II



Bei Draufsicht in Pfeilrichtg.  
und feststehender Achse:  
Obere Riemenscheibe im und  
untere Riemenscheibe gegen  
Uhrzeigersinn gesperrt!


lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Bemerkung
1		1	03 05 00 05 10	Achse
2		1	00 06 10	Achse
3		1	00 07 00	Ring
4		1	00 08 00	Zahnrad
5		1	00 09 00	Zahnrad
6		2	00 10 10	Keilriemenscheibe
7				
8		1	32 05 00 20 00	Scheibe
9				
10		1	99 00 33 01 02	Bogenzahnkupplung I
11				
12		1	99 61 00 51 00	Rillenkugellager 160 02 2Z
13		3	00 53	Rillenkugellager 160 04 2Z
14		2	04 51	Freilauf KK 20
15		1	06 18	Sicherungsring 20 x 12 DIN 471
16				
17		3	M4 x 12 DIN 84	Zylinderschraube
18		3	M4 x 30 DIN 84	Zylinderschraube
19		1	M4 x 6 DIN 916 VZR	Gewindestift
20		1	5 x 5 x 20 DIN 6885	Paßfeder

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	14.2.79	zdi R.H.	1:1	ST 701	Drive pot
10	6.9.79	zdi R.H.			

		Sach-Nr.
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76		03 05 50 03 10
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.		Blatt von

[illegible][illegible]



14.02.84

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)  
Hammer Steinendam 27/29 2000 Hamburg 76  
Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

29.02.84

14.02.84

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)  
Hammer Steinendam 27/29 2000 Hamburg 76  
Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

29.02.84


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

ab 11/83

ab 11/83

AEND.-NR.	0000	Lagertopf Bild	BAUGRUPPE 0305 5006 11	POS.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001	0305 0013	10 Achse	E 01 1	1	034	0000 844F FH Zyl. Schraube MAX 10	E	01	1	3
002	0305 0014	00 Zahnrad	E 01 1	1	<del>035</del>	<del>0000 844H FH Zyl. Schraube MAX 12</del>	E	01	1	2
004	0305 0024	00 Zentrierring	E 01 1	1	036	0000 844K FH Zyl. Schraube MAX 16	E	01	1	3
005	0305 0023	00 Lagerflansch	E 01 1	1	037	0000 844L FH Zyl. Schraube MAX 18	E	01	1	4
<del>006</del>	<del>0305 0001</del>	<del>01 Magnetstift beeb.</del>	<del>E 01 1</del>	<del>1</del>	038	0008 882C FB SCHEIBENFEDER 2,5X3,7	E	01	1	1
007	3904 0020	02 Befestigungswinkel	E 01 1	1	039	0008 854H FA PASSFEDER 44X4X12	E	01	1	1
008	4235 0008	01 TOPF O	E 01 1	1	900	0305 5506 11 Lagertopf Bild	M	01	1	1
009	0305 0022	00 Topf U	E 01 1	1						
010	4235 0013	00 Zahnrad	E 01 1	1						
011	4235 0014	01 FLANSCH	E 01 1	1						
013	9900 1442	00 ANKERSCHRAUBE 12mm	E 01 1	2						
014	9902 0415	01 SCHEIBE L=1,5 MS	E 01 1	73						
015	9902 1220	00 SCHEIBE	E 01 1	1						
016	9902 1240	00 RING	E 01 1	1						
017	9902 1520	00 SCHEIBE	E 01 1	1						
018	9955 0551	00 MAGNETTEIL	E 01 1	1						
019	9955 0534	00 MAGNETTEIL	E 01 1	1						
020	9955 0538	00 ROTOR	E 01 1	1						
021	9955 0507	00 ANKERTEIL	E 01 1	1						
022	9955 0535	00 ANKERTEIL	E 01 1	1						
023	9959 0238	00 ZAHNRITZEN 10 DR 79	E 01 1	1						
024	9959 0240	00 Zahnriemen 10 DR 88	E 01 1	1						
025	9961 0021	00 KUGELLAGER 6001 27	E 01 1	3						
026	9961 0051	00 KUGELLAGER 160 02 22	E 01 1	1						
027	9961 0318	00 TOLERANZRING BN14x8	E 01 1	1						
028	9961 0420	00 SICHERUNGSSCHEIBE 3	E 01 1	3						
029	9961 0421	00 SICHERUNGSSCHEIBE 4	E 01 1	75						
031	9961 0756	00 STECKSICHERUNGSSCHEIBE St. 8x0,8	E 01 1	1						
032	0000 843E	FH Zyl. Schraube M3X6	E 01 1	3						



Passung	Abmaße



Ausf.	Datum	Name	Maßstab	ST 701	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
11	8.11.83	3.	1:1			ab 0303.8311.202
11	23.1.84	Zuscher			Bearing pot picture	
11	29.2.84	Zuscher				Sach-Nr.
						0305550611
						Blatt von


**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76





Lagertopf Bild

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

[illegible]

Werkstoff	Modulnr.			W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) · 5901 · 2 Wambölg 19-76	
1.1					
Made when Test run complete, mech fine - surface - good GUN 1100		shifting motor verstellmotor			
Ersatz Nr.		Such Nr.		Blatt	
		0305500801		von	







11,23,30,32  
13,14,25

1,25,27

4,25,27

10

11,23,30,32  
13,14,25

10

18

20

8

3,25,27

19

21

2,25,27

11,23,30,32  
7,13,14,25

7,13,14,25  
11,23,30,32

9

9

Art. Nr.	11,23,30,32 13,14,25	Stückzahl	1:25	Zeichnungs- maßstab	1:25	Technische Zeichnung	1:25	Gezeichnet	1:25
FRIKTION ST 701					STERNBECK				
W. Sternbeck & Co. (GmbH & Co.) 2. März 1978					STERNBECK				
03 06 00 00 20					03 06 00 00 20				
Blatt 1					Blatt 2				



[illegible][illegible][illegible][illegible]







14.02.84

W. Steenbeck &amp; Co. (GmbH &amp; Co.)

Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76  
 Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

AEND.-NR. 2603 FRIKTION L BAUGRUPPE 0306 5011 21

POS.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001	0306 0301 00	Teller mit Achse kpl.	E	01	1	1
007	9961 0454 00	FREILAUF	E	01	1	1
008	0306 0005 00	Freilaufbuchse	E	01	1	1
009	0000 844H FH	Zyl. Schraube M4X12	E	01	1	3
010	9961 0421 00	SICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	3
013	0306 0008 01	Träger	E	01	1	1
014	9961 0021 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
015	9902 1220 00	SCHEIBE	E	01	1	1
016	9961 0313 00	TOLERANZRING	E	01	1	1
017	0306 0006 01	Keilriemenscheibe	E	01	1	1
020	9961 0075 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
021	0306 0012 10	Dorn	E	01	1	1
022	0306 0201 02	Gewindestift nachgearb.	E	01	1	1
023	0306 0011 00	Zugfeder	E	01	1	1
024	0306 0013 00	Zugstange	E	01	1	1
025	9961 0753 00	STECKSICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	1
050	0306 5501 00	Montagezeichnung Friktion	M	01	1	1

14.02.84

W. Steenbeck &amp; Co. (GmbH &amp; Co.)

Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76  
 Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

AEND.-NR. 2603 FRIKTION R BAUGRUPPE 0306 5020 21

POS.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001	0306 0301 00	Teller mit Achse kpl.	E	01	1	1
007	9961 0454 00	FREILAUF	E	01	1	1
008	0306 0005 00	Freilaufbuchse	E	01	1	1
009	0000 844H FH	Zyl. Schraube M4X12	E	01	1	3
010	9961 0421 00	SICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	3
013	0306 0008 01	Träger	E	01	1	1
014	9961 0021 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
015	9902 1220 00	SCHEIBE	E	01	1	1
016	9961 0313 00	TOLERANZRING	E	01	1	1
017	0306 0006 01	Keilriemenscheibe	E	01	1	1
020	9961 0075 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
021	0306 0012 10	Dorn	E	01	1	1
022	0306 0201 02	Gewindestift nachgearb.	E	01	1	1
023	0306 0011 00	Zugfeder	E	01	1	1
024	0306 0013 00	Zugstange	E	01	1	1
025	9961 0753 00	STECKSICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	1
050	0306 5501 00	Montagezeichnung Friktion	M	01	1	1

14.02.84

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)  
Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76  
Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

AEND.-NR. 2603 FRIKTION FREI BAUGRUPPE 0306 5030 21


POS.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001	0306 0301 00	Teller mit Achse kpl.	E	01	1	1
007	9961 0046 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
008	0306 0005 00	Freilaufbuchse	E	01	1	1
009	0000 844H FH	Zyl. Schraube M4X12	E	01	1	3
010	9961 0421 00	SICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	3
013	0306 0008 01	Träger	E	01	1	1
014	9961 0021 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
015	9902 1220 00	SCHEIBE	E	01	1	1
016	9961 0313 00	TOLERANZRING	E	01	1	1
017	0306 0006 01	Keilriemenscheibe	E	01	1	1
020	9961 0075 00	KUGELLAGER	E	01	1	1
021	0306 0012 10	Dorn	E	01	1	1
022	0306 0201 02	Gewindestift nachgearb.	E	01	1	1
023	0306 0011 00	Zugfeder	E	01	1	1
024	0306 0013 00	Zugstange	E	01	1	1
025	9961 0753 00	STECKSICHERUNGSSCHEIBE	E	01	1	1
050	0306 5501 00	Montagezeichnung Friktion	M	01	1	1

STEENBECK


W. Steenbeck & Co.  
Hammer Steindamm 27/29  
2000 Hamburg 76

Umlenkrolle


0306504001

<i>Ausf.</i>	<i>Datum</i>	<i>Name</i>	<i>Maßstab</i>	<i>Werkstoff</i>	<i>Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168</i>	<i>Ersatz für</i>
00	20.9.79	Zi. R.H.	1:1		Return sheave	
01	1.9.80	Zi. J.				
			 <b>W. Steenbeck &amp; Co.</b> (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76			<i>Sach-Nr.</i> <b>03 06 50 4001</b>
					<i>Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.</i>	<i>Blatt</i> <i>von</i>



[illegible][illegible]

Passung	Abmilde



Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzen nach DIN 7180	Ersatz für
00 25.08.84	B. Sch.	1:1		Polygon prism shaft	
00 03.07.85	B. Sch.			Polygonachse	
01 30.05.80	B. Sch.				
10 06.11.80	B. Sch.				

**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Sach-Nr.

03.07.50.01.10

Blatt 1


Für diese technische Unterlage bedürfen wir uns alle Rechte vor.

von 2





Veränderung	Änderung




Luftspalt zwischen Rotor und Anker auf 0,7 mm  
mit Scheiben 15 abgestimmt.  
Danach Luftspalt mit Pos. 11 und Pos. 39 auf 0,15 ± 0,03  
eingestellt.

Id. Nr.	Bezeichnung	Stück	h-Nummer	Benennung
1		1	00 00 03.01	Lagerbuchse
2		1	00 04.00	Drehknopf
3		1	00 05.01	Achse
4		1	00 06.00	Zahnrad
5		1	00 10.	Zahnrad
6		1	00 11.	Aufnahme
7		1	00 12.01	Scheibe
8				
9				
10		1	03 07.02 01.01	Zahnrad
11		3	03 07.02 04.00	Sechskantschraube bearb.
12				
13				
14				
15		3	99 02.03 14.00	Scheibe
16		2	12 20.	Scheibe
17		3	99 04.03 09.	Abstandsbolzen
18				
19		1	99 55.05 34.00	Magnetteil
20		1	05.35.	Anker teil
21		1	05.36.	Rotor
22				
23		2	99 61.00 23.00	Rillenkugellager 6003 2 Z
24		1	03 20.	Toleranzring BN 15 x 10
25		3	04.06.	Tellerfeder
26		7	04.20.	Sicherungsscheibe 3
27		5	04.21.	" 4
28		1	06 10.	Sicherungsring 12 x 1 DIN 471
29				
30				
31		3	M3 x 8 DIN 912	Zylinderschraube
32		4	M3 x 10 DIN 914	Zylinderschraube
33		4	M4 x 8 DIN 914	"
34		1	M4 x 12 DIN 914	"
35				
36		1	M4 x 6 DIN 916	Gewindestift VZR
37		3	M3 x 6 DIN 913	Senkschraube
38		1	A4 x 4 x 20 DIN 6885	Paßfeder
39		3	M3 DIN 934	Sechskantmutter

Ausl. Datum	00 22 74	Zeichn. Nr.	01 49 79
Maßstab	1:1	Werkstoff	
Mittel aus Teil nach Angabe nach fein - mittel - grob DIN 7160		Erstellt für	
Bildstrichverstellung		Frame line adjustment	
Sach-Nr. 03 07 50 02 02		Sach-Nr. 03 07 50 02 02	
Blatt 1 von 2		Blatt 2 von 2	

**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		1	03 07 00 08 0	Kappe	
2		1	14 0	Achse	
3		1	15 0	Scheibe	
4		1	16 0	Filmführung	
5					
6					
7		2	03 07 00 44 0	Filmabstreifer	
8		1	03 07 02 03 0	Klappe	
9					
10		2	99 61 00 24 0	Rillenkugellager	6003 2Z P62
11		4	04 06 0	Tellerfeder	$\phi 27,7/17,3 \times 0,35$
12					
13		4	M3 x 6 DIN 84	Zylinderschraube	
14		4	M2,5 x 4 DIN 84	Zylinderschraube	
15		4	M4 x 4 DIN 84	"	
16		1	M4 x 35 DIN 912	"	
17					
18		1	2 x 12 DIN 1481	Spannhülse	
19					
20					

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168	Ersatz für
00	27.2.79	S. 001	1:1		Cover cpl.	
01	16.1.80	Zu 1.				
02	14.2.80	Zu 1.				
03	27.11.80	Kurcz				
03	31.7.81	Zu 3.				

**STEENBECK**




W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Kappe komplett


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

Sach-Nr.  
03 07 50 04 03


Blatt von

[illegible][illegible]







Id. Nr.	Bestück	Stück-Nummer	Benennung
1	1	03.07.50.11.00	Spiegel I
2	1	50.12	Spiegel II
3	1	03.07.00.44.01	Grundplatte
4	1	00.50.00	Spiegelhalter I
5	1	00.51	Spiegelhalter II
6	1	00.52	Seitenblech A
7	1	00.53	Seitenblech L
8	1	00.54.01	Blech 0
9	1	37.07.00.10.00	Spannblech
10	2	00.33	Druckfeder
11	3	02.06	Lagerschraube
12	1	39.60.03.15.01	Oberflächenspiegel 70-25
13	1	M4x8 DIN 84	Zylinderschraube
14	4	M4x10 DIN 84	"
15	2	M5x40 DIN 84	"
16	1	43 DIN 125	Schraube
17	2	53 DIN 125	"
18	3	M5 DIN 439	Sechskantschraube
19	4	M6 DIN 314	"
20	4	M3x8 DIN 363	Senkschraube
21	4	M3x8 DIN 6798	Senkschraube
22	1	ST 701.1001	"
23	1	1	"
24	1	1	"
25	1	1	"
26	1	1	"
27	1	1	"
28	1	1	"



STENBECK	Mirror holder N	0307501301
W. Stenbeck & Co.	Bildoptik	


[illegible]



Pos	Stck	Lager-Nr.
29	1	3207.0029.00
32	4	.0032.00
73	1	9960.0391.00
93	4	DIN 84 M3x8
94	4	DIN 934 M3

Gerät	Stckl

		<b>W. Steenbeck &amp; Co</b> 2 Hamburg 76	
Ersatz für Mirror, top <b>Spiegel, oben</b>	N	Zeichnungs-Nr. <b>3207.5012.01</b>	23.7.65 21.
Maßstab <b>1:2,5</b>	Posierung	23.7.65	





Pos	Stck	Lager-Nr.
30	1	3207.0030.00
31	3	.0031.00
72	1	9960.0346.00
93	3	DIN 84 M3x6

Gerät	Stck

		<b>W. Steenbeck &amp; Co</b> 2 Hamburg 76	
Ersatz für Mirror, bottom <b>Spiegel, unten</b>	N	Zeichnungs-Nr. <b>3207.5013.00</b>	22.7.69 21.
Maßstab <b>1:2,5</b>	Posierung	22.7.69	







[illegible]

Ausl.	Datum	Name	Masstab	Werkstoff		Maße ohne Tappe ringschraube nach links - mittig - groß eine Flanke	Ersatz für	Bemerkung
00	20.11.79	Zu y. U	1 : 1		Anamorphot-Verstellung C	C	Sach-Nr. <b>0307502100</b>	von Blatt
								Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

eingesetzt mit DIN 913 0004.00



versetzt gezeichnet




lfd. Nr.	Bezeichnung	Stückzahl	Stücknummer	Benennung
1	Objektivträger	1	03 07 50 10 00	Objektivträger
2	Umlenkrolle	1	50 20	Umlenkrolle
3	Anamorphot-Verstellung	1	50 21	Anamorphot-Verstellung
4				
5				
6				
7	Einstellknopf	1	35 07 00 08 00	Einstellknopf
8				
9				
10	Zahnriemen 10 DR 73	1	99 59 02 30 00	Zahnriemen 10 DR 73
11				
12				
13				
14	Zylinderschraube	1	M3x18 DIN 913	Zylinderschraube
15		3	M4x10 DIN 913	
16				
17				
18	Gewindestift	2	M5x20 DIN 913	Gewindestift
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

ST 701C	ST 701C	ST 701C
W. Stienbeck & Co.	W. Stienbeck & Co.	W. Stienbeck & Co.
Objektivträger C	Objektivträger C	Objektivträger C
03 07 50 22 00	03 07 50 22 00	03 07 50 22 00





Technical drawing of a rectangular frame. A dashed line runs horizontally across the center of the frame. A label '1' is positioned to the right of the frame, with a line pointing to the dashed line.

**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
GmbH & Co. - 2 Hamburg



**STEENBECK**  
W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76





lfd. Nr.	Bezeichnung	Stk.	Sach-Nummer	Benennung
1	03,07,50,23,00			Spiegel I
2	50,24			Spiegel III
3	50,28,01			Spiegel II
4	03,07,00,30,10			Grundplatte C
5	00,31,00			Einstellstange
6	00,32			Einrastleiste
7	00,33,01			Anamorphot-Halter
8	00,34,00			Buchse
9	00,35			Anschlag
10	00,36			Mitnehmer
11				
12				
13	2 03,07,00,40,10			Seitenblech
14				
15	1 03,07,00,42,10			Blech D
16	1 00,47,11			Blech
17	1 00,58,00			Winkel
18				
19	4 32,07,00,33,00			Druckfeder
20	3 02,08			Lagerschraube
21				
22				
23	1 99,00,17,01,00			Druckfeder
24				
25	1 99,60,00,20,00			Anamorphot 32/2 X
26				
27				
28	1 99,61,00,90,00			Stahlkugel 7mm
29	2 01,50			Längsführung R3 100
30	2 01,51			Längsführung R3 150
31	2 01,53			Kugelförmig J73
32	24 01,54			Stahlkugel 3mm
33	4 01,56			Endstück GC 3
34	4 01,57			Senkschraube M3 x 8 DIN 7991
35	2 08,10			O-Ring 6,75 - 1,78
36	2 04,21			Sicherungsscheibe 4
37	4 M3 x 4 DIN 914			Zylinderschraube
38	8 M3 x 4 DIN 914			Zylinderschraube
39	3 M3 x 16			"
40	2 M4 x 6			"
41	11 M4 x 8			"
42	6 M4 x 16			"
43	1 M4 x 20			"
44	1 M4 x 25			"
45	1 M5 x 25			"
46	2 M5 x 55			"
47	1 M5 x 20 DIN 912			" mit Innensechskant
48	3 32 DIN 125			Scheibe
49	3 4,3 DIN 125			"
50	2 5,3 DIN 125			"
51				
52	3 M5 DIN 439			Sechskantmutter
53	4 M4 M3 DIN 934			"
54				
55	2 M3 x 6 DIN 963			Senkschraube
56				
57				
58	6 4,3 DIN 6798			Fächerscheibe

Picture (loss and mirror holder)

Bildoptik C

0307502503






Pos	Stück	Lager-Nr.	Gerät	Stück
30	1	0307.0019.0		
31	3	3207.0032.0		
72	1	9960.0387.0	(290x150x8)	
93	3	DIN 84 M3x8		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]









Pos.	Stück	Lager - Nr.
1	1	11 07 00 22 01
2	4	32 07 00 32 00
3	1	99 60 04 67 00
4	4	DIN 84 M3x8
5	4	DIN 934 M3

		Werkstoff	Ersatz für	STEENBECK	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76	
			Mirror			C
		Maßstab	Spiegel	C	Zeichnungs-Nr.	24.9.73 R4.
		1:2,5				
Passung					11 07 50 03 01	

[illegible]




	1010.5001.00		1010.5003.00		2808.5001.00	
Pos.	Stück	Lager-Nr.	Stück	Lager-Nr.	Stück	Lager-Nr.
1	1	1010.0001.00	1	1010.0001.00	1	1010.0001.00
3	1	03	1	03	1	03
4	1	04	1	04	1	04
5	2	0201				
6			2	1010.0202.00		
7	2	1010.0005.00	2	0005	2	1010.0005.00
8	2	9902.0400.00	2	9902.0400.00	2	9902.0400.00
9	1	1010.0006.00	1	1010.0006.00	1	1010.0006.00
10	1	07	1	07	1	07
11	1	08	1	08	1	08
12	1	09	1	09	1	09
14					2	2808.0201.00
15	1	3208.0006.00	1	3208.0006.00	1	3208.0006.00
16	1	1010.0101.00	1	1010.0101.00	1	1010.0101.00
19	1	DIN 934 M4	1	DIN 934 M4	1	DIN 934 M4
20	1	9961.0421.00	1	9961.0421.00	1	9961.0421.00







		Änderungen vorbehalten!	
Stück	Ersetzt für	STEENBECK	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg
1:1	Pressure arm Andruckarm	TA 35 BA 35 A	1010.5001.00 1010.5003.00 2808.5001.00

	1010.5002.00		1010.5004.00		2808.5002.00	
Pos.	Stück	Lager-Nr.	Stück	Lager-Nr.	Stück	Lager-Nr.
2	1	1010.0002.00	1	1010.0002.00	1	1010.0002.00
3	1	03	1	03	1	03
4	1	04	1	04	1	04
5	2	0201				
6			2	1010.0202.00		
7	2	1010.0005.00	2	0005	2	1010.0005.00
8	2	9902.0400.00	2	9902.0400.00	2	9902.0400.00
9	1	1010.0006.00	1	1010.0006.00	1	1010.0006.00
10	1	07	1	07	1	07
11	1	08	1	08	1	08
12	1	09	1	09	1	09
14					2	2808.0201.00
15	1	3208.0006.00	1	3208.0006.00	1	3208.0006.00
16	1	1010.0101.00	1	1010.0101.00	1	1010.0101.00
19	1	DIN 934 M4	1	DIN 934 M4	1	DIN 934 M4
20	1	9961.0421.00	1	9961.0421.00	1	9961.0421.00



		Änderungen vorbehalten!	
Stück	Ersetzt für	STEENBECK	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg
1:1	Pressure arm Andruckarm	TA 35 BA 35 B	1010.5002.00 1010.5004.00 2808.5002.00










Pos.	St.	Lager-Nr.
1	1	2805.0020.00
2	1	19
3	2	DIN 84 M3x15
4	2	DIN 433 Ø3,2

[illegible]

		Ersatz für		W.Steenbeck & Co 2 Hamburg 76	
Multitab	Sprocket, sound	Zahnstange Nr.		7.3.1972	
1 : 1	Zahntrommel T35	2805500700		A. Steinhilber	








10 13.02 00.00

[illegible]



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung			
1		1	32 14 00 02 00	Kappe				
2		1	00 03	Wippe				
3		1	00 04 10	Unterlage (0,6 dick)				
4								
5								
6		1	39 14 01 01 00	Grundplatte				
7								
8								
9		1	99 54 00 09 00	Magnetkopf HK 17 B; PWR 433-B (Bogen)				
10		1	00 74	Abschirmung 1129/27				
11		1	99 56 01 54 00	Lötöse 3,2	lfd. Nr.	Stck.	Sach-Nummer	Farbe
12							Litze 0,1	Länge mm
13		2	DIN 84 M3x5	Zylinderschraube	21			
14		2	DIN 84 M3x8	Zylinderschraube	22			
15		1	DIN 551 M3x6	Gewindestift	23			
16		1	DIN 562 M3	Vierkantmutter	24			
17		1	DIN 934 M3 Ms	Sechskantmutter	25			
18					26			
19					27			
20					28			

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	15.11.78	S. Z. R.	1:1		Sound head cpl. 12 p. 17,5 mm center track	
					Magnetkopf kpl. 12-pol. 17,5 mm Mittenspur	Sach-Nr. 39 14 50 38 00
					Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Blatt 1 von 2


**STEENBECK**

W. Steenbeck & Co.  
(GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76







Lage des Potentiometers beachten!  
(Darstellung elektr. Mitte)



Ansicht ohne \*



3915.5003.0

- 1= gn
- 2= gr
- 3= ge
- 4= ws
- 5= br

lfd. Nr.	Bereich-nung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung
			3915,0200,1	Geschwindigkeitswähler mit Drucktaster (kpl. mit *)
			3915,5003,0	Kabel
			3915,5005,0	Geschwindigkeitswähler mit Drucktaster (ohne *, mit 3915.5003.0)
1		1	3215,0007,0	Regler
2		1	9950,3000,0	Potentiometer 5kΩ
3		2	9950,3001,0	Servo-Befestigungsteil
4		1	9953,0063,0	Miniaturdrucktaster
5		1	9961,0753,0	Sicherungsscheibe St 5x0,6

Anst.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Mod. ohne Teil- anzugabe nach fein - mittel - grob DIN 7160	Service manual	Ersetz. für
00	17.5.78	Steenbeck	1:1			Kundendienst-Blatt	
01	31.1.79	Steenbeck					
02	14.9.81	Steenbeck					
03	5.4.84	Steenbeck					




W. Steenbeck & Co.  
 (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76

Speed selector  
 Geschwindigkeitswähler

Sach-Nr.  
 3915,9700,03

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Blatt von







(2.08.84)

14. 10. 85

W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.)

Hammer Steindamm 27/29 2000 Hamburg 76

Telefon: (040) 20 16 26 Telex: 2-12 383


Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.

AEND.-NR. 2664

Fußschalter

BAUGRUPPE 3916 0000 20

POS.	ARTIKEL-NR.	ARTIKEL-BENENNUNG	F-GR.	KZ	ME/DIM	MENGE
001	3916 0010 10	Gummiriefenmatte	E	01	1	1
002	3916 0101 30	Kappe	E	01	1	1
003	3916 5002 00	Kabelbaum	B	01	1	1
004	3216 0001 00	Grundplatte	E	01	1	1
005	3216 0002 01	Tretknopf	E	01	1	4
006	3216 0004 01	Halteleiste	E	01	1	1
007	3216 0201 00	Gummipuffer	E	01	1	4
008	3903 0013 00	Winkel	E	01	1	2
009	3916 5003 00	Kabelsatz	B	01	1	1
011	9901 0701 00	Halterung	E	01	1	4
010	3927 0076 00	Leiterplatte Fußsch. Abgl.	B	01	1	1
012	9901 0702. 00	Druckstück	E	01	1	4
013	9901 0704 00	Druckfeder	E	01	1	4
014	0000 843F FH	Zyl. Schraube M3x8	E	01	1	2
015	0000 843C FH	Zyl. Schraube M3x4	E	01	1	4
016	0000 844E FH	Zyl. Schraube M4x6	E	01	1	3
017	0000 844G FH	Zyl. Schraube M4x10 gepr.	E	01	1	1
018	0009 343A RA	MUTTER M3 MS	E	01	1	18
019	0009 344A RA	Mutter M4 Ms	E	01	1	1
020	9953 0002 00	Mikroschalter	E	01	1	4
021	0009 633G FH	SENKSCRAUBE M3x10	E	01	1	8
022	0000 843L FH	Zyl. Schraube M3x18	E	01	1	8
023	A067 983A FB	FAECHERSCHEIBE 3,2A	E	01	1	10
024	A067 984A FB	FAECHERSCHEIBE 4,3A	E	01	1	2
025	0090 216A FH	SCHEIBE 6,4	E	01	1	2
090	3916 0000 20	Fußschalter Mont.-Zchnng.	M	01	1	1



\* zusätzlich, lose

Gesamte Rollenanzahl bei Geräteausführung

( ohne Bildandruckarm )




16 x 1010Q203.00 (E)

€	x	"	0204.00	(D)
€	x	"	0205.00	(D)

Id.	Stk	Sach-Nummer	Benennung
1	1	28 17 02 00,00	Synchronrolle B D b
2	4	„ 14,00 „	„ B D r
3	2	„ 16,00 „	„ T O r
4	1	„ 17,00 „	„ T D r
5	3	10 10 02 05 „	Spitbandrolle
6	1	28 19 50 02,00	Spannrollarm 2
7	1	„ 50 03 „	„ 3
8	2	32 08 00 10,00	Abdeckscheibe
9	9	10 10 10 02 03,00	Laufrolle
10	2	28 17 00 03 02	Unterlage

[illegible]







B = Bildbandrolle 35 mm  
 T = Tonbandrolle 35 mm  
 S = Splitbandrolle 17,5 mm  
 K = Kombinationsrolle 16/17,5 mm  
 O = Rollenaufnahme rund  
 D = Rollenaufnahme mit 1 Fläche  
 C = Rollenaufnahme mit 1 Radius  
 b = Rändelmutter blau  
 r = Rändelmutter rot

Item No. lfd Nr.	Bereich nung	Stck	Sach-Nummer Part No.	Description Benennung Synchronous roller	Laufrolle Roller	Turm	Farbe Color	Bemerkung cpl.
			2817,0100,00	Synchronroller	B	O	b	komplett cpl.
			2817,0200,00	Synchronroller	B	D	b	kpl.
			2817,0300,00	Synchronroller	B	C	b	kpl.
			2817,0400,00	Synchronroller	T	O	b	kpl.
			2817,0500,00	Synchronroller	T	D	b	kpl.
			2817,0600,00	Synchronroller	T	C	b	kpl.
			2817,0700,00	Synchronroller	S	O	b	kpl.
			2817,0800,00	Synchronroller	S	D	b	kpl.
			2817,0900,00	Synchronroller	S	C	b	kpl.
			2817,1000,00	Synchronroller	K	O	b	kpl.
			2817,1100,00	Synchronroller	K	D	b	kpl.
			2817,1200,00	Synchronroller	K	C	b	kpl.
			2817,1300,00	Synchronroller	B	O	r	kpl.
			2817,1400,00	Synchronroller	B	D	r	kpl.
			2817,1500,00	Synchronroller	B	C	r	kpl.
			2817,1600,00	Synchronroller	T	O	r	kpl.
			2817,1700,00	Synchronroller	T	D	r	kpl.
			2817,1800,00	Synchronroller	T	C	r	kpl.
			2817,1900,00	Synchronroller	S	O	r	kpl.
			2817,2000,00	Synchronroller	S	D	r	kpl.
			2817,2100,00	Synchronroller	S	C	r	kpl.
			2817,2200,00	Synchronroller	K	O	r	kpl.
			2817,2300,00	Synchronroller	K	D	r	kpl.
			2817,2400,00	Synchronroller	K	C	r	kpl.
		O	2817,5001,00	Turm 35 O	Roller 35 O			
		D	2817,5002,00	Turm 35 D	Roller 35 D			
		C	2817,5003,00	Turm 35 C	Roller 35 C			
		1	1010,0101,00	Rändelmutter	Knurled nut			
		2	1010,0203,00	Laufrolle	Picture roller			
		3	1010,0204,00	Laufrolle	Sound roller			
		4	1010,0205,00	Splitbandrolle	Sound roller			
		5	1010,0206,00	Kombinationsrolle	Combi guide roller			
		6	2817,0002,02	Unterlage	Support			1,5 dick
		7	2817,0003,02	Unterlage	Support			1,5 dick
		8	2817,0004,01	Unterlage	Support			1,0 dick
		9	2817,0005,00	Unterlage	Support			1,0 dick
		10	3208,0010,00	Abdeckscheibe blau	Markdots blue			
		11	3208,0011,00	Abdeckscheibe rot	Markdots red			

Ausg.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Made ohne Telefonanfrage nach fern - mittel - groß	Service manual	Ersatz für
00	23.5.78	7-11	(1:25)	1:1	DM 7166	Kundendienst - Blatt	
00	29.9.81	7-11					
W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76						Synchronous roller 35 mm	Sach-Nr.
						Synchronrolle 35 mm	2817.9700.00
Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.						Blatt	von




Passung					
Masstab	2:1				
Zeichnungs-Nr.	12 2000 0002				
Werkstoff	Ersatz für				
Gap optics and lamp housing Spaltoptik und Lampenhaus					
W. Steenbeck & Co Hamburg 76					
19 11 74					
RA					



ø15 nach Montage  
gebohrt

Pos.	Stück	Lager-Nummer
6	1	1220.0002.00
7	1	4020.0003.00
8	1	4020.0004.00
11	1	9960.0036.00
12	1	9960.0037.00

Passung					
Masstab	2:1				
Zeichnungs-Nr.	12 20 50 02 00				
Ersatz für	Gap optics Spaltoptik 35				
Werkstoff					
W. Steenbeck & Co Hamburg 76					
19 2 76 04					



Hutex-Schlauch 0,5\*25 lg. blau  
" " " " rot

9962.1045.00

9962.1048.00


Pos.	Stck.	Lager-Nr.
1	1	3220.0007.00
2	1	9952.1105.00

Teil 2 mit T.1 verklebt


		Werkstoff	Ersatz für	STEENBECK	W. Steenbeck & Co 2 Hamburg 76
		Maßstab 2:1	Fotoelement with holder Fotoelement mit Halter	Zeichnungs Nr 32 20 50 06 00	11.7.72 RH
Passung					



Ansicht A  
(Stellung: Sicherungsring)




Alle zueinander beweglichen  
Teile mit Molykote 9963.0010.00  
eingesetzt.




Ansicht B

Ausf.	Datum	Name	Maschinen- Nr. 1	Werkstoff
00	22.8.07	P	?	
00	22.5.60	S	04	
00	19.8.60	S	41	
01	28.7.61	W. S.	3	
02	27.4.62			

[illegible]

Prüfung	Abgabe



lfd Nr	Stück	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1	1	03 21 00 25 01	Kondensorgrundplatte	
2	4	03 21 00 26 01	Kondensorhalter	
3				
4	1	03 21 00 28 00	Seilenteil L	
5	1	03 21 00 29 00	Seilenteil R	
6	1	03 21 00 30 01	Abdeckung	
7	1	03 21 00 31 00	Leiste O	
8	1	03 21 00 32 00	Leiste U	
9	1	03 21 00 33 00	Spiegelauflage	
10				
11				
12				
13	1	99 60 00 62 00	Kondensorlinse unten	
14	1	99 60 00 63 00	Kondensorlinse oben	
15	1	99 60 02 90 00	Spiegel, zylindrisch	
16	1	99 60 04 91 00	Schutzfilter	
17				
18				
19				
20	2	M2x6 DW 84	Zylinderschraube	
21	2	M2,5x8 DW 84	Zylinderschraube	
22	2	M2,5x10 DW 84	Zylinderschraube	
23	4	M3x6 DW 84	Zylinderschraube	
24	6	M3x8 DW 84	Zylinderschraube	

Aut. Datum	Name	Modifiziert	Werkstoff	Ersetzt für						
01.05.2006		1:1								
01.05.2006										
<div> <div> </div> <div> W. Steenbeck &amp; Co.  (GmbH &amp; Co.) - 2 Hamburg 76 </div> </div>				<table border="1"> <tr> <td>Neile aus den verbleibenden nach dem 1100</td> <td>Condenser</td> </tr> <tr> <td>Sach-Nr</td> <td>03 21 50 03 01</td> </tr> <tr> <td>Boch</td> <td>von</td> </tr> </table>	Neile aus den verbleibenden nach dem 1100	Condenser	Sach-Nr	03 21 50 03 01	Boch	von
Neile aus den verbleibenden nach dem 1100	Condenser									
Sach-Nr	03 21 50 03 01									
Boch	von									





82 12 60020

lfd Nr Item No	Sach-Nummer Part No	Benennung Description	3501	3501C	3501C	1401	1401C	701	701C	721	721C	2201	6001	6001C	2280	1201	1601	1901	601	901	921	931	5001	5002
1	82 12 50 02 0	MP-Zählerpack 1 MP-Counter package 1	1	1	1							1				1	1	1						
2	50 03 0	MP-Zählerpack 2 MP-Counter package 2						1	1	1*	1*	1	1	1					1	1	1*	1		
3	50 04 0	MP-Zählerpack 3 MP-Counter package 3								(1)	(1)										(1)			
4																								
5	39 04 50 68 0	Zählererdkabel counter underground cable	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	39 01 02 03 0	Kabelschutz cable protection	8	9	8	9	9	9	15	15	2	14	14	2	5	5	5	7	7	7	7	7	6	1/2
7	39 07 02 07 0	Klemmschutz crimp protection	4	4	4	4	6	6	6	6	1	6	6	1	4	4	4	6	6	6	6	6	3	2
8	42 57 00 11 0	AA-Fußschalterplat, Autom.a foot control board																						1
9	82 12 00 02 0	Kabelklemme cable crimp	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
10	00 05 0	Wanne holder																						1
11																								
12	82 16 50 01 0	Handeingabelastatur, manual entry keyboard																						1
13																								
14	82 27 00 70 0	Anzeige-Bedieneinheit readout-control unit	1	1	1	1						1			1	1	1							1
15	00 73 0	" " " " "						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
16																								
17	99 00 12 91 0	Frontplatte front panel						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
18	12 93 0	" " "	1	1	1	1						1			1	1	1							1
19	12 94 0	" " "								1*	1*									1*				
20																								
21	99 06 03 05 0	Buchse bush		5	5		5	5	5				5							5				5
22	03 06 0	" "	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4		2
23	03 09 0	" "	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
24	99 53 08 21 0	Flachkabel flat cable																			1	1		
25	08 22 0	" " "	1	1	1	1									1	1	1	1	1					
26	08 23 0	" " "					1	1	1	1	1	1	1	1										1
27	99 53 08 04 0	Flachkabel flat cable	1	1				4	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2			1/2
28	08 05 0	" " "	1	1	2	2		2																
29	08 06 0	" " "					1	1	1	1		1	1	1				1	1	1	1			
30	08 07 0	" " "	1	1			1	1				1			1	1	1	1	1	2	1			
31	08 08 0	" " "	1	1	1	2	1					1	2					1	1		1			1
32		" " "																						
33	08 10 0	" " "																						1
34	08 12 0	" " "										1		1										
35	99 62 00 48 0	Flachkabelschelle flat cable clamp	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
36	00 68 0	Gummipuffer rubber pad	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
37	00 90 0	Rändelschraubenkopf knurled screw head																						4
38	00 94 0	Einleimmuffe M4 screw socket																						4
39																								
40																								
41	84	Zylinderschraube M3x10 screw	4	4	4	4	8	8	8	8	8	2	8	8	4	4	4	4	8	8	8	8	4	2
42	84	" M3x16 "	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4		2
43																								
44	96	Halbrundholzschraube 3x10 screw	4	4		4	4	4				4			4	4	4	4	4					
45																								
46	9 12	Zylinderschraube M4x10 screw																						4
47																								
48	9 34	Sechskantmutter M3 nut	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4		2
49																								
50	9 63	Senkschraube M3x8 screw	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
51																								
52	79 71	Zylinder-Blechschrabe B 2,9x13 screw		4		4		4				4		4	4						4			4
53																								
54	79 73	Linsensenk-Blechschr. B 2,9 x 9,5 screw	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2			
55	79 73	" " B 2,9x19 "	1	1	1							1		1	1	1	1	1		1				
56	79 73	" " B 2,9x25 "	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1							1				1
57																								
58																								

ST2201 entfällt bei ST2280

Datum Name  
00.16.81 2. 2.  
01.7.81 4. 2.  
02.3.5.82 1. 1.  
03.20.82 2. 1.

\* entfällt bei ST5001  
not applicable to  
(1) nur bei ST5001  
only with

STEENBECK

W Steenbeck & Co  
Lindert & Co 2 Hamburg 76


0/1 = 0 = 721  
1 = 921

Universal-Zähler  
Universal-counter

Sach Nr  
82 12 600203

Für diese Maschine: Lieferungen behälter u. zugehörige Kleinteile an

Blatt 2 von 2



lfd. Nr.	Bezeichnung	Stck.	Sach-Nummer	Benennung	Bemerkung
1		4	32 14 00 20 00	Kordelmutter	
2					
3		4	82 12 00 01 00	Stiftschraube	
4					
5		1	82 12 02 01 00	Trägerblech	
6					
7		1	82 27 00 71 01	$\mu$ P-Platine	
8		1	00 74	Bild-Ton-Verstell-Logik	
9					
10					
11		12	99 06 05 20 00	Buchse	
12		12	05 25	"	
13					
14		1	99 62 00 80 00	Gummiapparatepuffer	
15					
16					
17		8		Sechskantmutter M5 DIN 934	
18					
19		4		Fächerscheibe A53 DIN 6798	

Ausf.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangabe nach fein - mittel - grob DIN 7168	Ersatz für
00	23.3.81	2.				
<b>STEENBECK</b> W. Steenbeck & Co. (GmbH & Co.) - 2 Hamburg 76				MP-Zählerpack 2 MP-Counter package 2		Sach-Nr. 82 12 50 03 00
				Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.		Blatt von